




D-VHS デジタルレコーダー

署 HM-DR10000



D-VHS Digital Recorder HM-DR10000




お買い上げいただき、ありがとうございます。

△ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使 いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

主な特長



* G コードは、ジェムスター社の登録商標です。 G コードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

D-VHS とは?

D-VHSテープを使った新規格のデジタルメモリーシステムです。

デジタル動画など大量な情報を記録しなければならないマルチ メディア用メモリーとして開発されました。

D-VHS の特長

- 1. 他のデジタルメディアとは桁違いの大容量 テープメディアの特性を活かし、44GBから50GBと、 ディスク系記録メディアの10倍もの容量を低コストで実現。
- 2. 大容量を活かしての高画質STDモード DVDの1.5~2倍の高ビットレート=14.1 Mbpsで最大7 ~8時間記録可能。
- 3. 大容量を活かしての長時間LS3モードS-VHS程度の高画質のビットレート=4.7 Mbps なら、最大 21~24 時間記録可能。
- 4. 現行VHS、S-VHSとの上位互換性 高性能 S-VHS として従来のソフト資産を再生、アナログ ソースを S-VHS/VHS テープに記録可能。
- 5. ビットストリーム記録方式 デジタル放送のビットストリームを、画像・音声・付加 データまで、そのまま記録可能。 MPEG2エンコーダー/デコーダー内蔵により、アナログ 放送・ソフトもデジタル化してビットストリーム記録。

著作権保護技術について

この製品には、米国特許その他の知的財産権で保護されている著作権保護のための技術が搭載されています。この著作権保護のための技術の使用に関しては、マクロビジョンコーポレーションの許可が必要ですが、家庭およびその他の限定された視聴に限っては、許可を受けています。

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に 支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先

〒107-0052

東京都港区赤坂5丁目3番6号 赤坂メディアビル 社団法人 私的録画補償金管理協会

TEL 03-3560-3107(代)

FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

景初	にお読み	<	ださし	١
ネメージノー				

設置と接続をするときは

ビデオを見る/録画する

録画を予約する

G コード予約 参 58

便利な機能

その他

各部の名称	98
チャイルドロック	- 103
困ったときは	- 10 <i>∆</i>

安全上のご注意	4
使用上のご注意	8
設置と準備の進めかた	10
この取扱説明書の見かた	10
付属品を確かめる	
2 台のビクタービデオを操作する	
リモコンでビクター以外のテレビを操作する	
デジタル CS チューナーを操作する	
接続	
技統	
平機にアファナ こテレこを フなくi.LINK 対応デジタル CS チューナーとの接続	
BS アンテナをつなぐ	
BS デコーダーを接続する	
MUSE-NTSC コンバーターを接続する	
CATV を接続する	29
関連システムとの接続	30
受信チャンネルを設定する	31
ガイドチャンネルを設定する	44
時計合わせ	47
使用するテープと記録方式	
ビデオを見る	49
番組を録画する	52
BS 放送の番組を見る	56
録画を予約する(Gコード録画予約)	58
録画を予約する(新・快速録画予約)	60
録画を予約する(新・快速録画予約)	
録画を予約する (新・快速録画予約) 予約を確認・変更・取消しをする	
予約を確認・変更・取消しをする	62
予約を確認・変更・取消しをする	62 64
予約を確認・変更・取消しをする	62 64 76
予約を確認・変更・取消しをする	62 64 76 77
予約を確認・変更・取消しをする ビデオナビゲーションを使う 番組の頭出しをする 聞きたい音声を選ぶ 再生に便利な機能	62 64 76 77
予約を確認・変更・取消しをするビデオナビゲーションを使う番組の頭出しをする聞きたい音声を選ぶ再生に便利な機能再生中の映像を調節する	62 64 76 77 78
予約を確認・変更・取消しをするビデオナビゲーションを使う番組の頭出しをする聞きたい音声を選ぶ再生に便利な機能再生中の映像を調節する録画に便利な機能	62 76 77 78 81 82
予約を確認・変更・取消しをするビデオナビゲーションを使う番組の頭出しをする聞きたい音声を選ぶ再生に便利な機能再生中の映像を調節する	62 76 77 78 81 82
予約を確認・変更・取消しをするビデオナビゲーションを使う番組の頭出しをする聞きたい音声を選ぶ再生に便利な機能再生中の映像を調節する録画に便利な機能	62 64 76 77 78 81 82
予約を確認・変更・取消しをするビデオナビゲーションを使う番組の頭出しをする聞きたい音声を選ぶ再生に便利な機能再生中の映像を調節する録画に便利な機能最適な画質で録画・再生をする	62 64 76 77 78 81 82 84
予約を確認・変更・取消しをするビデオナビゲーションを使う番組の頭出しをする聞きたい音声を選ぶ再生に便利な機能再生中の映像を調節する録画に便利な機能最適な画質で録画・再生をする節電設定にする	62 76 77 78 81 82 84 85
予約を確認・変更・取消しをするビデオナビゲーションを使う番組の頭出しをする聞きたい音声を選ぶ再生に便利な機能再生中の映像を調節する録画に便利な機能最適な画質で録画・再生をする節電設定にする画面表示	62 76 77 78 81 82 84 85 86
予約を確認・変更・取消しをするビデオナビゲーションを使う番組の頭出しをする聞きたい音声を選ぶ再生に便利な機能再生中の映像を調節する録画に便利な機能最適な画質で録画・再生をする節電設定にする画面表示お買い上げ時の設定を変えるテープをダビングする	62 76 77 78 81 82 84 85 86 89
予約を確認・変更・取消しをするビデオナビゲーションを使う番組の頭出しをする聞きたい音声を選ぶ再生に便利な機能再生中の映像を調節する録画に便利な機能最適な画質で録画・再生をする節電設定にする画面表示お買い上げ時の設定を変えるテープをダビングする接続している i.LINK 機器の番号を変更する	62 64 76 77 81 84 85 86 89 95
予約を確認・変更・取消しをするビデオナビゲーションを使う番組の頭出しをする聞きたい音声を選ぶ再生に便利な機能再生中の映像を調節する録画に便利な機能最適な画質で録画・再生をする節電設定にする画面表示お買い上げ時の設定を変えるテープをダビングする	62 64 76 77 81 84 85 86 89 95
予約を確認・変更・取消しをするビデオナビゲーションを使う番組の頭出しをする聞きたい音声を選ぶ再生に便利な機能再生中の映像を調節する録画に便利な機能最適な画質で録画・再生をする節電設定にする画面表示お買い上げ時の設定を変えるテープをダビングする接続している i.LINK 機器の番号を変更するi.LINK とは	62 64 76 77 81 82 84 85 86 89 95
予約を確認・変更・取消しをするビデオナビゲーションを使う番組の頭出しをする聞きたい音声を選ぶ再生に便利な機能再生中の映像を調節する録画に便利な機能最適な画質で録画・再生をする節電設定にする画面表示お買い上げ時の設定を変えるテープをダビングする接続している i.LINK 機器の番号を変更する	62 64 77 78 81 85 84 85 86 89 92 95
予約を確認・変更・取消しをするビデオナビゲーションを使う番組の頭出しをする聞きたい音声を選ぶ再生に便利な機能再生中の映像を調節する録画に便利な機能最適な画質で録画・再生をする節電設定にする画面表示お買い上げ時の設定を変えるテープをダビングする接続している i.LINK 機器の番号を変更するi.LINK とは各部の名称故障かな?と思ったら	62 64 76 77 81 84 85 86 89 95 95 95
予約を確認・変更・取消しをする ビデオナビゲーションを使う 番組の頭出しをする 両生に便利な機能 再生中の映像を調節する 録画に便利な機能 最適な回覧で録画・再生をする 節電設定にする 画面表示 お買い上げ時の設定を変える デープをダビングする 接続しているi.LINK機器の番号を変更する i.LINKとは 各部の名称 エラーメッセージ	62 64 76 77 78 81 84 85 86 89 95 95 95
予約を確認・変更・取消しをする ビデオナビゲーションを使う 番組の頭出しをする 間きたい音声を選ぶ 再生に便利な機能 再生中の映像を調節する 録画は回りで録画・再生をする 節電設定にする 画面表示 お買い上げ時の設定を変える テープをダビングする 接続している i.LINK 機器の番号を変更する i.LINK とは 各部の名称 なフーメッセージ 保証とアフターサービス	62 64 77 78 81 85 84 85 86 89 95 96 96 98
予約を確認・変更・取消しをするビデオナビゲーションを使う番組の頭出しをする両生に便利な機能再生中の映像を調節する最適な設定にする画面表示一プをダビングする接続しているi.LINK機器の番号を変更するi.LINKとは各部の名称本の名称・と思ったらエラーメッセージ大の名称・大の名称・大の名称・大の名称・大の名称・大の名称・大の名称・大の名称・大の名称・大の名称・大の名称・大の名称・大の名称・大の名称・大の名称・大の名称・大の名の名の名の表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表	62 64 76 77 78 81 84 85 86 95 95 95 96 91
予約を確認・変更・取消しをするビデオナビゲーションを使う番組の頭出きをする両生に便利な機能再生中の映像を調節する最適な設定にする画面表示お上げ時の設定を変えるテープをダビングする接続している i.LINK 機器の番号を変更するi.LINK とは各部のなっとお中ノターサービスサービス窓口案内用語解説	62 64 76 77 78 81 82 84 85 86 95 95 95 104 108 110 1110
予約を確認・変更・取消しをする	62 64 77 78 81 85 86 89 95 96 96 108 109 110 1112 1113
予約を確認・変更・取消しをするビデオナビゲーションを使う番組の頭出きをする両生に便利な機能再生中の映像を調節する最適な設定にする画面表示お上げ時の設定を変えるテープをダビングする接続している i.LINK 機器の番号を変更するi.LINK とは各部のなっとお中ノターサービスサービス窓口案内用語解説	62 64 76 77 78 81 84 85 86 95 95 96 104 108 110 1112 1113 1114

安全上のご注意

ご使用の前にお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

<u></u> ①注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を 負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

絵表示の説明

注意(警告を含む)が必要なことを示す記号



船的注音



手がけ**さ**≢れる

してはいけない行為(禁止行為)を示す記号













ぬれ手禁止

水ぬれ禁止

必ずしてほしい行為(強制、指示行為)を示す記号





一般的指示

プラグをコンセント

お断り

ビデオ本体やリモコンなどのイラストは、実際の商品と形状が異なる場合があります。

この「安全上のご注意」には、本製品に該当しない内容も記載されています。

҈警告

万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用 しない

火災や感電の原因となります。

煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。



内部に水や物が入ってしまったとき



落としたり、キャビネットが破損したとき。



電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。



このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いたあと、販売店に修理を依頼して ください。

お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



表示された電源電圧(交流100V)以外で使用しない 火災や感電の原因となります。



⚠警告

この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かない

頭からかぶると窒息の原因となります。



この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)を置かない

機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



内部に物を入れない

通風孔やカセット出し入れ口などから、金属類や燃えやすい ものなどが入ると、火災や感電の原因となります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



ぬらさない

火災や感電の原因となります。 風呂場では使用しないでください。





雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない 感電の原因となります。




電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセントに差しこむ

本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセントから すぐ抜けるようにしてください。 この機器の(カバー、キャビネット)は外したり、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。また、 たこ足配線はしないでください。



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。 電源コードを加工しない。

無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。 電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。 電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属を付着したまま使用しない

ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に、(ヒーター、ドライヤーや電磁調理器)などの消費電力の大きい機器をつながない

[電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

接続する機器の消費電力が、本体の電源コンセントに表示されている電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。

安全上のご注意(つづき)

次のような所には置かない

火災や感電の原因となることがあります。

湿気やほこりの多いところ

調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たるところ 熱器具の近くなど

窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ



他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、それぞれの取扱説明書に従う

指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、火災、やけどの原因となることがあります。



通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。

次のことに注意してください。


押し入れ、本箱など狭いところに入れない。 じゅうたんや布団などの上に置かない。 テーブルクロスなどを掛けない。 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



通風孔を塞いだり、すき間から異物を差し込まないでくだ さい。故障の原因となることがあります。

移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の 原因となることがあります。

カセットテープも取り出しておいてください。



この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



カセットの出し入れ口に手を入れない 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



この機器の上に重い物を置かない

テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物 を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けが の原因となることがあります。



この機器の上に乗らない、ぶら下がらない 倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



長期間使用しないときは、電源プラグを抜く 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および 節電のため、電源プラグを抜いてください。



<u></u> ①注意

お手入れをするときは、電源プラグを抜く

電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の原因となることがあります。



電源プラグはコードの部分を持って抜かない

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因となることがあります。



1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。

特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。



電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、 けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守り ください。

電池はプラス(+)とマイナス(-)の表示通り入れる。 指定以外の電池を使用しない。

種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜ て使わない。



電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(-)をショートさせない

加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく



もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく ふき取ってください。万一、もれた液が身体についたと きは、水でよく洗い流してください。

使用上のご注意

きれいな画面でご覧いただくために

長い間ご使用になるうちにビデオヘッドが汚れて、再生しても映像や音声が出なくなることがあります。 このようなときは、別売のクリーニングテープでビデオヘッドをクリーニングしてください。


ビデオヘッドが汚れるとこんな症状になります

映像が不鮮明または映らない、音声が出ない。 映像がモザイク画(ブロック状のノイズ)になる。 映像に黒色やモザイク画の横しまが出る。

映像が止まる。(静止画になる)

黒や青い画面になる。

ザラザラした画面になる。(VHS再生)













黒い画面

D-VHS専用のクリーニングテープ(ビクターD-VHSビデオヘッドクリーナー TCL-DVS)を使って ビデオヘッドをクリーニングしてください

誤動作を防ぐために、ビデオナビゲーション機能を「切」にしてください。(☞75ページ参照) お使いになるときは、クリーニングテープの説明書をお読みください。

本機には、D-VHS専用のクリーニングテープ以外は使用しないでください。

ビデオヘッドが汚れる原因は

高温、多湿なところで使う ほこりの多いところで使う 長時間使う 傷や汚れのあるテープを使う カビの生えたテープを使う 何度も使ったテープを使うなどです。

高温・多湿(梅雨時期など)



長時間の使用など



空気中のほこり



テープの傷、汚れなど





クリーニングテープを使っても鮮明な映像にならないときは

ヘッドが磨耗している場合があります。お買い上げの販売店または、ビクターサービス窓口にご相談ください。 VHS再生では、トラッキングがずれているときでもザラザラした画面になることがあります。こんなときは、トラッ キングを手動で調節してください。

定期点検を行ってください

長い間ご使用になるうちに、機械部分が汚れたり磨耗したりします。

性能を維持し、いつも美しい画面をご覧いただくために、およそ1000時間の使用をめどに点検整備をされることを おすすめいたします。

大切な録画の前に

テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に 録画・録音されていることを確かめてください。

万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

キャビネットのお手入れは

キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書にしたがってください。

シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。 傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。

大切な記録を消さないために

大切な録画済みテープは、誤消去を防ぐため、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。 ふたたび録画するときは、セロハンテープを二重に 貼ってください。

______ つゆつきにご注意

つゆつきとは

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき(または結露)といいます。

つゆつきが発生すると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それにテープが貼り付いて、テープやビデオを傷めてしまいます。 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意ください。


ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動した とき


急に部屋を暖房したとき

エアコンなどの冷風が直接当たるところ

湿気の多いところ

つゆつきになりそうなときは、あらかじめビデオの電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。





長期間ご使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合があります ので、ときどき電源を入れて、動作させてください。

アンテナは

妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。

風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。

アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

ビデオカセットテープは

ビデオカセットは**DVHS**、**SVHS**、**VHS**タイプをお使いください。(**348ページ)

録画済みテープに新しく録画するときは、前に録画 されたものは消されます。

ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。 ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解したり、テープに直接触れることはしないでください。 テープを走行させないで、何度も出し入れしないでください。テープに傷を付けることがあります。 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてください。

ビデオカセットテープの保管は

次のような所はさけて保管してください。

湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすい ところ

直射日光が当たるところやストーブの近く 磁気の発生するところ

落としたり衝撃を与えないでください。


テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めま

す。きれいに巻き直してください。

ケースに入れて、立てて保管してください。

設置と準備の進めかた

自分で本機の接続を行うときは、次の順序に従ってください。



他メーカー製のテレビを使いたいときや、2台以上のビクター製のビデオデッキを使いたいときに、設定が必要になります。

BS放送を受信するには、BSアンテナ (別売) が必要になります。

通常は「一括チャンネル合わせ」を行えば、それでチャンネル設定は終了です。

必要ならば、「受信チャンネル合わせ」を個々のチャンネルに対して行います。(☞38ページ)

「一括チャンネル合わせ」だけでチャンネル設定を行った ときは、必要ありません。

この取扱説明書の見かた

「リモコン」または「本体」のどちらのボタンで操作できるかイラストでお知らせしています。 リモコンまたは本体のどちらのボタンでも操作できるときは、リモコンのボタンを使って説明していますが、 本体にある同じマークや名前のボタンでも、同様の操作ができます。



リモコンで操作できます。



本体で操作できます。

「D-VHS記録 または「S-VHS/VHS記録 のどちらのテープで操作できるかイラストでお知らせしています。



D-VHS 記録したテープで 操作できます。



S-VHS/VHS 記録したテープで 操作できます。

本文中の記号の見方



操作上の注意などが書かれています。



機能や使用上の制限など、参考になる内容が書かれています。



知っているとちょっと便利な内容が 書かれています。




キーポイントやテクニックをまとめ て説明しています。

☞ 参照ページや参照項目を示していま す。

付属品を確かめる

箱を開け、次の付属品がそろっているかを確かめてください。



乾電池の入れかた

リモコンに乾電池を入れるときには、 ① と 〇 の向きを表示通り正しく入れてください。

乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に交換してください。

乾電池についてのご注意

付属の乾電池は動作確認用です。

長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。

リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を抜き、しばらくしてから再度乾電池を入れ、操作してください。

乾電池を交換するときは

単3乾電池をご使用ください。

2本とも新しいものと交換してください(使用済みのものを混ぜないでください)。

乾電池の ⊕ と ⊖ の向きを表示通り正しく入れてください。

乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

交換後、テレビの操作ができないときは、リモコンの設定をやり直してください(©で12ページ)。

リモコンの液晶表示について

本機のリモコンはビデオ / テレビ / デジタル CS チューナーの操作ができ、液晶表示窓に操作できる機器(VTR/TV/CS)が表示されます。お買い上げ時と、乾電池を交換したときには VTR A(A コード)になります。

ビデオの操作ができるとき (A コードのとき) テレビの操作ができるとき

デジタル CS チューナーの操作ができ るとき

VIR A

- ' | '

[5

操作を切り換えたいとき



操作したい機器の ボタンを押します。 液晶表示窓の表示 も変わります。 表示部にTVが表示されていても、次の操作は切り換えずに行うことができます。


- ・ビデオの基本操作 操作後 TV 表示に戻ります。
- ・タイマー予約や G コード予約の操作 テレビを操作するときには、TV に切り換えてから操作します。
- ・メニューを呼び出す操作 テレビを操作するときには、TVに切り換えてから操作します。

2 台のビクタービデオを操作する

リモコンコードを変更する

お買い上げ時には、本機のリモコンは「Aコード」に設定されています。

2台のビクタービデオをお使いになるときは、それぞれのリモコンコードを別のコード(A、B)にしてくださ い。ビデオ操作するときに、2台が同時に同じ動きをすることはありません。



準備

リモコンはビデオデッキに向けて操作します。

例 B コードに設定する

本機の電源プラグを差し込み

リモコンコード切換スイッチを

「B」にする


リモコンコード切換スイッチについて 本体はAコードになります。

リモコン操作できません。 ŁΠ

本体はBコードになります。



(本機)



2



(2秒以上押し続ける)

VIR

リモコンコードを変更する



または



KIR

「Bコード」に変更するときは、2ボタンを押す。

「A コード」に変更するときは、1 ボタンを押す。

4 変更を確定する



VIR

5

テストする

本機のリモコンの電源ボタンを押して、ビデオデッキの電源が 入るかどうか確認してください。

もし、入らないときは、もう1度手順1から5の操作をやり直 してください。



(液晶表示窓には、VTR Bが表示されています)

お願い

・リモコンの電池をはずすと、お買 い上げ時の設定に戻ります。 (VTR Aに戻ります。) 電池を交換したときなどは、もう 1度設定し直してください。

∆Victor


リモコンでビクター以外のテレビを操作する

他のメーカーのテレビを操作できるようにする

本機のリモコンで、国内メーカー12社のテレビを操作できます。お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作 (電源の入/切、チャンネルの切換、外部入力の切換、音量の調節)ができるようになっています。 他社のテレビを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。

準備

テレビの電源を切っておきます。






(2秒以上押し続ける)

T|/ = [] | =

メーカー番号(2桁)を入力する










例: お手持ちのテレビが東芝製のときは、数字ボタンを 0 / 11 と 7 の順に押します。



メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
ビクター	01	日立	06	パイオニア	11
松下	02、03	東芝	07	NEC	12
三菱	04	三洋	08、09	フナイ	13
ソニー	05	シャープ	10	アイワ	14

3 入力を確定する



TI

泛注意

・テレビによっては操作できないものや、特定のボタンだけ操作できないものがあります。

お願い

・リモコンの電池をはずすと、設定 が消えてしまいます。電池を交換 したときなどは、もう 1 度設定し 直してください。

4 テストする





本機のリモコンの電源ボタンを押して、テレビの電源が入れば、設定は完了です。

テレビの電源が入らないときは、もう 1 度同じ操作をしてみてください。 松下製や三洋製のテレビをお使いのときは、もうひとつのメーカー番号を入力してみてください。


デジタル CS チューナーを操作する

他のメーカーのデジタル CS チューナーを操作できるようにする

本機のリモコンで、ビクター製とソニー製のデジタルCSチューナーを操作できます。お買い上げ時には、ビクター製i.LINK端子付きデジタルCSチューナーの操作ができるようになっています。 ソニー製のデジタルCSチューナーを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。

準備

デジタルCSチューナーの電源を切っておきます。








2 メーカー番号(2桁)を入力する

ビクター:01、ソニー:02です。



(0/11)

例:お手持ちのデジタルCSチューナーがソニー製のときは、数字ボタンを0/11と2の順に押します。



3 入力を確定する



[5

4 テストする



デジタル CS チューナーによって は操作できないものや、特定のボ タンだけ操作できないものがあり ます。

お願い

・リモコンの電池をはずすと、設定 が消えてしまいます。電池を交換 したときなどは、もう1度設定し 直してください。






本機のリモコンの電源ボタンを押して、デジタルCSチューナーの電源が入れば、設定は完了です。

デジタルCSチューナーの電源が入らないときは、もう1度同じ操作をしてみてください。

リモコンでデジタル CS チューナーを操作する

デジタルCSチューナーを操作するときは、デジタルCSボタンを押します。



ボタン	働き
電源ボタン	デジタルCSチューナーの電源を入 / 切します。
衛星切換ボタン	押すたびに衛星 B(スカイサービス)と衛星 A (パーフェクTV!サービス)が切り換わります。
数字ボタン	チャンネルを選ぶときに使います。
チャンネル+ / - ボタン	チャンネルを選ぶときに使います。
デジタル CS ボタン	リモコンでCSチューナーを操作したいときに 選びます。
CS 簡単操作ボタン	簡単操作パネルを表示します。
週間番組ボタン	EPG(週間番組表)を表示します。
予約一覧ボタン	予約した番組の一覧を表示します。
メニュー操作ボタン	メニューを表示します。 画面上の項目を選び、決定します。




・お使いのデジタルCSチューナーの 取扱説明書もご覧ください。


本機にアンテナとテレビをつなぐ

アンテナ線をテレビから はずす (使用中のテレビがある場合)

アンテナ線の形を確認してください。

2 アンテナ線を本機につなぐ







電源プラグはすべての接続が終了してから、壁のコンセントに 差し込みます。

・アンテナ変換器の形状が大きいものは、本機背面のアンテナ入/出力端子に差し込めないことがあります。このようなときは、小型のアンテナ変換器(当社製品の VZ-72A など)に交換することをおすすめします。


3 本機とテレビをつなぐ

次のページも続けてご覧ください。





本機に付属のアン テナコードを加工 するときは



すじを入れ、 切り取る。



あみ線を 折り返す。




芯線を傷つけ ないように。



芯線を出し、 テレビに接続する。



本機にアンテナとテレビをつなぐ(code)




ビデオを見るために、本機とテレビの映像/音声端子どうしを接続する

テレビに S 映像入力端子があるときは、本機の S 映像出力端子とつないでください。 テレビに D (D1/D2/D3) 端子入力があるときは、本機の D1 映像出力端子とつないでください。

ビデオや BS 放送を見るときは、テレビで本機をつないでいる「外部入力」を選びます。

「外部入力」の選びかたは、お持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください。



D 端子入力付きテレビをお持ちのかたへ

S映像コード (または映像コード) および音声コードもつないでください。


テレビのD入力では、オンスクリーン表示を見ることはできません。見るためには、S映像コード(または映像コード)をつないでください。

通常は、テレビを「ビデオ入力」にしてお使いください。 D-VHS 記録した映画などを高画質で見たいときのみ、テレビを「D入力」にしてください。

当社製テレビで、ビデオ 1 入力端子が $Y/C_B/C_R$ 端子と S 映像端子を兼用しているときは、市販のコンポーネントビデオコード (D- ピンプラグ \times 3) と S 映像コードの両方の接続をおすすめします。

i.LINK 対応デジタル CS チューナーとの接続

本機とi.LINK対応デジタルCSチューナーを接続する



i.LINK コード (IEEE1394 ケーブル) は、 下記の当社製品をご使用ください。

HC-E110 (1m)

HC-E120 (2m)



画像の乱れが出たときは、本機とデジタル CS チューナーをなるべく離して設置してください。



- ・本機で地上波番組を録画しながら、テレビでデジタルCS放送を見たいときは、デジタルCSチューナーの映像 / 音声出力端子と、テレビの映像 / 音声入力端子を接続してください。
- ・デジタルCS放送をS-VHS/VHS記録で録画予約したいときは、ビデオリモートコントローラーを使った録画予約をしてください。操作については、デジタルCSチューナーTU-VCS1の取扱説明書28ページ「ビデオリモートコントローラーを使って録画予約する」をご覧ください。

BS アンテナをつなぐ


BS(衛星)放送について

BS(衛星)放送を受信するには、専用のBSアンテナ(別売)が必要になります。

日本の南西、赤道上空約36、000kmにある放送衛星を経由してテレビ電波を受信するシステムです。平成11年10月現在でBS5、7、9、11チャンネルが放送されています。

BS5 チャンネルは JSB (日本衛星放送株式会社)が WOWOW を、SDAB (衛星デジタル音楽放送株式会社)が St.GIGA を有料放送しています。受信するには、それぞれの会社との契約を結ぶ必要があります。また、専用の BS デコーダーが必要になります。(24ページ参照)

BS9チャンネルは、ハイビジョン放送をしています。本機でハイビジョン放送をお楽しみいただくには、MUSE-NTSCコンバーターが必要になります。(28ページ参照)



接続が終わったら、以下の設定をしてください。(21、22ページ参照)

- 1. メニューで「BS アンテナ電源」を設定する
- 2. 放送されている BS チャンネルを選ぶ
- 3. BS アンテナの向きを調節する

BS アンテナに電源を供給する




BSアンテナの接続後に、以下の設定が必要になります。 BSアンテナの電源を本機から供給するかどうかを設定します。

準備

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。



****♠Victor


▋█ 「メニュー」画面を表示させる



* メニュー *


「F モード連択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
JLIP ID 設定
ビデオナピゲーション
i、LINK 設定変更
連択 [▲/▼] 実行 [OK] 接す [メニュー]


2 「モード選択」メニューを表示させる





3 『アを「BSアンテナ電源」に合わせる





4 「OK」ボタンで設定を変える



押すたびに、設定の「入/切」が切り換わります。

- 切 BS放送を共同受信しているとき(マンションなど)。 本機からはBSアンテナに電源を供給しません。
- 入 BS放送を個別で受信しているとき。 本機からBSアンテナに電源を供給します。



分波器などをお使いのとき

・本機の他にもBS機器を使っていて、分波器などをお使いのときは、本機にBSアンテナを接続して、メニューの「BSアンテナ電源」を「入」に、他機の設定は「切」にしてお使いください。

設定

設定を終了する



メニュー画面が消えます。

BS アンテナをつなぐ(つづき)






BS アンテナの向きを調節する

BS入力レベルの表示を見ながら、BSアンテナが正しく衛星の方向をむくように調節してください。 BSアンテナの取扱説明書もご覧ください。

準備

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。



放送のあるBSチャンネルを選ぶ




本体のチャンネル + /ーボタンでも操作できます。


2 「メニュー」画面を表示させる





3 「チャンネル合わせ」画面を表示させる









BS放送が受信しにくい天候


₽Victor

・雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着したりすると、電波が弱くなり一時的に画面や音声に雑音が入ったり、ひどい場合には、まったく受信できなくなることがあります。これは気象条件によるものでBSアンテナや本機の故障ではありません。

「BS チャンネル合わせ」画面を表示させる







5

BS入力レベルを表示する



(2回押す)

* BSアンテナ合わせ *

チャンネル表示 BS 7CH 記憶
デコーダ入力 オート
BS入力レベル 120

デャンネルを選ぶ[▲/▼]
BSチャンネル合わせへ[OK]
終了[メニュー]

BS 番組をうまく受信していないと、ノイズ画面になります。 OK ボタンを 1 回押すと、手順 4 の画面に戻ります。そのときは、もう 1 度 OK ボタンを 2 回押します。

6

テレビ画面で確認しながら、B S アンテナの向きを調節する

BS入力レベルの数値が最大になるように調節します。

7

調節を終了する





BS 入力レベルの表示について


・BS入力レベルの表示は、信号と雑音の比を目安として表したもので、電波の強さを示しているわけではありません。映像がきれいに映っていれば、レベルの大小は関係ありません。

8

メニュー操作を終了する



BS デコーダーを接続する



AV テレビの場合:(左図の11の場合)

WOWOW の番組を見るときは

- 1 BS デコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5 チャンネルを選ぶ
- 3 テレビで「外部入力」を選ぶ

St.GIGA を聞くときは

- 1 本機とテレビ、BSデコーダーの電源を入れる
- 2 BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ(△☞57ページ参照)
- 4 本機でBS5 チャンネルを選ぶ
- 5 テレビで「外部入力」を選ぶ テレビ画面にはWOWOWの映像が映りますが、音声は St.GIGA の音声になります。

WOWOW の番組を録画するときは

- 1 BS デコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5 チャンネルを選ぶ
- 3 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録画中の WOWOWの番組を見ることができます。

St.GIGA を録音するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- **3** 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ(*□*ℱ57ページ参照)
- 4 本機で BS5 チャンネルを選ぶ
- 5 本機で録画を始める

テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録音中の St.GIGA の音声を聞くことができます。

テレビ画面には WOWOW の映像が映ります。

BS テレビの場合:(左図の②の場合)

WOWOW の番組を見るときは

- 1 テレビと BS デコーダーの電源を入れる
- 2 テレビで BS5 チャンネルを選ぶ

St.GIGA を聞くときは

- 1 本機とテレビ、BS デコーダーの電源を入れる
- 2 BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ(△☞57ページ参照)
- **4** テレビで BS5 チャンネルを選ぶ

WOWOW の番組を録画するときは

- 1 BS デコーダーの電源を入れる
- 2 本機で BS5 チャンネルを選ぶ
- 3 本機で録画を始める

テレビの電源を入れて、BS5チャンネルを選ぶと、録画中の WOWOW の番組を見ることができます。

St.GIGA を録音するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS 独立音声」で「入」を選ぶ (☎57ページ参照)
- 4 本機でBS5 チャンネルを選ぶ
- 5 本機で録画を始める

WOWOWやSt.GIGA を録画・録音中に、別のBS放送の番組を見るときは

- 1 本機とテレビ、BS デコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5 チャンネルを選ぶ St.GIGAを録音するときは、BSデコーダーと本機の両方で、独立音声を選びます。
- 3 本機で録画を始める
- 4 テレビで他の BS チャンネルを選ぶ

BS テレビの場合:(左図の③の場合)

WOWOW の番組を見るときは

- 1 テレビとBS デコーダーの電源を入れる
- 2 テレビで BS5 チャンネルを選ぶ
- 3 テレビで左図の③で接続した「外部入力」を選ぶ

St.GIGA を聞くときは

- 1 本機とテレビ、BS デコーダーの電源を入れる
- 2 BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- **3** 本機のメニューの「BS 独立音声」で「入」を選ぶ (57ページ参照)
- **4** テレビで BS5 チャンネルを選ぶ
- 5 テレビで左図の③で接続した「外部入力」を選ぶ

WOWOW の番組を録画するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5 チャンネルを選ぶ
- 3 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、左図の③で接続した「外部入力」を 選ぶと、録画中のWOWOWの番組を見ることができます。

St.GIGA を録音するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- **3** 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ (*□* 57ページ参照)
- 4 本機でBS5 チャンネルを選ぶ
- 5 本機で録画を始める

テレビの電源を入れて、左図の③で接続した「外部入力」を選ぶと、録音中のSt.GIGAの放送を聞くことができます。

WOWOWやSt.GIGAを録画・録音中に、別のBS放送の番組を見るときは

- 1 本機とテレビ、BS デコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5 チャンネルを選ぶ St.GIGAを録音するときは、BSデコーダーと本機の両方で、独立音声を選びます。
- 3 本機で録画を始める
- 4 テレビで他の BS チャンネルを選ぶ

BS デコーダーを接続する(つづき)





BS デコーダーの設定をする

BSデコーダーに関する本機の設定はお買い上げ時には次のようになっています。

スクランブルのかかった有料のBS放送(WOWOW、St.GIGA)を見るときには、BSデコーダーの電源を入れてください。スクランブルのかかっていない放送はBSデコーダーを通さずに見ることができるので、有料放送でない番組を見るときは、BSデコーダーの電源は入れる必要はありません。

WOWOW や St.GIGA は、スクランブルをかけていない無料の番組も放送しています。 BS5 チャンネルの「デコーダ入力」の設定を「オート」(お買い上げ時の設定)にしておくと、このような無料放送の番組と有料放送の番組の変わり目で、音や映像が途切れることがあります。


そのときは、「デコーダ入力」の設定を「入」にしてください。

WOWOWやSt.GIGAの放送を見たり、聞いたりするときは、必ずBSデコーダーの電源を入れてください。

準備

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。



BSチャンネルを選ぶ





2 「メニュー」画面を表示させる







3 「チャンネル合わせ」画面を表示させる







6 デコーダ入力を「入」にする



* デコーダ入力変更 *

チャンネル表示 BS 5CH スキップ
『デデコーダ入力 入

デコーダ入力変更 [▲/▼]
変えた内容を記憶する(記憶]
BSアンテナ合わせへ[OK]終了[メニュー]


7 変更を記憶させる



8 メニュー操作を終了する



MUSE-NTSC コンバーターを接続する



ハイビジョン放送の番組を見るときは


- 1. 本機と MUSE-NTSC コンバーターの電源を入れる
- 2. 本機で BS9 チャンネルを選ぶ
- 3. テレビで「外部入力」を選ぶ

ハイビジョン放送の番組を録画するときは

- 1. 本機と MUSE-NTSC コンバーターの電源を入れる
- 2. 本機で BS9 チャンネルを選ぶ
- 3. 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録画中の ハイビジョン放送の番組を見ることができます。

CATV を接続する

図のように、ホームターミナル (アダプター)を接続してください。 お使いのホームターミナルの取扱説明書もご覧ください。



CATV 放送を受信するには


- 1. F型コネクター付き同軸ケーブル(別売)で本機のVHF/ UHFアンテナ入力端子とホームターミナルまたはCATV チューナーのケーブル出力端子を接続します。
- 2. 受信できる CATV 放送を空いているチャンネルに割り当てます。(② 38ページ)

CATV 放送を見るときは

- 1. ホームターミナルで受信したいチャンネルを選びます。
- 2. 本機のチャンネルボタンで接続した入力を選びます。 前面外部入力ば F-1 ₃ 背面外部入力ば L-1またはL-2 」を 選びます。

ホームターミナルに映像/音声出力端子がない場合は、 CATV 放送が受信できるビデオチャンネルを選びます。

関連システムとの接続



テレビ・AV アンプとの連携プレー-

- A V コンピュリンク

当社のAVコンピュリンクシステムで、複雑な各機器間の操作が簡略化 され、本格的な AV システムを手軽に楽しめます。

モード選択画面のコントロール切換を「AVコンピュリンク」に設定しま す。操作方法は 389ページをご覧ください。

(例)ワンタッチ再生

録画済テープをビデオに入れ、再生ボタンを押すと

オーディオシステム :電源が入り、ビデオの音声を出力します。

テレビ : 電源が入り、ビデオの映像を出力します。




・テレビの映像/音声入力端子に接続する場合、 本機のリモコンコードが「A コード」のとき は、テレビの「ビデオ1」入力端子へ接続し てください。「Bコード」のときは、テレビの 「ビデオ2」入力端子へ接続してください。

受信チャンネルを設定する

受信チャンネル設定の流れ

本機は、お住まいの地域番号を入力するだけで、チャンネルを自動的に設定します。 また、Gコード録画予約をするためのガイドチャンネルも自動的に設定されます。



一覧表どおりに、全部の放送局が 受信できたら、チャンネル設定は 終了です。



新たにチャンネルを追加したいとき:

38ページの操作をしてください。
受信チャンネルの映りが悪いとき:

40ページの操作をしてください。
不要なチャンネルを受信できなくしたいとき:

42ページの操作をしてください。

CATV をご覧になるときは



お買い上げ時には、CATV放送のチャンネルは受信できない状態になっています。

CATV放送のチャンネルは「一括チャンネル合わせ」(全32ページ参照)では、設定されません。CATV放送のチャンネルを本機で受信したいときは、受信できるCATV放送を空いているチャンネル番号に割り当ててください。(全33ページ参照)

CATV 放送は、サービスの行われている地域でのみ受信できます。

CATV放送をご覧になるには、使用する機器ごとに受信契約が必要です。

スクランブル方式など有料のCATV放送のときは、受信契約に加え、ホームターミナル(アダプター)の使用が必要になります。

ホームターミナルを使用したときは、ホームターミナル側で見たいチャンネルに合わせ、本機は前面外部入力 1「F-1」、背面外部入力「L-1」またはビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)にします。

詳しくは、CATV放送各社にお問い合わせください。

受信チャンネルを設定する(つづき)





地域内のテレビ放送局を一括して設定する

「一括チャンネル合わせ」を行うと、次の2つの項目も自動的に設定されます。

G コード録画予約をするために、必要なガイドチャンネル(© 3/44ページ)


本機に内蔵された時計の誤差を自動的に調整する「ぴったりクロック」(3747ページ)

準備

お住まいの地域の地域番号を確認してください。 (全で34~37ページ参照)

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。




■ 「メニュー」画面を表示させる



* メニュー *

[7 モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ JLIP 10 設定 ビデオンピケーション i、LINK 設定変更 選択[▲/▼]実行[OK]終了[メニュー]


2 「チャンネル合わせ」画面を表示させ



3 「一括チャンネル合わせ」画面を表示 させる

お願い


・CATV放送は「一括チャンネル合わせ」では設定できません。 CATV放送を受信できるようにするには、空いているチャンネル番号に割り当ててください。 (❤️38ページ参照)



* 一括チャンネル合わせ * 地域番号を設定してください


[000]

地域番号選択[A/▼][0-9]
実行[OK]終了[メニュー]




4 地域番号を選ぶ

例:「042」(東京23区)を選んだとき



押し続けると地域番号が早く変わります。 地域番号を選ぶときは、数字ボタン(1 ~ 9、0/ 11)をつかうこともできます。

例:「042」と入力するときは、0/11と4と2 を押す。



一括チャンネル合わせを実行する







・ ② 34 ~ 37ページの地域番号表に 放送局が記載されていないチャン ネルは表示しません。

9

・受信できるテレビ放送局をひとつ ずつ設定することもできます。 (☞38ページ参照) このときは、ガイドチャンネルも ひとつずつ設定してください。

(今44ページ参照)

「一括チャンネル合わせ」が終了すると、チャンネル番号の一番小さい受信 チャンネルの映像がテレビ画面に表示されます。

次のような変更がないかたは、② 37ページの「時計合わせ」へ進んでください。

- 新たにチャンネルを追加したいとき:38ページの操作をしてください。
- ・受信チャンネルの映りが悪いとき: ②740ページの操作をしてください。
- ・不要なチャンネルを受信できなくしたいとき:⇒342ページの操作をしてください。

受信チャンネルを設定する(つづき)





一括チャンネル合わせの地域番号表

Gコードを使って録画の予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります。) お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。(☆〒38ページ)また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。


この表の見かた 地域番号 放送局名・受信チャンネルガー名 お送局名・受信チャンネルガー名 な送局名 お送局名 放送局名 で信チャンネル/ガイドチャンネル 受信チャンネル/ガイドチャンネル 受信チャンネル/ガイドチャンネル 受信チャンネル/ガイドチャンネル 受信チャンネル/ガイドチャンネル 受信チャンネル/ガイドチャンネル 受信チャンネル/ガイドチャンネル 受信チャンネル/ガイドチャンネル 受信チャンネル/ガイドチャンネル 受信チャンネル/ガイドチャンネル (対域・大学・アンネル (対域・大学・アンネル (対域・大学・アンネル (対域・大学・アンネル) (対域・大学・アンネル (対域・アンネル (対域・大学・アンネル (対域・アンネル (対域・大学・アンネル (対域・大学・アンネル (対域・大学・アンネル (対域・大学・アンネル (対域・大学・アンネル (対域・大学・アンスル (対域・大学・アンスル (対域・大学・アンスル

(1999年10月現在)

1/1 3/80 5/5 27/27 1/1 1/1 3/80 5/5 27/27 1/1 1/1 1/1 3/80 1/1	11/1 北海道放 55/1	12/90 テレビ北海道 24/17 メー・フレビ北海道 33/17 NHK教育 12/90 メー・フレビ北海道 29/17 ボー・アレビ北海道 47/17 札幌テレビ 12/5
一 000 1/- 2/- 3/- 4/- 5/- 6/- 7/- 8/- 9/- 札幌(江別) 北海道放送 NHK総合 人棚デレビ 北海道文化 北海道文化 北海道文化 北海道放送 小樽 NHK教育 北海道文レ 大/5 名(2/27) 北海道文化 北海道文比 大海道大レビ 26/27 9/1 旭川 NHK教育 北海道文化 北海道文化 北海道テレビ 大橋デレビ 北海道テレビ NHK総合 004 26/27 4/80 北海道テレビ 札幌テレビ 北海道テレビ NHK総合 205 30/90 26/27 24/35 北海道テレビ NHK総合 22/5 28/80 室蘭 NHK教育 北海道文化 北海道テレビ 北海道テレビ NHK総合 1人幌テレビ NHK総合 006 2/90 37/27 39/35 7/5 9/80 苫小牧 006 2/90 37/27 39/35 7/5 NHK総合 007 49/90 53/27 1大海道文化 北海道テレビ NHK総合 57/5 51/80 道 北海道文化 4/80 北海道が送 北海道テレビ 北海道テレビ 1大海道テレビ 1大海道テレビ 1 北海道テレビ 1人80 1人80 1人80 1人80 1人80 1人80 1人80 1人80 1人80 1人80 <td< th=""><th>北海道テレビ 35/35</th><th>i道 NHK教育 12/90 12/90 24/17 道 24/17 33/17 NHK教育 12/90</th></td<>	北海道テレビ 35/35	i道 NHK教育 12/90 12/90 24/17 道 24/17 33/17 NHK教育 12/90
大規模 (江別)	北海道テレビ 35/35	i道 NHK教育 12/90 12/90 24/17 道 24/17 33/17 NHK教育 12/90
1/1 3/80 5/5 27/27 北海道文化	35/35 17/17 NHK総計 11/80 北海道放送 10/1 北海道放送 10/1 北海道放送 10/1 北海道放送 10/1 北海道放 55/1 NHK教育 10/90 21/17	12/90 テレビ北海道 24/17 メー・フレビ北海道 33/17 NHK教育 12/90 メー・フレビ北海道 29/17 ボー・アレビ北海道 47/17 札幌テレビ 12/5
小樽	NHK総計 11/80 北海道放送 10/1 北海道放送 10/1 北海道放送 10/1 北海道放 55/1 NHK教育 10/90 21/17	コード マンピ (1) (1) (2) (4) (4) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7
1	11/80 北海道放送 10/1 北海道放送 10/1 北海道放送 10/1 北海道放 11/1 北海道放 55/1 NHK教育 10/90 21/17	24/17 メテレビ北海道 33/17 NHK教育 12/90 メテレビ北海道 29/17 メテレビ北海道 47/17 札幌テレビ 12/5
1	北海道放送 10/1 北海道放送 10/1 北海道放送 10/1 北海道放 11/1 北海道放 55/1 NHK教育 10/90 21/17	 ボレビ北海道 33/17 NHK教育 12/90 ボレビ北海道 29/17 ボレビ北海道 47/17 札幌テレビ 12/5
注	11/1 北海道放送 10/1 北海道放送 10/1 北海道放 11/1 北海道放 55/1 NHK教育 10/90 21/17	33/17 NHK教育 12/90 差 テレビ北海道 29/17 差 テレビ北海道 47/17 道 札幌テレビ 12/5
大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田	北海道放送 10/1 北海道放送 10/1 北海道放 11/1 北海道放 55/1 NHK教育 10/90 21/17	NHK教育 12/90 差 テレビ北海道 29/17 差 テレビ北海道 47/17 10 札幌テレビ 12/5
1	10/1 北海道放送 10/1 北海道放 11/1 北海道放 55/1 NHK教育 10/90 21/17	 12/90 差 テレビ北海道 29/17 差 テレビ北海道 47/17 1 札幌テレビ 12/5
神内 NHK教育 30/90 北海道文化 26/27 北海道文化 24/35 札幌テレビ 22/5 NHK総合 28/80 室蘭 NHK教育 北海道文化 37/27 北海道テレビ 39/35 札幌テレビ 9/80 NHK総合 9/80 苫小牧 007 NHK教育 49/90 北海道文化 53/27 北海道テレビ 61/35 札幌テレビ 7/5 NHK総合 51/80 函館 北海道文化 008 27/27 NHK総合 6/1 北海道テレビ 61/35 北海道テレビ 35/35 一日 北海道文化 32/27 NHK総合 6/1 北海道テレビ 34/35 北海道テレビ 14/80 日 北海道文化 32/27 1/80 北海道テレビ 14/80 北海道テレビ 14/80 北海道テレビ 14/80 北海道テレビ 14/80 北海道テレビ 14/80 1/80	北海道放送 10/1 北海道放 11/1 北海道放 55/1 NHK教育 10/90 21/17	送 テレビ北海道 29/17 送 テレビ北海道 47/17 道 札幌テレビ 12/5
1	10/1 北海道放 11/1 北海道放 55/1 NHK教育 10/90 21/17	29/17 送 テレビ北海道 47/17 道 札幌テレビ 12/5
空間 NHK教育 2/90 北海道文化 37/27 北海道テレビ 39/35 札幌テレビ 7/5 NHK総合 9/80 苫小牧 007 NHK教育 49/90 北海道文化 53/27 北海道テレビ 61/35 札幌テレビ 57/5 NHK総合 51/80 道 北海道文化 008 北海道文化 4/80 北海道大ビ 6/1 北海道テレビ 35/35 北海道テレビ 6/1 北海道テレビ 35/35 帯広 009 北海道文化 32/27 NHK総合 6/1 北海道テレビ 34/35 北海道テレビ 34/35 北海道テレビ 1 大海道テレビ 1 大海道・10 大海道・10 大海道・10 大海道・10 大海道・10 大海道・10 大海道・10 大海 10 大海道・10 大海 10 大海 10<	北海道放 11/1 北海道放 55/1 NHK教育 10/90 21/17	29/17 送 テレビ北海道 47/17 道 札幌テレビ 12/5
海 006 2/90 37/27 39/35 7/5 9/80 苫小牧 007 NHK教育 49/90 北海道文化 53/27 北海道テレビ 61/35 札幌テレビ 57/5 NHK総合 57/5 NHK総合 57/5 道 北海道文化 008 北海道文化 27/27 NHK総合 4/80 北海道放送 6/1 北海道テレビ 35/35 北海道テレビ 35/35 帯広 009 北海道文化 32/27 NHK総合 4/80 北海道放送 6/1 北海道テレビ 34/35 北海道テレビ 34/35 大海道テレビ 1 釧路 NHK教育 北海道文化 北海道テレビ 4/80 北海道テレビ 6/1 札幌テレビ NHK総合 1	11/1 北海道放 55/1 NHK教育 7レビ北海 10/90 21/17	29/17 送 テレビ北海道 47/17 道 札幌テレビ 12/5
苫小牧 007 NHK教育 49/90 北海道文化 53/27 北海道文化 61/35 札幌テレビ 57/5 NHK総合 51/80 通館 008 北海道文化 27/27 NHK総合 4/80 北海道放送 6/1 北海道テレビ 35/35 帯広 009 北海道文化 32/27 NHK総合 4/80 北海道放送 6/1 北海道テレビ 34/35 北海道テレビ 34/35 釧路 NHK教育 北海道文化 北海道アレビ 札幌テレビ NHK総合 6/1	北海道放 55/1 NHK教育 テレビ北海 10/90 21/17	送 テレビ北海道 47/17 I道 札幌テレビ 12/5
道 49/90 53/27 61/35 57/5 51/80 通館 北海道文化 NHK総合 北海道放送 北海道テレビ 008 27/27 4/80 6/1 35/35 帯広 北海道文化 NHK総合 北海道放送 北海道テレビ 1 009 32/27 4/80 6/1 34/35 釧路 NHK教育 北海道文化 北海道テレビ 札幌テレビ NHK総合	55/1 NHK教育 テレビ北海 10/90 21/17	47/17 道 札幌テレビ 12/5
道	NHK教育 10/90 21/17	i道 札幌テレビ 12/5
道 008 27/27 4/80 6/1 35/35 帯広 北海道文化 NHK総合 北海道放送 北海道テレビ 1 009 32/27 4/80 6/1 34/35 釧路 NHK教育 北海道文化 北海道テレビ 札幌テレビ NHK総合	10/90 21/17	12/5
1直 ボル海道文化		
009 32/27 4/80 6/1 34/35 釧路 NHK教育 北海道テレビ 札幌テレビ NHK総合	101707	NHK教育
釧路 NHK教育 北海道文化 北海道テレビ 札幌テレビ NHK総合	10/5	12/90
	北海道放	
1 1 010 2700 41721 33733 173 3700	11/1	
網走 北海道放送 NHK総合 札幌テレビ 北海道文化 北	北海道テレビ	NHK教育
011 1/1 3/80 5/5 27/27	35/35	12/90
北見	北海道放	送
012 2/90 59/27 61/35 7/5 9/80	53/1	
青森(弘前) 青森放送 NHK総合 青森朝日 NHK教育		青森テレビ
主 013 1/1 3/80 34/34 5/90 NUV教育 NUV	++++	38/38
	青森放送	
本 014 29/33 31/34 7/90 9/80 本 おつ NHK総合 青森朝日 青森テレビ	11/1	33/38
	青森放送 10/1	NHK教育 12/90
	テレビ岩手	岩手めんこい
	35/35	33/33
	岩手放送	NHK教育
017 2/80 58/35 60/33 62/20	10/6	12/90
	テレビ岩手	NHK教育
018 2/6 5/80 29/33 61/20	37/35	12/90
MHK総合		仙台放送
宮 019 1/1 3/80 5/90 32/32 34/34		12/12
石巻 東北放送 NHK総合 NHK教育 東日本放送 宮城テレビ		仙台放送
0.20 50/4 51/80 40/00 61/22 55/24		57/12
	NHK教育	
021 2/80 4/1 6/12 43/32 37/34	10/90	
秋田 NHK教育 秋田朝日 NHK総合	秋田放送	秋田テレビ
Fyk 022 2/90 31/31 9/80	11/11	37/37
大館		秋田テレビ
田 023 4/80 59/31 6/11 8/90 NHK教育 秋田朝日 NHK教会		57/37
, man	秋田放送	
024 43/90 41/31 45/80	47/11	51/37

	+ル+ポ-来 ロ					放送局	名・受信チャン	/ネル/ガイドチャ	ッンネル				
	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ш	山形 025		さくらんぽテレビ 30/30		NHK教育 4/90		テレビュー山形 36/36		NHK総合 8/80		山形放送 10/10		山形テレビ 38/38
"	鶴岡(酒田) 026	山形放送 1/10	さくらんぽテレビ 24/30	NHK総合 3/80			NHK教育 6/90		デレビュー山形 22/36				山形テレビ 39/38
形	米沢	1/10	さくらんぽテレビ	3/00	NHK教育		テレビュー山形		NHK総合		山形放送		山形テレビ
	027 福島(郡山)		60/30 NHK教育		50/90		56/36 福島中央		52/80	NHK総合	54/10 福島放送	福島テレビ	58/38
福	028		2/90		31/31		33/33			9/80	35/35	11/11	
11#4	いわき 029		テレビュー福島 62/31		NHK総合 4/80		福島中央 58/33		福島テレビ 8/11		NHK教育 10/90		福島放送 60/35
島	会津若松	NHK総合		NHK教育	テレビュー福島		福島テレビ		福島中央		福島放送		
	030 水戸(勝田)	1/80 NHK総合		3/90 NHK教育	47/31		6/11 TBS		37/33 フジテレビ		41/35 テレビ朝日		テレビ東京
茨	031	44/80		46/90	42/4		40/6		38/8		36/10		32/12
城	日立 032	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10		テレビ東京 62/12
栃	宇都宮 033	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	とちぎテレビ	
	矢板	29/80 NHK総合		27/90 NHK教育	25/4 日本テレビ		23/6 TBS		21/8 フジテレビ		19/10 テレビ朝日	31/23 とちぎテレビ	17/12 テレビ東京
^\ 	034	51/80		49/90	53/4		55/6		57/8		59/10	33/23	61/12
群	則備(伊美 035	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	群馬テレビ	TBS	放送大学	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
馬	桐生	52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4 日本テレビ	48/48 群馬テレビ	56/6 TBS	40/16 放送大学	58/8 フジテレビ		60/10		62/12 テレビ東京
מייע	036	43/80		45/90	39/4	41/48	37/6	40/16	35/8		33/10		31/12
	浦和 (三) 037	耶・越谷・狭□ NHK総合	」・草加・所沢 MXテレビ	・新座・上尾 NHK教育	・朝霞・入間 日本テレビ	・岩槻・大宮 放送大学	・春日部・川口 TBS	コ・川越)	フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
埼		1/80	14/14	3/90	4/4	16/16	6/6		8/8		10/10	38/38	12/12
玉	熊谷 038	NHK総合 33/80		NHK教育 35/90	日本テレビ 25/4		TBS 23/6		フジテレビ 21/8		テレビ朝日 19/10	テレビ埼玉 28/38	テレビ東京 17/12
<u> </u>	秩父	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
	039 千葉 (我?	51/80 系子・市川・市	 5原・浦安・柏	49/90 ・木更津・佐	53/4	志野・野田・日	55/6 船橋・松戸・/	<u> </u>	57/8		59/10	47/38	61/12
干	040	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBS	(110)	フジテレビ		テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
葉	銚子	1/80 NHK総合	14/14	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS		8/8 フジテレビ		10/10	46/46 千葉テレビ	12/12 テレビ東京
	041	51/80		49/90	53/4		55/6	- nte s	57/8		59/10	39/46	61/12
	23区(昭) 042	島・青梅・小st NHK総合	<mark>注井・小平・立</mark> MXテレビ	<u>川・調布・</u> 果 NHK教育	日本テレビ	山・日野・ <u>付</u> 放送大学	甲・武威野・ <u>=</u> TBS	= <i>鷹)</i> テレビ埼玉	フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
東		1/80	14/14	3/90	4/4	16/16	6/6	38/38	8/8	42/42	10/10	46/46	12/12
京	八王子 043	NHK総合 51/80	MXテレビ 47/14	NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10		テレビ東京 61/12
^``	多摩 044	NHK総合 30/80	MXテレビ 28/14	NHK教育 32/90	日本テレビ 26/4		TBS 24/6		フジテレビ 22/8		テレビ朝日 20/10		テレビ東京 18/12
	* 横浜(一部		20/14	02700			2470		22/0		1 20/10		10/12
	045	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 48/42	テレビ東京 62/12
神		・厚木・海老	名・鎌倉・川崎	奇・相模原・2	・ 室間・藤沢・町		類賀)						
	046	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ神奈川 42/42	テレビ東京 12/12
奈	平塚 (茅ヶ崎)	NHK総合	·	NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
Ш	047 秦野	33/80 NHK総合		29/90 NHK教育	35/4 日本テレビ		37/6 TBS		39/8 フジテレビ		41/10 テレビ朝日	31/42 テレビ神奈川	43/12 テレビ東京
	048	47/80		49/90	51/4		53/6		55/8		57/10	61/42	59/12
	小田原 049	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 46/42	テレビ東京 62/12
山梨	甲府 050	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		山梨放送 5/5		テレビ山梨 37/37					
	長野 1	1700	NHK総合	長野朝日		テレビ信州		長野放送		NHK教育		信越放送	
	051 長野 2		44/80 NHK総合	50/20 長野朝日		40/30 テレビ信州		42/38 長野放送		46/90 NHK教育		48/11 信越放送	
長	052		2/80	20/20		30/30		38/38		9/90		11/11	
	松本 053		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 48/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 40/11	
野	飯田			NHK教育	NHK総合	テレビ信州	信越放送		長野放送		長野朝日		
	054 岡谷・諏訪			3/90	4/80 NHK総合	42/30 テレビ信州	6/11 信越放送		40/38 NHK教育	長野放送	44/20 長野朝日		
	055			*C'G =	4/80	59/30	6/11		8/90	47/38	61/20		NII 117 del min
新	新潟(長岡) 056			新潟テレビ21 21/21	テレビ新潟 29/29	新潟放送 5/5			NHK総合 8/80		新潟総合TV 35/35		NHK教育 12/90
潟	上越 057	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80	テレビ新潟 27/29		新潟テレビ21 37/21		新潟総合TV 33/35		新潟放送 10/5		
富	富山	北日本放送		NHK総合	21123		31/21		富山テレビ		NHK教育		チューリップTV
l	058	1/1 北日本放送		3/80 NHK総合					34/34 富山テレビ		10/90 NHK教育		32/32 チューリップTV
Щ	059	50/1		48/80					44/34		46/90		42/32

^{*} 横浜市にお住まいのかたは、通常は「046」をお選びください。 「046」でうまく受信できないときは、「045」をお選びください。



受信チャンネルを設定する(つづき)





	ᆘᆉᅷᆓᄆ					放送局名・受	信チャンネル/ガ	イドチャンネル					
	地域番号 金沢(小松)	1	2	3	4	5	6	7	8 NULW 独立	9	10	11	12
石	060		石川テレビ 37/37		NHK総合 4/80		北陸放送 6/6		NHK教育 8/90		テレビ金沢 33/33		北陸朝日 25/25
Ш	七尾 061	テレビ金沢 57/33		北陸朝日 59/25		NHK教育 5/90		石川テレビ 55/37		NHK総合 9/80		北陸放送 11/6	
福	福井			NHK教育			北陸放送			NHK総合		福井放送	福井テレビ
	062 敦賀			3/90			6/6 NHK総合		福井放送	9/80	福井テレビ	11/11	39/39 NHK教育
-	063 岐阜(大垣)	東海テレビ		NHK総合		中部日本放送	6/80	中京テレビ	8/11	NHK教育	38/39 岐阜放送	名古屋テレビ	12/90 テレビ愛知
岐	064	1/1		39/80		5/5		35/35		9/90	37/37	11/11	25/25
	高山 065		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		中部日本放送 6/5	中京テレビ 26/35	東海テレビ 8/1		岐阜放送 38/37		名古屋テレビ 12/11
阜	中津川 066				NHK総合 4/80		名古屋テレビ 6/11	中京テレビ 26/35	中部日本放送 8/5		東海テレビ 10/1	岐阜放送 28/37	NHK教育 12/90
	静岡(清水	・焼津)			4700		0,11		070		1 10/1		12/00
	067		NHK教育 2/90	静岡第 1 31/31		静岡朝日 33/33		テレビ静岡 35/35		NHK総合 9/80		静岡放送 11/11	
	浜松 068		静岡第1 30/31		NHK総合 4/80		静岡放送 6/11		NHK教育 8/90		静岡朝日 28/33		テレビ静岡 34/35
静	富士(富士宮)		NHK教育	静岡第1	4/80	静岡朝日	6/11	テレビ静岡	0/90	NHK総合	20/33	静岡放送	34/33
岡	069 三島・沼津		54/90 NHK教育	27/31 静岡第1		29/33 静岡朝日		39/35		52/80 NHK総合		41/11 静岡放送	
' '	970	NHK総合	51/90	61/31 NHK教育		57/33 静岡放送		59/35 静岡第1		53/80	静岡朝日	55/11	テレビ静岡
	071	1/80		3/90		5/11		48/31			50/33		58/35
	藤枝 072	NHK総合 42/80		NHK教育 44/90		静岡放送 40/11		静岡第1 24/31			静岡朝日 26/33		テレビ静岡 38/35
			崎・春日井・	刈谷・小牧・ NHK総合	頼戸・半田)	中部日本放送	岐阜放送	中京テレビ	三重テレビ	NHK教育		名古屋テレビ	テレビ愛知
愛		1/1		3/80		5/5	37/37	48テレビ 35/35	33/33	9/90		11/11	25/25
知	豊橋(豊川) 074	東海テレビ 56/1		NHK総合 54/80		中部日本放送		中京テレビ 58/35		NHK教育 50/90		名古屋テレビ 60/11	テレビ愛知 52/25
\ ^H	豊田 075	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 59/35		NHK教育		名古屋テレビ 61/11	テレビ愛知
	津(鈴鹿・	松坂・四日市)							51/90			49/25
I≡	076	東海テレビ 1/1		NHK総合 31/80		中部日本放送 5/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90	三重テレビ 33/33	名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
_	伊勢 077	東海テレビ		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ		NHK教育 49/90	三重テレビ	名古屋テレビ	
重	名張	57/1 東海テレビ		NHK総合		中部日本放送		47/35 中京テレビ		NHK教育	59//33 三重テレビ	61/11 名古屋テレビ	
244	078 大津	62/1	NHK総合	52/80	毎日放送	60/5	朝日放送	54/35 京都テレビ	関西テレビ	50/90	58/33 読売テレビ	56/11 びわ湖放送	NHK教育
滋	079 彦根		28/80 NHK総合		36/4 毎日放送		38/6 朝日放送	34/34	40/8 関西テレビ		42/10 読売テレビ	30/30 びわ湖放送	46/90 NHK教育
賀	080		52/80		54/4		58/6		60/8		62/10	56/30	50/90
 京	京都 (宇治) 081		NHK総合 2/80	京都テレビ 34/34	毎日放送 4/4	テレビ大阪 19/19	朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
	舞鶴 082		NHK総合 51/80		毎日放送 53/4	京都テレビ 57/34	朝日放送 55/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10		NHK教育 49/90
都	福知山		NHK総合		毎日放送	京都テレビ	朝日放送		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
大	083 大阪 (池田	 ∃・和泉・茨木	50/80 ・門真・河内	 長野・岸和田	54/4 ・堺・吹田・	56/34 大東・高槻・豊	58/6 豊中・富田林・	 寝屋川・羽曳	60/8 野・東大阪・	枚方・松原・	62/10 守口・八尾)		52/90
穴	084		NHK総合 2/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8	テレビ大阪 19/19	読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
	神戸		NHK総合	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		関西テレビ	13/13	読売テレビ	テレビ大阪	NHK教育
	085 神戸灘		28/80 NHK総合	36/36 サンテレビ	18/4 毎日放送		20/6 朝日放送		22/8 関西テレビ		24/10 読売テレビ	19/19 テレビ大阪	26/90 NHK教育
_	086 川西		52/80 NHK総合	62/36 サンテレビ	54/4 毎日放送		56/6 朝日放送		58/8 関西テレビ		60/10 読売テレビ	19/19	50/90 NHK教育
兵	087		29/80	33/36	35/4		37/6		39/8		41/10		31/90
庫	三木 088		NHK総合 44/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 34/4		朝日放送 38/6		関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10		NHK教育 46/90
	姫路 089		NHK総合 50/80	サンテレビ 56/36	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
	明石(加古川)		NHK総合	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ	テレビ大阪	NHK教育
	990 奈良(橿原)		51/80 NHK総合	55/36 テレビ大阪	53/4 毎日放送	NHK奈良	57/6 朝日放送	京都テレビ	59/8 関西テレビ	サンテレビ	61/10 読売テレビ	19/19 奈良テレビ	49/90 NHK教育
奈	091 五條		2/80 NHK総合	19/19	4/4 毎日放送	51/-	6/6	34/34	8/8 関西テレビ	36/36	10/10 読売テレビ	55/55	12/90 NHK教育
良	092		43/80	奈良テレビ 41/55	33/4		35/6		37/8		39/10		45/90
和	和歌山 093		NHK総合 32/80	テレビ和歌山 30/30	毎日放送 42/4		朝日放送 44/6		関西テレビ 46/8		読売テレビ 48/10		NHK教育 26/90
歌山	海南・田辺 094			テレビ和歌山 56/30	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
鳥	鳥取	日本海テレビ	30/80	NHK総合	NHK 教育		50/0		山陰中央		山陰放送		02/30
取	095 松江	1/1 日本海テレビ		3/80	4/90		NHK総合		24/34 山陰中央		22/10 山陰放送		NHK教育
島	096	30/1	NII II ZWA	口去海一,,		11100+h'+	6/80		34/34	NIUV数点	10/10		12/90
根	浜田 097		NHK総合 2/80	日本海テレビ 54/1		山陰放送 5/10			山陰中央 58/34	NHK教育 9/90			

	I					放送局	名・受信チャン	/ネル/ガイドチャ	アンネル				
	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
畄	岡山(倉敷) 098	TVせとうち 23/23		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80	瀬戸内海放送 25/33	岡山放送 35/35		西日本放送 9/9		山陽放送 11/11	
	津山	20,20	NHK総合	0,00	TVせとうち	3,00	瀬戸内海放送	山陽放送		西日本放送		岡山放送	NHK教育
山	999 笠岡		2/80 NHK総合		56/23 NHK教育	TVせとうち	62/33 山陽放送	7/11		58/9 西日本放送	瀬戸内海放送	60/35 岡山放送	12/90
	100	ニーレが亡白	2/80	NHK総合	4/90 中国放送	19/23	6/11	NUV数容		17/9 広島ホームTV	21/33	60/35	広島テレビ
	101	テレビ新広島 31/31		3/80	4/4			NHK教育 7/90		35/35			12/12
広	福山 102	テレビ新広島 54/31		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80		中国放送 7/4		広島ホームTV 57/35		広島テレビ 11/12	
島	尾道 103	NHK総合 1/80			広島ホームTV 24/35			NHK教育 7/90	テレビ新広島 26/31		中国放送 10/4		広島テレビ 12/12
,	呉	NHK教育			広島ホームTV	広島テレビ		1730	テレビ新広島	中国放送	1074	NHK総合	12/12
	104	1/90			24/35	5/12			26/31	9/4		11/80	
	105	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 38/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
山	下関	NHK教育		TXN九州	山口放送	山口朝日		テレビ山口		NHK総合	テレビ西日本	11/11	
_	106 宇部	41/90 NHK教育		23/19	4/11	21/28 山口朝日		33/38		39/80 NHK総合	10/9 テレビ西日本	山口放送	
	107	14/90				31/28		20/38		16/80 NHK総合	10/9	18/11 山口放送	
	108	NHK教育 1/90				28/28		22/38		9/80		11/11	
徳島	徳島 109	四国放送 1/1		NHK総合 3/80	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 38/90
香	高松 110	TVせとうち 19/23		NHK教育 39/90		NHK総合 37/80	瀬戸内海放送 33/33	岡山放送 31/35		西日本放送 41/9		山陽放送 29/11	
Ш	丸亀	TVせとうち		NHK教育		NHK総合	瀬戸内海放送	岡山放送		西日本放送		山陽放送	
	111 松山	16/23	NHK教育	40/90	あいテレビ	44/80	42/33 NHK総合	22/35	愛媛放送	20/9 愛媛朝日	南海放送	18/11 テレビ新広島	広島ホームTV
_	112 新居浜		2/90 NHK総合		29/29 NHK教育		6/80 南海放送		37/37 愛媛放送	25/25 愛媛朝日	10/10	31/31 あいテレビ	35/35
愛	113		2/80		4/90		6/10		変域放达 36/37	14/25		27/29	
媛	今治 114		NHK教育 30/90		あいテレビ 27/29		NHK総合 32/80		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 17/25	南海放送 34/10		
	宇和島 115	NHK教育 1/90			あいテレビ 34/29		NHK総合 6/80		愛媛放送 32/37	愛媛朝日 16/25	南海放送 10/10		
高	高知	1790			NHK総合		NHK教育		高知放送	10/23	テレビ高知		高知さんさんテレビ
知	116 福岡	九州朝日		NHK総合	4/80 RKB毎日		6/90 NHK教育		8/8	テレビ西日本	38/38	TXN九州	40/40 福岡放送
	117 久留米	1/1 九州朝日		3/80 NHK総合	4/4 RKB毎日		6/90 NHK教育			9/9 テレビ西日本		19/19 TXN九州	37/37 福岡放送
福	118	57/1		46/80	48/4		54/90			60/9		14/19	52/37
	大牟田 119	九州朝日 58/1		NHK総合 53/80	RKB毎日 61/4		NHK教育 50/90			テレビ西日本 55/9		TXN九州 19/19	福岡放送 43/37
岡	北九州 120		九州朝日 2/1	TXN九州 23/19	福岡放送 35/37		NHK総合 6/80		RKB毎日 8/4		テレビ西日本 10/9		NHK教育 12/90
	行橋		九州朝日	TXN九州 19/19	福岡放送		NHK総合		RKB毎日		テレビ西日本		NHK教育
佐	121 佐賀		57/1 NHK教育	九州朝日	43/37 RKB毎日	TXN九州	49/80	サガテレビ	60/4 テレビ西日本	NHK総合	54/9	熊本放送	46/90 福岡放送
賀	122 長崎	NHK教育	40/90	57/1 NHK総合	48/4	14/19 長崎放送		36/36 長崎国際	60/9	38/80 長崎文化		11/11 テレビ長崎	52/37
長	123	1/90	NHK教育	3/80	F i 太 园 m	5/5	三林六 //	25/25	********	27/27	F 4x+h`Y	37/37	ー・プロボ
山大	佐世保 124		2/90		長崎国際 17/25		長崎文化 31/27		NHK総合 8/80		長崎放送 10/5		テレビ長崎 35/37
崎	諫早 125	NHK教育 45/90		NHK総合 47/80		長崎放送 49/5		長崎国際 20/25		長崎文化 24/27		テレビ長崎 42/37	
熊本	熊本(八代) 126		NHK教育 2/90	熊本朝日 16/16		熊本県民 22/22		テレビ熊本 34/34		NHK総合 9/80		熊本放送 11/11	
大	大分(別府)		2/90	NHK総合		大分放送		テレビ大分		大分朝日		11/11	NHK教育
へ 分	<u>127</u> 中津			3/80 NHK総合		5/5 大分放送		36/36 テレビ大分		24/24 大分朝日			12/90 NHK教育
	128 宮崎(都城)			48/80		51/5	テレビ宮崎	37/36	NHK総合	17/24	宮崎放送		45/90 NHK教育
宮	129						35/35		8/80		名畸放达 10/10		12/90
崎	延岡 130		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		宮崎放送 6/10		テレビ宮崎 39/35				
鹿	鹿児島 131	南日本放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		鹿児島放送 32/32		鹿児島テレビ 38/38		鹿児島読売 30/30	
児児	阿久根	1, 1	鹿児島読売	3,00	鹿児島放送	3,30	鹿児島テレビ	32,32	NHK総合	50/30	南日本放送	23,30	NHK教育
島	132 鹿屋		17/30 NHK教育		23/32 NHK総合		35/38 南日本放送		8/80 鹿児島放送		10/1 鹿児島テレビ		12/90 鹿児島読売
沖	133 那覇 (沖縄)		2/90 NHK総合		4/80	琉球朝日	6/1		31/32 沖縄テレビ		33/38 琉球放送		25/30 NHK教育
縄	那鞘 (沖繩) 134		2/80			琉球朝日 28/28			沖縄テレビ 8/8		琉球放达 10/10		12/90
	· · · · · ·												

受信チャンネルを設定する(つづき)






放送局をひとつずつ設定する

次のようなときには、ご自分で放送局をひとつずつ受信できるように設定してください。

- 「一括チャンネル合わせ」(🖙 32 ページ)では受信できない放送局があるとき
- お住まいの地域に新しい放送局ができたとき
- CATV 放送のチャンネルを受信できるようにしたいとき



テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。


例: チャンネル表示 1 に NHK 総合が映るようにする


「メニュー」画面を表示させる



* メニュー * □ モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ JLIP ID設定 ピデオナビゲーション IINK納定変更 選択 [▲/▼]実行[OK]終了[メニュー]

「チャンネル合わせ 画面を表示させる






「手動合わせ 画面を表示させる




例:現在受信している放送局 が 1 チャンネルのとき

1CH スキップ

テレビ画面には現在受信しているチャンネルの映像が、「チャンネル記憶/ス キップ」画面と重なって映ります。



4 「チャンネル表示」の番号を変える



「チャンネル表示変更」 画面を表示させてから、 「チャンネル表示 」の 番号を選ぶ * チャンネル表示変更 *

「デチャンネル表示 = 1 C H


受信チャンネル / 竹

デャンネル表示を変える[▲/▼][0-9]

変えた内容を記憶する[記憶]

受信チャンネル変更へ[OK]終了[メニュー]

5 受信チャンネルを変更する



テレビ画面には、新しく選んだ放送局(受信チャンネル)の映像が、「メニュー」 画面と重なって映ります。

6

変更を記憶させる



* チャンネル記憶/スキップ *チャンネル表示 1 C H 記憶 受信チャンネル 5 5

チャンネルを選ぶ [▲ / ▼] [0 - 9] 選局をとばす [スキップ] チャンネル表示変更へ [O K] 終了 [メニュー



チャンネル表示や受信チャンネルを変更するときは、数字ボタン(0~9)を使うこともできます。

例:「55」と入力するには、5を2 回押す。

例:「10」と入力するには、1と0 を押す。

お願い

・設定が終了したあとで、必ずガイ ドチャンネルも設定してください。 (<>>> 44ページ)

7 メニュー操作を終了する



受信チャンネルを設定する(つづき)






映りの悪いチャンネルを微調整する

映像の色がうすく見づらいときは、受信チャンネルを微調整してください。

準備

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。



映りの悪いチャンネルを選ぶ



テレビ画面には選んだチャンネルの映像が映ります。


本体のチャンネル + /ーボタンでも操作できます。


「メニュー」画面を表示させる





「チャンネル合わせ」画面を表示させる





チャンネルを選ぶときは 数字ボタン(0~9)を押す。

例: 4 チャンネルを選ぶときは 4 を押す。

リモコンの数字ボタン(0~9)で

例: 10 チャンネルを選ぶとき は1と0を続けて押す。

お願い


BSチャンネルでは「微調整」を行 うことはできません。


BS チャンネルの映りが悪いとき は、風などの影響により、BSアン テナの向きが変わってしまったこ とが原因として考えられます。

このときは、BSアンテナの方向を もう1度調節し直してください。

(☞22ページ)

「チャンネル記憶/スキップ」画面を表示 させる






5 「チャンネル微調整」画面を表示させる



(3回押す)



6 微調整をする



受信チャンネル 1 「予復調整 -・* 微調整をする[▲/▼] 変えた内容を記憶する[記憶] チャンネル記憶/スキップへ[OK] 終了[メニュー]

チャンネル表示


* チャンネル微調整 *

1 C H

映像を見ながら調整する

7 変更を記憶させる







設定画面を出すときは

手順**4**のあとで、OKボタンを押すたびに、次の画面がテレビに表示されます。

- 「チャンネル表示変更」画面
- 「受信チャンネル変更」画面
- 「チャンネル微調整」画面
- 「チャンネル記憶 / スキップ」画面 (手順**4**の画面に戻ります。)

3 メニュー操作を終了する



受信チャンネルを設定する(つづき)






不要な放送局を受信できないようにする(チャンネルスキップ)

不要な放送局や、映りが悪すぎて見ない放送局などを飛ばしたいときに設定します。

準備

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。




■ 「メニュー」画面を表示させる



* メニュー *

「『 モード選択
時計合わせ
デャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
JLIP ID 設定
ビデオナピゲーション
i、LINK 設定変更
選択 [▲/▼]実行[OK]終了[メニュー]

「チャンネル合わせ」画面を表示させる



* チャンネル合わせ *

「デー括チャンネル合わせ *

「デー括チャンネル合わせ *

記憶 / スキップ / 表示変更 / 微調整

連択 [▲/▼]実行 [OK]終了 [メニュー]


* チャンネル記憶/スキップ *

チャンネルを選ぶ [▲ / ▼] [0 - 9] 選局をとばす [スキップ] チャンネル表示変更へ [O K] 終了 [メニュー


1 C H 記憶

チャンネル表示

3 「チャンネル記憶 / スキップ」画面を表示させる




テレビ画面には現在受信しているチャンネルの映像が、メニュー画面と重なって 映ります。



4

飛ばしたい放送局を選ぶ



* チャンネル記憶/スキップ *チャンネル表示 2 C H 記憶 受信チャンネル 1 4

チャンネルを選ぶ [▲/▼][0-9] 選局をとばす [スキップ] チャンネル表示変更へ [OK]終了 [メニュ-

テレビ画面には選んだチャンネルの映像が、メニュー画面と重なって映ります。

5

スキップを設定する



* チャンネル記憶 / スキップ *

チャンネル表示 2 C H スキップ
受信チャンネル 1 4

チャンネルを選ぶ [▲ / ▼] [0 - 9] スキップをやめる [記憶] チャンネル表示変更へ [O K] 終了 [メニュー]

6

他の放送局もスキップするときは、手順の**4**と**5**をくり返す



- チャンネル表示も変更したいときは、「放送局をひとつずつ設定する」(338ページ)をご覧ください。
- ・受信の状態があまり良くないとき は、「微調整」を行います。 (今740ページ)

7

メニュー操作を終了する



誤ってチャンネルを飛ばしたときに再び記憶するには

お願い

- ・放送局を新たに記憶させたときは、 その放送局のガイドチャンネルも設 定してください。(② 44ページ)
- ①「不要な放送局を受信できないようにする」の手順 1 から 3 までを行う
- 2 ▲/▼ボタンを押し、受信したい放送局を選ぶ
- 3 記憶ボタンを押す
- ❷ メニューボタンを押し、メニュー操作を終了する

ガイドチャンネルを設定する





G コード予約するためのチャンネルを設定する

ガイドチャンネルが正しく設定されていないと、Gコードによる録画の予約ができなくなります。 次のような操作をされたときは、ガイドチャンネルを設定し直す必要があります。

受信チャンネルをひとつずつ設定したとき


「一括チャンネル合わせ」(②デ32ページ)のあとで、新たな放送局を追加したとき チャンネル表示を変えたとき

準備

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。

例:テレビ神奈川のチャンネル表示番号を42チャンネルに変えたとき




「メニュー」画面を表示させる



* メニュー *

「デモード選択
時計合わせ
デャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
JLIP ID 設定
ビデオナピテンタン
i.LINK 設定変更
選択 [本/▼]実行[OK]終了[メニュー]

「ガイドチャンネル合わせ」画面を表示させる





現在受信している放送局の設定が表示されます




- ・ガイドチャンネルとは、G コード 予約で放送局を正しく受信するた めに付けられた、その放送局専用 の番号です。実際のチャンネルと は異なることがありますのでご注 意ください。
- ・ガイドチャンネルやチャンネル表 示を変更するときは、数字ボタン (0~9)を使うこともできます。

例:「10」と入力するには、1 と 0 を押す。


例:「102」と入力するには、1と 0と2を押す。

設定したい放送局のガイドチャンネル 番号を選ぶ

この例では、テレビ画面の「ガイドチャンネル」欄に「42」を表示させます。 実際に設定するときは、☞ 46ページのガイドチャンネル一覧表をご覧くだ さい。




*	ガイドチャン	ネル合わ	世 *
	イドチャンネル ァンネル表示	:	111
ガイドチ・ チャンネル 終了「メ	ャンネル設定 [/ ル表示変更 / 記	▲/▼] 意[OK	[0-9]



4 設定したい放送局のチャンネル表示番号を選ぶ

この例では、「42」を選びます。



5 変更を確定する



6 他の放送局もガイドチャンネルを設定 するときは、手順の3から5をくり返す

7 メニュー操作を終了する



G コードインフォのガイドチャンネルを設定する

G コードインフォとは、近い将来に始められる放送(「0」から始まるG コードが使われます。)です。その放送をG コードを使って録画予約するためには、G コードインフォのためのガイドチャンネルを設定する必要があります。

同一ネットワーク内の放送局には、すべて同じGコードインフォのガイドチャンネルが割り当てられます。

録画予約の方法はGコード録画予約(☞ 58ページ)と同じです。 ただし、Gコードインフォのサービスが始まるまで使用できません。

Gコードインフォの設定のしかたは、各放送局のガイドチャンネルの設定の方法と同じです。 前ページの手順 $\mathbf 3$ で、 Δ または ∇ ボタン、あるいは数字ボタン (0 ~ 9) を押し、「102」 ~ 「106」(G コードインフォのガイドチャンネルは 3 桁の番号)を選ぶと、テレビ画面の表示が「ガイドチャンネル」から「インフォチャンネル」に変わります。

G コードインフォのガイドチャンネル

TBSテレビ系	日本テレビ系	フジテレビ系	テレビ朝日系	テレビ東京系
102	103	104	105	106

ガイドチャンネルを設定する(つづき)





ガイドチャンネル一覧表

ガイドチャンネル

	NHK 総合 NHK 教育	80 90
全	BS1	71
国	BS3	72
	BS5 WOWOW	73
共	BS7 NHK 衛星第 1	74
通	BS9 ハイビジョン放送	75
	BS11 NHK 衛星第 2	76
	BS13	77
	BS15	78

	日本テレピケーブルニュース	40
	CSN1 ムービーチャンネル	49
	チャンネルNECO	50
	ゴルフネットワーク	51
	CNN	81
l c	VIBE	82
Ă	スター・チャンネル	83
C A T V	スペースシャワー T∀	84
V	スポーツ・アイ	85
/ C S	衛星劇場	86
Š	GAORA (ガオラ)	87
放送	ホームチャンネル	88
送	スカイ・A	89
	BBC	91
	ファミリー劇場	92
	スーパーチャンネル	93
	ザ・ゴルフ・チャンネル	94
	朝日ニュースター	99

	北海道	北海道放送(HBC) 札幌テレビ(STV) テレビ北海道(TVH) 北海道文化(UHB) 北海道テレビ(HTB)	1 5 17 27 35
6	青森林	青森放送 (RAB) 青森朝日 (ABA) 青森テレビ (ATV)	1 34 38
	岩手	岩手放送 (IBC) 岩手朝日 (IAT) めんこい (MIT) テレビ岩手 (TVI)	6 20 33 35
	秋田	秋田放送 (ABS) 秋田朝日 (AAB) 秋田テレビ (AKT)	11 31 37
	宮城	東北放送 (TBC) 仙台放送 (OX) 東日本放送 (KHB) 宮城テレビ (MMT)	1 12 32 34
	山彩	山形放送(YBC) さくらんぽテレビ(SAY) テレビュー山形(TUY) 山形テレビ(YTS)	10 30 36 38
	福島	福島テレビ (FTV) テレビュー福島(TUF) 福島中央 (FCT) 福島放送 (KFB)	11 31 33 35

		日本テレビ (NTV)	4
関		TBSテレビ(TBS)	6
東		フジテレビ (CX)	8
⊞		テレ ビ朝日 (ANB)	10
곹		テレ ビ東京 (TX)	12
甲信越	関	東京メトロポリタン(MXテレビ)	14
	東	放送大学	16
		テ レビ埼玉 (TVS)	38
		テレ ビ神奈川 (TVK)	42
		千葉テレビ (CTC)	46
		群馬テレビ (GTV)	48
		とちぎテレビ(TTV)	23
		新潟放送 (BSN)	5
	新	新潟テレビ21(NT21)	21
	新潟	テレビ新潟 (TNN)	29
		新潟総合(NST)	35
		信越放送(SBC)	11
	長野	長野朝日 (ABN)	20
	野	テレ ビ信州(TSB)	30
		長野放送 (NBS)	38
	ılı	山梨放送 (YBS)	5
	山梨	テレビ山梨 (UTY)	37

中部	静岡	静岡放送 (SBS) 静岡第一 (SDT) 静岡朝日テレゼ (SATV) テレビ静岡 (SUT)	11 31 33 35
	中京	東海テレビ(THK) 中部日本放送(CBC) 名古屋テレビ(NBN) テレビ愛知(TVA) 三重テレビ(MTV) 中京テレビ(CTV) 岐阜放送(GBS)	1 5 11 25 33 35 37
	富士	北日本放送 (KNB) チューリップTV (TUT) 富山テレビ (T34)	1 32 34
	石川	北陸放送(MRO) 北陸朝日(HAB) テレビ金沢(KTK) 石川テレビ(ITC)	6 25 33 37
	福井	福井放送 (FBC) 福井テレビ (FTB)	11 39

		毎日放送 (MBS)	4
関西		朝日放送(ABC)	6
四		関西テレビ (KTV)	8
中		読売テレビ (YTV)	10
中国	関西	テ レビ大阪 (TVO)	19
	西	テレ ビ和歌山(WTV)	30
		びわ湖放送(BBC)	30
		京都テレビ (KBS)	34
		サンテレビ (SUN)	36
		奈良テレビ (TVN)	55
		西日本放送(RNC)	9
	1321	山陽放送(RSK)	11
	岡山	テレビせとう女(TSC)	23
	Ш	瀬戸内海放送 (KSB)	33
		岡山放送 (OHK)	35

	中国放送(RCC)	4
広島	広島テレビ (HTV)	12
島	テレビ新広島 (TSS)	31
	広島ホーム (HOME)	35
鳥	日本海テレビ (NKT)	1
 	山陰放送 (BSS)	10
根	山陰中央 (TSK)	34
	山口放送 (KRY)	11
	山口朝日 (YAB)	28
	テレビ山口 (TYS)	38

		西日本放送(RNC)	9
	=	山陽放送 (RSK)	11
핔	香川	テレビせとうち(TSC)	23
	,.,	瀬戸内海放送 (KSB)	33
		岡山放送 (OHK)	35
	127	南海放送(RNB)	10
	愛媛	あいテレビ (ITV)	29
	<i>1</i> 00	愛媛放送 (EBC)	37
	徳島	四国放送 (JRT)	1
		高知放送 (RKC)	8
	高知	テレ ビ高知(KUTV)	38
	ΛH	さんさんテレビ(KSS)	40

7	福	九州朝日(KBC) RKB毎日(RKB) テレビ西日本(TNC)	1 4 9
	岡		19
		TXN 九州(TVQ)	
		福岡放送(FBS)	37
	*	大分放送(OBS)	5
	大分	大分朝日 (OAB)	24
		テレビ大分 (TOS)	36
	佐賀	サガテレビ(STS)	36
		長崎放送 (NBC)	5
	長崎	長崎国際 (NIB)	25
	崎	長崎文化 (NCC)	27
		テ レビ長崎 (KTN)	37
		熊本放送(RKK)	11
	能	熊本朝日 (KAB)	16
	熊本	熊本県民 (KKT)	22
		テ レビ熊本 (TKU)	34
	宮崎	宮崎放送(MRT)	10
	崎	テ レビ宮崎 (UMK)	35
	}	南日本放送 (MBC)	1
	鹿児島	鹿児島読売テレビ (KYT)	30
	島	鹿児島放送(KKB)	32
		鹿児島テレビ (KTS)	38
	;њ	沖縄テレビ (OTV)	8
	沖縄	琉球放送(RBC)	10
		琉球朝日 (QAB)	28






お買い上げ時には時計は設定されていません。はじめに正しい日付と時刻を設定してください。

準備

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。

例:2000年12月24日、午後8時30分に合わせる




メニュー画面を表示 させる



* メニュー *

「テモード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
JLIP ID 設定
ビデオナビゲーション
i. LINK 設定変更
選択[▲/▼]実行[OK]終了[メニュー]

「時計合わせ」画面を表示させる




時刻と日付を合わせる

- ▲/▼ボタンを押し、時刻を合わせてから、OKボタンを押す
- ▲/▼ボタンを押し続けると、30分単位で早く変わります。
- ▲/▼ボタンを押し、日付を合わせてから、<math>OKボタンを押す
- * 時計合わせ *
 PM 5:30
 12月24日 2000年 日曜日
 ぴったり ::3ダヤンネル
 | 設定[本/▼]移動[OK]終7[メニュー]
- ▲/▼ボタンを押し続けると、15日単位で早く変わります。
- ▲/▼ボタンを押しし、西暦を合わせてから、OKボタンを押す
- ▲/▼ボタンを押し続けると、1年単位で早く変わります。



- ・ぴったリクロックは、自動的にテレビの時報に合わせて本機に内蔵されている時計を修正する機能です。NHK教育テレビの時報(7時、12時、19時)に合わせます。
- ・次のようなときは、ぴったりク ロックは働きません。
 - ・時報が放送されていないとき
 - ・本機の電源が入っているとき
- 現在時刻とのずれが±3分以上 あるとき
- ・時報のバックに音楽が入ってい るとき

ぴったリクロックのチャンネルを選ぶ



「一括チャンネル合わせ」(②デ32ページ)を行った あとは、自動的に設定されています。

自分で選ぶときは、NHK教育テレビを選びます。

5 時計合わせを終了する

ゲュー メニ 正祖 だ:

メニューボタンを押すと時計が動き始めます。 正確に合わせたいときは時報に合わせて、メニューボタンを押してく 、ださい。

47

使用するテープと記録方式

録画について

テープの種類	記録方式		
	D-VHS	S-VHS	VHS
D-VHS			
S-VHS	×		
VHS	×		

(:記録可能 ×:不可)

本機は、D-VHS(MTP)方式、S-VHS方式、VHS方式で 記録することができます。

D-VHS記録をするときは、D-VHSテープをお使いください。

S-VHS/VHS記録をするときは、D-VHSテープ、S-VHS テープ、VHSテープのどれでもお使いになれます。

D-VHSテープの最長記録時間

LS3 モードでの記録時間は、STD モードの3倍ぶんあります。

D-VHSテープ	D-VHS 記録		S-VHS/VHS 記録	
	STD モ−ド	LS3 モード	標準 (SP) モード	3 倍 (EP) モード
DF-480	8時間(480分)	24時間(1440分)	4時間(240分)	12時間(720分)
DF-420	7時間(420分)	21時間(1260分)	3.5時間(210分)	10.5時間(630分)
DF-300	5時間 (300分)	15時間(900分)	2.5時間(150分)	7.5時間(450分)
DF-240	4時間(240分)	12時間(720分)	2時間(120分)	6時間(360分)

2000年春発売予定です。

D-VHSテープにS-VHS記録する場合

- 1. 本体のD-VHSボタンを押して、STDまたはLS3ランプを消灯させます。
- 2. メニューのモード選択の「S-VHS テープ記録」が「S-VHS」になっていることを確認してください。お買い上げ時は、「S-VHS」に設定されていますので、操作不要です。操作のしかたは、 ☞89ページをご覧ください。

S-VHSテープにVHS記録する場合

メニューのモード選択の「S-VHSテープ記録」を「VHS」に してください。操作のしかたは、 ② 89ページをご覧ください。

D-VHSテープにVHS記録する場合

- 1. 本体のD-VHSボタンを押して、STDまたはLS3ランプを消灯させます。
- 2. メニューのモード選択の「S-VHSテープ記録」を「VHS」 にしてください。操作のしかたは、 ☞89ページをご覧 ください。

VHSテープにS-VHS記録する場合

本体の S-VHS ET ボタンを押すと、S-VHS ET ランプが点灯し、S-VHS 記録できます。くわしくは、 今83ページをご覧ください。

再生について


本機は、D-VHS(MTP)方式、S-VHS方式、VHS方式で記録されたテープを再生することができます。

本機は、記録方式(D-VHS、S-VHS、VHS)を自動的に判別してテープを再生します。

ビデオを見る

ビデオを見る

ビデオテープを再生してみましょう。



準備

リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」編 (<> 10~18ページ)をご覧ください。

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。

テープを入れる

本機の電源が自動的に入ります。

表示窓のカウンターが「0:00:00」になり ます。

表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープ が動き、テープ番号の検索をしています。 ビデオナビゲーションについては、 4864 ページをご覧ください。

つめのないカセットを入れると、自動的に 再生が始まります。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。



再生が始まります。

再生をやめる

再生中に



早送り / 巻戻しをする

停止中に

早送りするときは:



本体のシャトルリングを使って、 早送り/巻戻しもできます。

巻戻しするときは:



巻戻しをする 早送りをする



早送り/巻戻しをやめるには、停止(■)ボタンを押します。




- ・再生中や早送り中にテープの終わ りまでくると、自動的にテープは 巻き戻されます。
- ・メニューの「テープレベルアップ」 が「入」になっているときは、再生 するテープに合わせて、最適な映 像をお楽しみいただけます。

(③ 84ページ)

ビデオを見る(つづき)







映像を見ながら早送り/巻戻しする(シャトルサーチ)

D-VHS の STD モードでは 12 倍速、LS3 モードでは 36 倍速で再生します。 S-VHS/VHS の標準モードでは 11 倍速、3 倍モードでは 31 倍速で再生します。

再生中に

早送りをするときは:



巻戻しをするときは:



通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。 ボタンを 2 秒以上押し続けると、押している間、早送り / 巻戻しされます。 指を離すと通常の再生に戻ります。

再生を一時停止する

再生中に



再生が一時停止されて、静止画がテレビ画面 に映ります。

通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

テープを取り出す

本体のボタンでのみ操作できます。

停止中に




だ注意

- ・シャトルサーチ中、一時停止中は 押します。 音声が出ません。
- ・再生スピードが切り換わる部分で は、画像が乱れることがあります。
- ・他の機器で D-VHS 記録したテープをシャトルサーチすると、静止画になることがあります。

- ・一時停止(静止画再生)が5分以上 続くと、本機は自動的に停止しま す。
- 一時停止(静止画再生)中には、コマ送りができます。詳しくは、「コマ送りやスローで再

詳しくは、コマ医リやスローで再生する」(<

②78ページ)をご覧ください。



テープの残り時間を調べる



本体の表示窓やテレビ画面に表示されているカウンターの表示を切り換えて テープ残量を表示させます。

再生または録画中




押すたびに、表示窓の表示が次のように切り換わります。 * テープの残量は少しの間テープを走行させないと表示されません。

テープの残量表示 * → チャンネル表示 → カウンター表示

カウンターをリセットするには



本体の表示窓やテレビ画面のカウンターが「0:00:00」 に戻ります。



- ピードで計算されます。
 ・使用されているテープによっては、テープの残量が正しく表示さ
- れないことがあります。 ・カウンターや残量表示などをテレ ビ画面に出したくないときは、メ ニューで「オンスクリーン」を

「切」にしてください。(🖙 87ペー

テープの残量を計算中は、カウンターの表示が「ーー:ーー」になったり、点滅したりすることがあります。

に注意く

ジ)

電源プラグを抜き差ししたり、停電があったときは、

カウンターが「0:00:00 ₃ テープ 残量が「--:--」になります。

テープを繰り返し再生する(リピート再生)





(5秒以上押し続ける)

途中で止めるには、停止(■)ボタンを押します。

本体の表示窓の「 \triangleright 」が点滅して、テープの再生を 50 回繰り返します。 D-VHS の LS3 モードでは、リピート再生できません。

S-VHS/VHS で記録したテープを再生中に、映像が上下に揺れるときは メニューのモード選択で「Vスタビライズ(ビデオスタビライザー)を「入」にしてください。 (③89ページ参照)

映像の上下の揺れが補正されます。


テープを見終わったあとは、必ず「Vスタビライズ」を「切」に戻してください。 D-VHSモード、録画中、スロー再生中は、効果はありません。



録画する

録画を始めると、自動的に録画の始めにインデックスマーク (VISS: VHS Index Search System) (☞76ページ)と呼ばれる信号が記録されます。

デジタルCSチューナーの番組を録画するときは、☞54ページをご覧ください。



準備

リモコンの準備、テレビと本機の接続、チャンネルの設定が終わっていないときは、先に「設置と準備」編(②デ10 ~ 47ページ)をご覧ください。

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。

BS デコーダーを接続してお使いのときは、 ② 24ページをご覧ください。

つめのついたテープを入れる

本機の電源が自動的に入ります。

表示窓のカウンターが「0:00:00」になります。

表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが 動き、テープ番号の検索をしています。

ビデオナビゲーションについては、 ② 64 ページをご覧ください。

テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

D-VHSテープを入れると、本体のSTDまた

はLS3ランプが点灯し、D-VHS記録できます。

S-VHS/VHSテープを入れると、本体表示窓のSP(標準)またはEP(3倍)表示が点灯し、S-VHS/VHS記録できます。

使用するテープと記録方式については、 3748ページをご覧ください。

に注意

- ・大切な録画の場合は、必ず事前に 試し撮りをして、正常に録画・録音 されていることを確かめてくださ
- ・万一本機およびテープ等の不具合 により、正常に録画・録音や再生で きなかった場合の内容の補償につ いてはご容赦ください。

2

録画する番組を選ぶ



本体のチャンネル + /ーボタンでも操作できます。

3

録画スピードを選ぶ



押すたびに、録画スピードが「STD(標準)」と「LS3(3倍)」 に切り換わります。

STD (標準): 画質を重視するとき LS3 (3倍): 3倍長く録画するとき



リモコンの数字ボタン(0~9)で チャンネルを選ぶときは

リモコンのビデオボタンを押す。 数字ボタン(0~9)を押す。

例:4チャンネルを選ぶときは4

例:10チャンネルを選ぶときは 1、0と続けて押す。

例:外部入力を選ぶときは 0を押す。強制的に「L-1」入 力に切り換わります。

・BSチャンネルは、数字ボタンでは 選べません。

4

録画を始める



を押しながら



本体の録画 (●) ボタンでも操作できます。 このときは、再生 (▶) ボタンを押す必要はありません。



- ・一時停止が5分以上続くと、本機 は自動的に停止します。
- 録画中にテープの終わりまでくると、自動的にテープは巻き戻されます。
- ・ワンタッチタイマー録画中にテープの終わりまでくると、自動的に テープが出て、電源が切れます。
- ・ワンタッチタイマー録画中に、録 画予約した時間と重なったときは、 ワンタッチタイマー録画が優先さ れますのでご注意ください。
- ・二カ国語放送の主音声と副音声の 両方の音を録音したいときは、メ ニューで「二カ国語音声録音」を 「主*副」にしてください。 (❤️89ページ)
- ・録画と録画のつなぎ部分で映像が 乱れることがありますが、故障で はありません。
- ・メニューの「テープレベルアップ」が「入」になっているときは、録画するテープの品質レベルを測定して 最適な画質で録画します。詳しくは 「最適な画質で録画・再生をする」 をご覧ください。(② 84ページ)
- ・VHSテープにS-VHSの画質で録 画することができます(S-VHS ET)。詳しくは、「VHSテープにS-VHSの画質で録画する」(< 83 ページ)をご覧ください。

録画を一時停止する

録画中に



録画が一時停止されます。 再び録画を始めるには、再生(▶)ボタンを押 します。

録画をやめる

録画中に



録画時間を設定する(ワンタッチタイマー録画)



録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、電源が 切れます。

録画中に

押すたびに、録画時間、最長8時間までが30分単位で延長されます。表示窓に録画時間が表示さます。





本体のボタン

最適な画質で録画します。詳しくは 録画を途中でやめるには、停止(■)ボタンを押します。

録画中に別の番組を見る(裏番組録画)



録画中に別の番組を見ることができます。録画には影響しません。

BS放送を録画中に別のBS番組を見ることはできません。ただし、お手持ちのテレビがBSテレビ(BS内蔵)のときは、本機で録画中に、BSテレビで他のBS番組を見ることができます。

- 1. テレビの電源を入れる
- 2. テレビで見たい番組を選ぶ

誤消去を防止するために

大切な記録を誤って消したくないときは、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。セロハンテープを二重に貼って穴をふさぐとふたたび録画できます。






番組を録画する(つづき)



デジタル CS チューナーと接続して録画する



□ 19ページの接続方法をご覧になり、本機とデジタルCSチューナー、テレビを接続 してください。

☞52ページの「準備」の操作をしてください。

つめのついたテープを入れる

本機の電源が自動的に入ります。

表示窓のカウンターが「0:00:00」になり ます。

表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが 動き、テープ番号の検索をしています。 ビデオナビゲーションについては、 364 ページをご覧ください。

使用するテープと記録方式については、 ☞48ページをご覧ください。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

<u> 7</u>08**2**

リモコン切換の 「テレビ」ボタンを押す



i.LINK対応デジタルCSチューナ で受信した番組を予約するときは、 デジタルCSチューナー側で予約し

くわしくは、デジタルCSチューナ・ の取扱説明書をご覧ください。 本機側で予約の設定は必要ありま せん。ただし、録画スピードのみ、メ ニューの「EPG録画」で「標準 (STD)」または「3倍(LS3)」を 設定してください。(🖙 89,91ペー ジ)

テレビの電源を入れ、テ レビの入力を本機をつ ないだ入力にする



4 リモコン切換の

「デジタルCS」ボタン を押す





- ・デジタル CS チューナーの詳しい 操作方法については、デジタルCS チューナーの取扱説明書をご覧く ださい。
- ・一時停止が5分以上続くと、本機 は自動的に停止します。
- ・本機はDTLA(The Digital Transmission Licensing Administrator)のコピー・プロテクション 技術に対応しています。したがっ て、コピーを許可されていない番 組は録画することができません。 DTLA について詳しくは、デジタ ルCS チューナーの取扱説明書を ご覧ください。

電源ボタンを押して、デ ジタルCSチューナーの 電源を入れる



録画したいデジタルCS 放送のチャンネルを選ぶ

> 例: 210 チャンネルを選ぶときは 2、1、0 と 続けて押す。



デジタルCSチューナーで、 本機を LINC する

本機とi.LINK対応デジタルCSチューナーは、接続しただけでは操作できませ ん。必ずデジタルCSチューナーで本機をLINC(△☞113ページ)してください。

本機のリモコンを使う場合は、

- CS 簡単操作ボタンを押す。 簡単操作パネルを表示します。
- ② ▶ ボタンを押して、i.LINK を選び、決定ボタンを押す。 コントロ・ルパネルを表示します。
- ③ ▲/▼/◀/▶ ボタンを押して、操作したいD-VHS ビデオデッキ(本機)を選 び、決定ボタンを押す。 コントロールパネル表示

|i.LINK|表示が点灯し、LINC されます。



- i.LINK 表示が点灯しないときは、
 - ▲/▼/◀/▶ボタンを押して、i.LINK入 力を選ぶ。 決定ボタンを押す。



• デジタルCSチュ-ナ-に付属のリモコンを使って操作する場合は、デジタ ルCSチュ・ナ・の取扱説明書をご覧ください。

- 下のようなときは手順7の操作を してください。
- i.LINKコードを抜き差ししたとき
- ② 停電があったとき
- ❸ 他のi.LINK 端子付き機器で LINC したとき
- ・コントロ・ルパネルを消したいと きは、本機のリモコンのCS簡単操 作ボタンを2回押します。

手順9で、「I-1など」のチャンネル を選んだとき、デジタルCSチュー ナー側の画面表示(チャンネル、メ ニュー画面など)を見ることはでき ません。

画面表示を見たいときは、録画する 前に、本機のチャンネル+/-ボタン で「L-1」にしてください。画面表示 確認後は、録画したいチャンネル(1-1など)に切り換えてから録画してく ださい。

また、出画するまでに多少時間がか かったり、画像が乱れることがありま す。

- •「L-1」チャンネルでは、デジタル CS チューナー側の画面表示がそ のまま記録されますので、録画中 は、デジタルCSチューナー側の操 作はしないでください。
- ・D-VHS テープに i.LINK 端子から の信号をデジタル録画するときは、 ビクター製デジタル CS チュー ナー(TU-VCS1)のコントロール パネルを表示したままにしていて も、コントロールパネルは録画さ れません。ただし、アナログ録画す るときは、コントロールパネルを 表示したままにしておくと、コン トロールパネルも一緒に録画され ます。

リモコン切換の 「ビデオ」ボタンを押す



チャンネル + / - ボタンを 押してチャンネルを選ぶ

STD モードで記録する場合は、デジタル CS チュー ナーの i.LINK 機器番号 (I-1 など) を選びます。 LS3 モードで記録する場合は、「L-1」を選びます。 アナログ信号をデジタル信号に変換して記録します。 S-VHS/VHS 記録する場合は、「L-1」を選びます。



録画スピードを選ぶ

押すたびに、録画スピードが「STD(標準)」と「LS3 (3倍)」に切り換わります。

STD (標準): 画質を重視するとき LS3(3倍): 3倍長く録画するとき



録画を始める



を押しながら



本体の録画(●)ボタンでも操作できます。このときは、再生(▶)ボタンを押す 必要はありません。

55

BS放送の番組を見る





お買い上げ時には、BS放送のチャンネルはBS5、7、9、11が映るようになっています。

BS5 チャンネルは JSB (日本衛星放送株式会社) が WOWOW を、SDAB (衛星デジタル音楽放送株式会社) が St.GIGA を 有料放送しています。受信するには、それぞれの会社との契約を結ぶ必要があります。また、専用の BS デコーダーが必要に なります。(全) 24 ページ参照)

BS9チャンネルはハイビジョン放送をしています。本機でハイビジョン放送をお楽しみいただくには、MUSE-NTSCコンバーターが必要になります。(②マ28ページ参照)


BS 放送の番組を見る

準備

BS アンテナと本機の接続が終わっていないとき、接続後に「BS アンテナ電源の設定」と「BSアンテナの向きの調節」が終わっていないときは、先に「設置と準備」編(② 20~23 ページ) をご覧ください。

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。



BS放送のチャンネルを選ぶ



本体のチャンネル + / - ボタンでも操作できます。 BS チャンネルは、数字ボタンでは選べません。



・BS デコーダーを接続してお使い のときは、<3→25ページの操作方 法も合わせてご覧ください。

BS 放送の独立音声を聞く

Aモード音声で放送されているBSの番組のテレビ音声と独立音声を切り換えます。

BS 放送の音声について

BS 放送の音声には、A モード(FM 放送以上の音質)とBモード(CDと同等の音質)があり、番組ごとに適した音声で放送されています。

Aモード放送のときは、番組(映像) の内容に合った音声以外に、番組と 全く関係のない独立音声を放送する ことができます。

BS5チャンネルはおもにAモードで 放送されており、WOWOWの音声 はテレビ音声、St.GIGAは独立音声 で放送されています。

電源

SP STD

1

1,6

2,5

2~4

リモコン切換

1 2 3 DEF

4 (5°) (6)


7 8 9 WXYZ

0/11 12


** ⚠Victor**









2 「モード選択」画面を表示させる







3 「モード選択 **5** 2/3 」画面を表示させる





4 「BS独立音声」に合わせる






5 「入」にする



押すたびに「入」と「切」が切り換わります。



お願い

- 独立音声を聞き終わったあとは、 「BS 独立音声」を「切」に戻して おいてください。
- St.GIGA などのBS 有料放送の独立音声を聞くときは、BS デコーダーでも音声を切り換えてください。(全で25ページ参照)

6

メニュー操作を終了する



メニュー画面が消えます。

録画を予約する(Gコード録画予約)




G コードを使って録画を予約する

簡単な録画の予約方法です。新聞のテレビ欄などに記載されているGコードを使って録画を予約します。 Gコードを使って録画を予約するためには、ガイドチャンネルが正しく設定されている必要があります。もう1度、ガイドチャンネルが正しく設定されていることを確認してください。(☞744ページ)

i.LINK対応デジタルCSチューナーで受信した番組を予約するときは、デジタルCSチューナー側で予約します。 くわしくは、デジタルCSチューナーの取扱説明書をご覧ください。

本機側で予約の設定は必要ありません。ただし、録画スピードのみ、メニューの「EPG録画」で「標準(STD)」または「3 倍(LS3)」を設定してください。(🖙 89,91 ページ)



進備

録画用のテープを入れておきます。

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。

時計(日付と時刻)を合わせておいてください。(3747ページ)

Gコードボタンを押す





2 Gコード(番組予約番号)を入力する



SP SP

Gコードは新聞・雑誌などのテレビ番組欄でお調べください。

リモコンには、通常8桁を入力しますが、0 で始まるGコードのときだけ、9桁入力する ことができます。



- 手順3の操作後、「ERROR」と表示されたときは、次の点を確認してください。
 - 番組の開始時刻が過ぎていないか
 - ・ Gコードが正しいか(このときは、 Gコードを入力し直します。)
- ・手順3の操作後、ガイドチャンネル合わせ(またはGコードインフォチャンネル合わせ)画面が表示されたときは、予約ボタンを押し、1度録画予約を中止します。このときは、ガイドチャンネルを設定してから(☞44ページ)録画予約をやり直してください。

数字の 0 を入力するときは、0/11 を押します。 番号を間違えたときは、取消しボタン(10)を押します。

3 Gコードを本体に転送する




(10)

転送が完了するとテレビ画面に確認画面が表示されます。

転送時に本体表示窓に「Err」や、テレビ画面に「ERROR」と表示されたときは、左のメモをご覧ください。メッセージが表示されたときには、それにしたがって確認してください。







- ・G コードを使って録画予約をしたときは、録画の開始時刻・日付とチャンネル番号は変更できません。変更したいときは ③ 63ページをご覧ください。
- ・G コードで録画の予約をしたときは、実際の番組よりも多少長めに録画されることがあります。
- ・「ぴったり録画」(☞90ページ)が 「入」になっていると、録画スピー ドを「標準」に設定していても、実 際の録画は「3倍」で録画されるこ とがあります。

また、録画の途中で変わったとき は、録画スピードの変わり目で映 像が乱れます。

- D-VHS記録時は、「ぴったり録画」 は働きません。
- 録画チャンネルが外部入力のときは「オート CM カット」の設定はできません。
- 録画予約を確実に行うために、予 約設定したあとは、
 の予約確認することをおすすめします。

4

必要に応じて、次の設定をする

録画スピードを変更したいときは



押すたびに、録画スピードが「標準(STD)」と「3倍(LS3)」に切り換わります。

CM カットして録画したいときは



押すたびに、オート CM カットの「入 / 切」が 切り換わります。

オートCMカットについては、△〒82ページをご覧ください。

ステレオ放送の番組を録画するときは、使わないでください。

同じ番組を毎週録画したいときは



曜日の表示が「毎週」になります。 もう 1 度押すと元に戻ります。

同じ番組を毎日録画したいときは(本体表示窓では確認できません)



曜日の表示が「毎日(月~金)」になります。 もう1度押すと元に戻ります。

録画の日付が土曜または日曜のときは設定できません。

録画終了時刻を変更したいときは



押すたびに、録画終了時刻が 1 分単位で延長 (または短縮)されます。押し続けると 30 分 単位で延長(または短縮)されます。

5

予約を終了する



続けて、他の番組を予約するときは、手順1から5をくり返します。



本機を録画予約待機の状態にする



表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。

これで、録画開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると録画が終わり、電源が切れます。

別の録画を予約しているときは、表示窓の「②」は点灯し続けます。

録画を予約する(新・快速録画予約)



録画を予約する

録画したい番組の開始時間、終了時間、チャンネルなどの情報を入力し録画を予約します。

i.LINK 対応デジタル CS チューナーで受信した番組を予約するときは、デジタル CS チューナー側で予約します。 くわしくは、デジタル CS チューナーの取扱説明書をご覧ください。

本機側で予約の設定は必要ありません。ただし、録画スピードのみ、メニューの「EPG録画」で「標準(STD)」または「3 倍(LS3)」を設定してください。(🖙 89,91 ページ)


準備

録画用のテープを入れておきます。

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。

時計(日付と時刻)を合わせておいてください。(3747ページ)



■「番組予約」画面を表示 させる





2 録画の開始時刻を設定する



押すたびに、録画の開始時刻が1分単位で変わります。押し続けると30分位で変わります。



3 録画の終了時刻を設定する



押すたびに、録画の終了時刻が1分単位で変わります。押し続けると30分単位で変わります。





- ・すでに予約が8予約分登録されていると、予約ボタンを押したときに、本体表示窓に「FULL」、画面に「予約がいっぱいです」と表示されます。
- 最初からやり直したいときは、取消しボタンを押したあとで、手順 2からおこなってください。


4 録画の日付を設定する



押すたびに、日付が 1 日単位で変わります。

西暦が来年の表示をしたときは、 日付 + ボタンを 1 回押すと、今 年の西暦になります。





5 チャンネルを選ぶ





本機前面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネル欄に「F-1」を表示させます。

本機背面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネル欄に「L-1」または「L-2」を表示させます。

6 必要に応じて、次の設定をする

録画スピードを変更したいときは



押すたびに、録画スピードが「標準(STD)」と「3倍(LS3)」に切り換わります。

CM カットして録画したいときは



押すたびに、オート CM カットの「入 / 切」が 切り換わります。

オートCMカットについては、△〒82ページ をご覧ください。

ステレオ放送の番組を録画するときは、使わ ないでください。

同じ番組を毎週録画したいときは



曜日の表示が「毎週」になります。 もう1度押すと元に戻ります。

同じ番組を毎日録画したいときは



曜日の表示が「毎日(月~金)」になります。 もう1度押すと元に戻ります。

録画の日付が土曜または日曜のときは設定で きません。

予約を終了する



「番組予約を完了しました」と表示され、しば らくすると元のテレビ画面に戻ります。

続けて、他の番組を予約するときは、手順1から7をくり返します。

8 本機を予約録画待機の状態にする



表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。

これで、録画開始時刻になると、自動的に録画が始まり、終了時刻になると録 画が終わり、電源が切れます。

別の録画を予約しているときは、表示窓の「②」は点灯し続けます。



・「ぴったり録画」(☞ 90ページ)が 「入」になっていると、録画スピードを「標準」に設定していても、実際の録画は「3倍」で録画されることがあります。

また、録画の途中で変わったとき は、録画スピードの変わり目で映 像が乱れます。

- D-VHS記録時は、「ぴったり録画」 は働きません。
- ・録画チャンネルが外部入力のとき は「オート CM カット」の設定は できません。
- 録画予約を確実に行うために、予 約設定したあとは、次ページの予 約確認することをおすすめします。

予約を確認・変更・取消しをする




予約を確認する

準備

本機の電源を入れます。

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。(下の「予約した後で本機を使う」を参照)



Victor

本機の電源が入っていないときは、

とはできません。

予約の確認画面を表示させる



録画予約している全番組が表示されます。



予約の確認画面を消す



押すたびに、録画予約されている内容が順 番に表示されます。全てを表示すると、元の テレビ画面に戻ります。



予約した後で本機を使う

メニューの「オートタイマー」(ペデ90ページ)の設定によって、操作のしかたが異 なります。

メニューの「オートタイマー」が「切」(お買い上げ時の設定)のときは:

タイマー(②)ボタンを押します。録画予約待機が解除されます。(表示窓の「②」 が消えます。)

これで、本機を通常のように操作することができます。

本機を使い終わったら、もう1度タイマー(②)ボタンを押します。 ふたたび表示窓の「②」が点灯し、録画予約待機中になります。



メニューの「オートタイマー」が「入」のときは:

(リモコンのビデオボタンを押したあとで)電源ボタンを押すと、本機の電源が入り、 録画予約待機が解除されます。(表示窓の「②」が消えます。)


これで、本機を通常のように操作することができます。

本機を操作後、ビデオ電源を切ると、ふたたび表示窓の「〇」が点灯し、録画予約 待機中になります。



本機を使い終わったあとは

録画用のテープが入っていることを確認してください。 表示窓に「②」が点灯していることを確認してください。





62


予約を変更・取消しをする

準備

本機の電源を入れます。

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。(「予約した後で本機を使う」を参照)



₫Victor

表示窓の色を消す

メニューの「オートタイマー」が「切」のとき メニューの「オートタイマー」が「入」のとき



を押して から





2 予約の確認画面を表示させる



「予約を確認する」の手順1と2をご覧ください。

録画予約を取消したいときは

表示中の録画予約が取り消され、次の 録画予約の詳細内容が表示されます。





3

必要に応じて、設定を変更する

「録画を予約する (新・快速録画予約)」(🖘 60 ~ 61 ページ) の手順 **2** から **6** を参照してください。

4 予約の変更を終了する



または



表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。

手順1で押したボタンと同じボタンを押してください。



・予約内容の表示から抜けるには 予約確認ボタンを押します。

本体の表示窓で録画予約を確認するときは

本機の電源が入っていなくてもできます。

- 本機の電源がバラといるくともとさます。 1. 予約確認ボタンを押す
- 本体の表示窓には「P1P8」と表示されます。
- 2. 予約確認ボタンを押して、確認したい予約の録画予約番号を表示させる 予約確認ボタンを押すたびに「P1」、「P2」と送られます。
- 3. OK ボタンを押して予約内容を表示させる OK ボタンを押すたびに、表示される内容が次の順番で切り換わります。


開始時刻 終了時刻 日付 チャンネル オート CM カットの入 / 切録画予約番号 開始時刻...

ビデオナビゲーションを使う



ビデオナビゲーションとは

本機で録画すると、テープにテープ番号が付けられ、番組の情報(日付、録画開始時刻、チャンネル、録画スピード)が本機のメモリーに記憶されます。番組情報を画面に表示して、見たい番組の頭出しができます。また、日付などの代わりに、テープや番組に名前を付けたり、番組にジャンルを付けることができます。



次のようなこともできます。

テープタイトルや番組タイトルに名前を付けたいとき

番組にジャンルを付けたいとき

本機にメモリーされた番組の情報を消したいとき

:【タイトル変更】(3 66 ページ)

:【ジャンル変更】(3 66ページ)

: 【ライブラリ削除】(🖘 72 ページ)

ご注意

- タイトルとして日付などをメモリーするため、本機で録画する前に、時計合わせをしておいてください。(3747ページ)
- ・見たいテープを探すために、本機で録画したテープには、 テープ番号を記載しておいてください。
- ・本機で録画したテープのみ、ビデオナビゲーション機能が 使えます。

(別の HM-DR10000 では使えません。)

・本機のメモリーに番組情報を記録するためには、

D-VHS 記録 (STD): 10 分以上

D-VHS 記録 (LS3):30 分以上

S-VHS/VHS 記録 (標準):5 分以上

S-VHS/VHS 記録 (3倍):15 分以上

録画してください。

- ・使用するテープによっては、ビデオナビゲーション機能が 正常に動作しないことがあります。
- ・番組情報は本機のメモリーに記憶されます。万一、本機の メモリーが故障して番組情報が消えた場合、復元すること はできません。






見たい番組を探す(ナビゲーション検索)

本機で録画したテープに、どのような番組内容が録画されているか今すぐ知りたいときに便利です。 見たい番組を選んで、自動的に頭出しする機能です。


テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。




録画したテープを入れる

表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが 動き、テープ番号の検索をしています。




テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

番組タイトルの画面を表示させる



見たい番組を選ぶ



©0013 MOVIE2 99 プランク 2:00(LS3) 『PM10:00 99/ 4/ 2 金 BS11 PM 9:00 99/ 4/14 金 10 PM 9:00 99/ 4/8 金 G128 プランク 2:00(LS3) PM10:00 PM10:54 0:54(LS3) 選択 [▲/▼]頭出し[OK]内容の変更[▶ 終了[ナビゲーション]

番組の頭出しをして再生する



テープの空いている部分から録画したいときは

番組と番組を続けて録画しないと、1本のテープに2つのテープ番号が記録されて、 正しく番組を検索することができなくなります。テープの空いている部分に続けて 録画をするときは、次のようにしてください。

- / ボタンを押して、番組タイトル画面の「ブランク」の項目を選びます。 OK ボタンを押します。
- ・テープの空いている部分を自動的に探して停止します。 録画をしてよいかを確認し、録画します。



- テープ番号がみつからないときは、 「 💿 ---- 」を表示します。このと き、テープを巻戻し方向へ頭出し 再生(今76ページ)してください。 再生が始まったら停止ボタンを押 し手順2から操作してください。
- ・再生または番組の頭出し中などに、 1 本のテープに 2 つのテープ番号 がみつかると、テープを取り出す ときに、テープ番号を1つ(テー プ番号の小さいほう)にまとめま す。
- ・手順2で、ナビゲーションボタン を押したとき、テープ内の番組情 報を検索しているため、番組タイ トル画面を表示するまでに、少し 時間がかかることがあります。

ビデオナビゲーションを使う(pote)






タイトル / ジャンルを変更する(タイトル / ジャンル変更)

テープタイトルや番組タイトルに名前を付けることができます。 また、番組にジャンルを付けることもできます。

進備


テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。




■「メニュー」画面を表示させる





2 「ビデオナビゲーション」画面を表示させる




* ビデオナビゲーション *


「フライブラリの変更
ソート
メモリ確認
ナビゲーション : 入

選択[▲/▼]実行[OK]終了[メニュー]

『すを「ビデオナビゲーション」に合わせてから、

3 「ライブラリの変更」画面を表示させる








- ビデオ内に入っている テープのテープ番号に 「 * 」を表示します。


4 タイトル編集したい テープ番号を選ぶ



『アを「テープ番号」に合わせてから、

[プロロ115 MOVIE98 1/3]
PM 9:00 99/ 4/ 8 木 G128
PM 10:00 99/ 4/ 2 金 8811

選択[▲/▼]テーブタイトルの変更[OK]
テーブのデータを消す[取消し」終了[メニュー]



テープのタイトルを変更したいとき【テープタイトル変更】

番上のテープ番号を

選ぶ

選択 [▲/▼] テープタイトルの変更 [OK] テープのデータを消す [取消し]終了 [メニュー

6 「テープタイトル入力」 画面を表示 させる

入力 [0 − 9] 移動 [◀ / ▶] 取消し [取消し] Ο K [O K] 終了 [メニュー]

番組のタイトルを変更したいとき【番組タイトル変更】


ジャンルを変更したいときは、 手順7の操作後、


- 1. OK ボタンを 1 回押します。
- 2. ▲/▼ ボタンを押します。 押すたびにジャンル名が変わります。 ジャンル⇔映画⇔ドラマ⇔アニ メ 子供⇔スポーツ⇔音楽 芸能 ⇔ショッピング 旅⇔スペシャル ⇔他⇔ジャンル・・・



- 3. OK ボタンを押します。
- 4. メニューボタンを押します。 (メニュー操作終了)

5 タイトルを変更したい





原の 0115 MOVIE98 1/3 PM 9:00 99/ 4/ 8 木 S128 PM10:00 99/ 4/ 2 金 BS1

選択 [▲/▼]番組タイトルの変更 [OK] 番組のデータを消す [取消し]終了 [メニュー]

「番組タイトル入力」画 面を表示させる



PM」9:200 PM11:24 2:24(STD) プタイトルニ /ジャンル 入力[0-9]移動[◀/▶]取消し[取消し

文字を入力する

数字ボタンを使って入力します。 詳しくは、次ページをご覧ください。

8 メニュー操作を終了する




・他のビデオで録画したテープには、 タイトルの入力はできません。

ビデオナビゲーションを使う(code)



タイトルを編集する


タイトルには、テープタイトル(10文字まで)と番組タイトル(15文字まで)があります。



文字入力のしかた


英数、記号の2種類があります。

1. 数字ボタンを押して入力文字を選択します。 数字ボタンを押すたびに、次の文字が入力できます。



2. OK ボタンを押します。

カーソル移動のしかた



タイトルを消すには

すべて消すには

- カーソルを左端に移動させます。
- **2.** 文字が消えるまで、取消しボタンを押します。

一部分を消すには

- 消したい文字にカーソルを合わせます。
- **2**. 取消しボタンを押します。



文字を入力してみましょう!!

(例) LOST IN SPACE

L = (5°) 3回押す

O = $\begin{pmatrix} 6 \\ MNO \end{pmatrix}$ 3回押す

S = (7) 4回押す

T = (8) 1回押す

」 = (0/11) 2回押す

 $I = \begin{pmatrix} 4 \\ GHI \end{pmatrix}$ 3回押す

N = 6 2回押す

」 = (0/11) 2回押す

S = (7) 4回押す

P = (7) 1回押す

A = (2) 1回押す

 $C = \begin{pmatrix} 2 \\ ABC \end{pmatrix}$ 3回押す

 $E = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ 2回押す

 数字ボタンを押して、 「LOST IN SPACE」を入力します。

> 文字入力のミスを防ぐため、1 文字入力する ごとに、▶ ボタンを押してください。



- **2.** OK ボタンを押します。
- **3**. メニューボタンを押します。 (タイトル変更終了)



ビデオナビゲーションを使う(code)





見たいテープを探す(テープ番号/記録日/ジャンル検索)

本機で録画したテープが数多くある場合に、各テープにどのような番組が録画されているか知りたいときに使います。


テープ番号順、記録日時順、ジャンル別の3種類の検索があります。

あらかじめ、番組にジャンルを付けておかないとジャンル検索はできません。 ☞ 66ページをご覧いただき、番組にジャンルを付けてください。

準備

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。




「メニュー」画面を表示させる





2 「ビデオナビゲーション」画面を表示させる



『すを「ビデオナビゲーション」に合わせてから、

* ビデオナビゲーション *

「フライブラリの変更
ソート
メモリ確認
ナビゲーション : 入


選択[▲/▼]実行[OK]終了[メニュー]

3 「ソート」画面を表示させる



・テープタイトルは、録画された日 付が自動的に、テープタイトル名 として入力されます。

お好みのタイトル名に変更したいときは、タイトルの変更で入力してください。(②デ66ページ)




『を「ソート」に合わせてから、




0

本機で録画したあとは、テープ番号 検索をするために、テープにテープ 番号を書いたラベルを貼ってくださ い。

テープ番号/記録日から検索する



番組タイトル画面を表示させ、見たい テープを探す




[アを「テープ番号」または「記録日」に 合わせてから、 5 メニュー操作を終了する

番組の頭出しをするときは、☞65ページをご覧ください。



ジャンルから検索する


4 「ジャンル」を選ぶ



『を「ジャンル」に合わせてから、

「**7 映画** ドラマ アニメ 子供 スポーツ 音楽 芸能 ショッピング 旅 スペシャル 他 選択[▲/▼]実行[OK]終了[メニュー]

5 番組タイトル画面を表示させ、見たい テープを探す



[]を見たいジャンルに合わせてから、

番組の頭出しをするときは、☞65ページをご覧ください。



ビデオナビゲーションを使う(つづき)





番組情報を削除する (テープデータ削除)


本機にメモリーされた番組情報を消すことができます。

テープデータ削除には次の2つがあります。 番組情報を全て削除する【全削除】 番組情報を一部削除する【一部削除】

準備

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。




「メニュー」画面を表示 させる



* メニュー *

「テモード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
リエトア・ID 設定
ビデオナピケーション
i、LINK設定変更
選択 [▲/▼]実行[OK]終了[メニュー]


「ビデオナビゲーション」画面 を表示させる






『を「ビデオナビゲーション」に合わせてから、


3 「ライブラリの変更」画面を表示させる





『すを「ライブラリの変更」に合わせてから、

4 削除したいテープ番号を選ぶ




『アを「テープ番号」に合わせてから、

【字(立つ0 1 1 5 MOVIE 9 8 1/3) PM 9:00 99/4/8 木 S128 PM 10:00 99/4/2 金 S11 番択[▲/▼]テープタイトルの変更[OK]テープのデータを消す[取消し]終了[メニュー]

番組情報を全て削除する【全削除】

5 一番上のテープ番号を


選ぶ



[河回0115 MOVIE98 1/3]
PM 9:00 99/ 4/ 8 木 ©128
PM10:00 99/ 4/ 2 金 BS11

選択 [▲/▼] テープタイトルの変更 [OK] テープのデータを消す [取消し]終了 [メニュー


取消しボタンを押したあと、▲ / ▼ ボタンで「はい」を選ぶ



| ②□ 0 1 1 5 MOVIE 9 8 | テーブのデータを消します | 『月は1 | いいに | 選択 [▲ / ▼] 実行 [O K] | 終了 [メニュー]

番組情報を一部削除する【一部削除】


削除したい番組を選ぶ



5

る 取消しボタンを押したあと、▲ / ▼ ボタンで「はい」を選ぶ






PM 9:00 99/ 4/ 8 木 ©128 番組のデータを消します 『戸はい しいにえ 選択[▲/▼]実行[OK] 終了[メニュー]

(TENT)

・テープデータ削除では、番組情報 だけが削除されます。録画した内 容は消えません。

また、全削除すると、テープ番号は 削除され、空きになります。 | 削除してタイトルを確認する







8 メニュー操作を終了する



ビデオナビゲーションを使う(code)






メモリーの確認

メモリーの使用状況を確認して、不要なタイトルは削除(☞72ページ)してください。

準備

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。




■ 「メニュー」画面を表示させる



* メニュー *

「デモード連択
時計合わせ
デセンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
JLIP ID 設定
ビデオナピケーション
i.LINK 以変変更
通択 [▲/▼]実行 [OK]終了[メニュー]

2 「ビデオナビゲーション」画面を表示させる




『すを「ビデオナビゲーション」に合わせてから、

* ビデオナピゲーション *

「デ ライブラリの変更
ソート
メモリ確認
ナピゲーション :人

連択[▲/▼]実行[OK]鉄了[メニュー]

3 「メモリ確認」画面を表示させる



本機にメモリーされている容量 を表示します。 (目安です。)

4 メニュー操作を終了する



本機のメモリーに番組情報を記憶させたくないときは

準備

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)


リモコンのビデオボタンを押します。


「メニュー」画面を表示させる






「ビデオナビゲーション」画面を表示さ せる





3 「ナビゲーション」を選ぶ





4 「切」にする




OKボタンを押すごとに、入⇔切が交互に切り換 わります。



5 メニュー操作を終了する





・テープを入れたときに、テープ番

号の検索はしません。

番組の頭出しをする






頭出し再生




本機では、録画を始めると自動的に録画の始まりの部分にインデックスマーク(VISS)と呼ばれる信号が記録されます。この信号を使って、録画の頭出しを簡単にするこができます。


テープの何番目に見たい番組が録画されているかわかっているときに便利です。インデックスマーク(VISS)は前後9番目まで指定できます。



停止中に



押すたびに、頭出しの番号がひとつづつ増えて(減って)いきます。



指定した頭出し番号が表示されます。 例:今見ている番組(録画)のひとつ 前の番組を見たいとき

番号の指定のしかた

[例]次の番組を頭出しするとき:

▶ボタンを1回押す。

今見ているの番組を頭出しするとき:

◀ボタンを1回押します。

前の番組を頭出しするとき:

◀ボタンを2回押します。

聞きたい音声を選ぶ






音声出力切換



二重音声放送 (二カ国語放送など) やステレオ放送を録画したテープを再生するときは、聞きたい音声を選ぶことができます。

メニューの「オンスクリーン」が「オート」または「入」になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。文字多重放送は二重音声放送ではありません。





- D-VHS記録したテープでは、ノーマル音声は出ません。
- ・録画中に音声を切り換えても、録 画には影響しません。

S-VHS/VHS記録したテープについて

- ・ハイファイ音声が録音されていな いテープを再生中は、他の音声を 選ぶことはできません。
- ・お買い上げ時の設定では、二重音 声放送を録画すると、「主音声」だ けが録音されます。副音声も録音 したいときは、メニューで「二カ国 語音声録音」を「主*副」にしてく ださい。(全で89ページ)
- ・お買い上げ時の設定では、メニューの「ミックス音声」は「切」になっています。(<3~89ページ)

音声切換

押すたびに、聞こえる音声が次のように変わります。

部分:D-VHS記録したテープでは、ノーマル音声が記録されないため、音声の選択はできません。

二重音声放送を(主音声と副音声で)録画したテープのとき メニューの「ミックス音声」(☞89ページ)が「切」のとき

Γ	音声切換	音声切換	音声切換	音声切換
L	→ □ −	→ □ −	→ □ −	→ □ □
聞こえる音声	主音声+副音声	主音声	副音声	ノーマル音声 (主音声)
テレビ画面 の表示	左右	⊩ 左	右训	ノーマル
表示窓 の表示	D	В	Ā	NORM

ステレオ放送を録画したテープのとき メニューの「ミックス音声」が「切」のとき

	音声切換	音声切換	音声切換	音声切換
聞こえる音声	ステレオ音声	左音声	右音声	ノーマル音声 (モノラル音声)
テレビ画面 の表示	- 左 右・川	In- 左	右 训	ノーマル
表示窓 の表示	<u>Б</u>	B	А	NORM

メニューの「ミックス音声」が「入」のときは(S-VHS/VHS記録したテープのみ) 左右の音声(二重音声やステレオ音声)にノーマル音声がミックスして聞こえてきます。

	音声切換	音声切換	音声切換
L	\rightarrow \bigcirc $-$	\rightarrow \bigcirc $-$	\rightarrow
聞こえる音声	ミックス音声 (左右の音声+ノーマル音声)	左音声 + ノーマル音声	右音声 + ノーマル音声
テレビ画面 の表示	ミックス	(表示なし)	(表示なし)
表示窓 の表示	D _{NORM} □	D NORM	NORM 🗹


お願い

・「ミックス音声」は「入」のときに、ハイファイ音声とモノラル音声に同じ音が録音 されているテープを再生すると、音が歪むことがあります。 このときは、メニューの「ミックス音声」を「切」にしてください。 (❤️89ページ)

再生に便利な機能



S-VHS/VHS記録したテープで操作できます。





テープを再生中に、コマーシャル部分を 30 秒単位で早送りすることができます。 (CM スキップサーチ)

再生中に



1度押すと、早送りが始まります。

その後押すたびに、早送りの時間が30秒ずつ(最長2分まで)増えていきます。

D-VHS記録したテープでも操作できますが、出画するまでに多少時間がかかったり、画像が乱れることがあります。

コマ送りやスローで再生する



再生中に



1度だけ押すと、一時停止になり、静止画がテレビ画面に表示されます。(静止画再生) 2秒以上押し続けると、スローで再生されます。(スロー再生)

一時停止中に



くり返し押すと、押すたびに映像が 1 コマず つコマ送りで再生されます。(コマ送り)

再生を止めるには、停止(■)ボタンを押します。

TBC&3Dボタン



TBC&3Dを使うときは

- ・メニューの「Vスタビライズ」と同時に使うことはできません。
- ・パソコンや一部のキャラクター ジェネレーターを録画したテープ を再生すると画面が乱れることが あります。このようなときは、TBC を「切」にしてください。
- ・何も記録されていないテープを再生するとブルーバックにならないことがあります。

画面の歪みを補正する(TBC&3D)



テープの伸びや変形などでおこる再生画像の横揺れや画面の曲がりを補正して安定した画面で再生します。また、ビデオカメラで撮影したテープや、何度も繰り返し使用したテープを再生するとき、ダビング時に本機で再生するときなどに使います。

通常お使いになるときは「入」でお使いください。

再生中に



押すたびに、ボタンのランプ(緑)が点灯 / 消灯します。

ランプ(緑)点灯中はTBC&3Dが「入」です。


TBC: Time Base Corrector(タイムベースコレクタ)の意味です。 3D: 3Dimension(3 次元)ノイズリダクションの意味です。





その他の便利な機能





テープを巻戻してから、再生する



を押してから、約2秒以内に



テープを巻戻してから、電源を切る



を押してから、約2秒以内に



テープを巻戻してから、本機を予約録画待機中にする



を押してから、約2秒以内に





再生に便利な機能(つづき)



スピードを変えて再生する

S-VHS/VHS記録したテープで操作できます。






ジョグダイヤル / シャトルリング

- 再生スピードが切り換わる部分では、画像が乱れることがあります。
- ・静止画再生やスロー再生を 5 分以 上続けると、本機は自動的に停止 します。ただし、逆転スロー再生の み、30 秒で停止します。
- 静止画再生、コマ送り、スロー再生 や可変速再生中は、音声は聞こえ ません。
- ・静止画再生中やスロー再生中に映像に横すじやちらつきが出るときは、トラッキング調節を行ってください。(全学81ページ)

再生中に




静止画再生中に押すと、コマ送り再生になります。



左右に回すと、クリック感があり、クリックがあるごと に再生スピードが1段ずつ変わります。

通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。



- / + ボタンを押して再生スピードを変えた場合、逆転スピード再生は3段階、スピード再生は2段階になります。

最大スピードは、録画スピードによって異なります。

- / + ボタンで操作した場合:

「標準(SP)」のときは7倍速、「3倍(EP)」のときは21倍速になります。

シャトルリングで操作した場合:

「標準(SP)」のときは11倍速、「3倍(EP)」のときは31倍速になります。

再生中の映像を調節する






トラッキングを調節する



本機には、オートトラッキング機能が付いています。

テープの再生を始めると自動的にオートトラッキングが働き、映像の乱れやちらつきを調節します。オートトラッキングで映像の乱れやちらつきがとれないときは、手動でトラッキングを調節します。



再生中に

オートトラッキングを解除する



(同時に押す)

押すたびに、オートトラッキングの「入/切」が切り換わります。

2 トラッキングを調節する



リモコンのチャンネル + /ーボタンでも操作できます。



・本機の電源を入れたり、テープを 入れると、オートトラッキングが 自動的に「入」になります。 静止画再生中やスロー再生中に、映像に横すじやちらつきが出るときは 静止画再生中は、一時停止(■)ボタンを 2 秒以上押し、スロー再生にする チャンネル+またはーボタンを押し、調節する

お願い

- ・録画状態の極端に悪いテープや他 のビデオデッキで録画したテープ では、十分にトラッキングを調節 できないことがあります。
- ・静止画再生中やスロー再生中の映像の乱れやちらつきは、調節しても消えないことがありますが、故障ではありません。


録画に便利な機能



コマーシャルを飛ばして録画する



二重音声放送 (二カ国語放送など) やモノラル放送の番組を録画中に、コマーシャルを飛ばして録画することができます。 (オートCMカット)



▌ オートCMカットを入にする

停止中または録画中に



押すたびに、オート CM カットの「入 / 切」が切り換わり、現在の設定がテレビ画面に表示されます。

録画予約するときは...

録画予約時にオートCMカットの設定をしてください。(☞59,61ページ参照) 録画予約中は、予約時の設定に合わせて、オートCMカットの「入/切」が 切り換わります。

だ注意へ

- ・D-VHS 記録時は働きません。
- デジタル CS 放送の番組または外部入力 (テープをダビングするときなど)を録画するときは、オートCM カットが働きません。



- 次のようなときは、オートCMカット が自動的に「切」になります。
 - ・録画中に停止(■)ボタンまた は一時停止(■)ボタンを押し たとき
 - ・録画を始める前に再生(►)ボタン、巻戻し(◀◀)ボタン、早送り(▶►)ボタン、ビデオ電源ボタンを押したとき
 - ・録画を始める前や C M カット 中(録画一時停止中)に、チャン ネルを切り換えたとき

オート CM カット機能について

オートCMカット機能は、二重音声放送やモノラル放送の番組を録画中に、ステレオ放送が始まると自動的に録画を中止し、ふたたび二重音声放送やモノラル放送が始まると、録画を再開する機能です。

通常、映画やスポーツ中継などは二重音声で放送されることが多く、逆にコマーシャルはステレオ音声で放送されることが多いので、そのことを利用した機能が「オートCMカット」です。

お願い

次のような場合、正常に CM カットができません。


- ・ステレオ放送の番組を録画するときには、使わないでください。 オートCMカットが「入」になっているときに、ステレオ放送の録画を始めると、 本機は自動的に一時停止になります。約5分後に一時停止が解除され録画が始ま ります。
- ・オートCM カットを使って、コマーシャルを飛ばして録画すると、コマーシャル の前後で本来の録画したい番組が多少欠けて録画されることがあります。
- ・モノラル放送のコマーシャルは、オートCMカットが「入」になっていても、録画されます。また、タイマー予約したときに最後がCMで終わった場合、多少CMが録画されることがあります。
- ・電波の弱い地域では、オートCMカットが正しく働かないことがあります。



VHS テープに S-VHS の画質で録画する



VHSテープにS-VHSの画質で録画ができます。





S-VHS ET ランプが点灯し、 本体表示窓に**SVHS**が表示されます。

ボタンを押すと S-VHS ET モードが「入」になり点灯します。 もう一度押すと「切」になり消灯します。



S-VHS ET が働かないとき

次のようなときは、S-VHS ETボ タンは働きません。

- ・録画中
- 再生中
- ・D-VHS テープが入っているとき
- ・S-VHS テープが入っているとき

S-VHS ET 機能について

この機能は、VHS テープに S-VHS の画質で記録するための機能です。S-VHS ET 機能を使って録画したテープは、本機または S-VHS ET 機能を持ったビデオデッキで再生してください。

お願い

よりよい画質で録画・再生・長期保存するためには、S-VHS テープをご利用ください。

S-VHS ET 機能を使って録画したテープの再生は本機、もしくは S-VHS ET 機能付きのビデオデッキでお楽しみください。

添付の「Super VHS ET」シールをテープの背ラベルに貼るなどして、通常のモード(VHS モード)で録画したテープと区別して保存することをお勧めします。

S-VHS ET機能を使って録画したテープは、S-VHSのビデオデッキやS-VHS簡易再生機能(SQPB)付きのビデオデッキでも再生することができます。ただし、機種によっては再生できないこともありますので、ご注意ください。

再生時テープの品質によっては、ノイズが出ることがあります。

静止画再生やコマ送り・スロー再生を行うと、画面にノイズがでる場合があります。

静止画再生やコマ送り・スロー再生を頻繁に行うと、画質が劣化することがあります。これらの操作の多用は避けてください。

お使いになるテープによっては、十分な画質が得られないことがあります。必ず事前に試し撮りをして、十分な画質で録 画されてることを確かめてください。

S-VHS ET機能を使って録画するときは、次のことをお勧めします。


- ・HG(ハイグレード)タイプの VHS テープをお使いください。
- ・メニューの「テープレベルアップ」を「入」(△〒84ページ参照)にしておいてください。
- ・映像がちらついたり、乱れたりするときは、クリーニングカセットをお使いください。(8ページ参照)

最適な画質で録画・再生をする



テープレベルアップ

メニューの「テープレベルアップ」(☞89ページ)を使うと、自動的に本機が録画・再生するテープの品質レベルを測定して、最適な画質で録画・再生することができます。 ここでは、この機能が「入」のときに、本機がどのように動作するかを説明します。



注意

・D-VHS 記録時は働きません。



- ・録画スピードを変えると、ふたたび、テープの品質レベルを測定します。(「標準(SP)」と「3倍(EP)」モードに対して、それぞれ1度だけ測定します。テープを出し入れしたときは、そのたびにテープの品質レベルを測定し直します。)
- ・予約録画をするときは、最初の予約録画を始める前に、テープの品質レベルを「標準(SP)」と「3倍(EP)」モードに対して測定します。以降の予約録画開始時には測定しません。(テープを出し入れしたときは、そのたびにテープの品質レベルを測定し直します。)
- ・テープの品質レベルを測定中は、 一時停止(Ⅱ)ボタンは働きませ ん。

■ 録画時の動作...

準備

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像を テレビ画面に映します。)

詳しい録画時の操作については、「番組を録画する」(今52ページ)をご覧ください。

停止中に



を押しながら



次の画面が表示され、自動的にテープの品質レベルを測定します。 メニューの「オンスクリーン」が「切」のときは、この画面は表示されません。 (電子87ページ)



約7秒後、テープの品質レベルの測定が終了すると、 録画が開始されます。

番組の始めから録画したいときは

ー時停止(II) ボタンと録画(●) ボタンを同時に押す本機は録画待機状態になり、テープの品質レベルを測定します。 録画したい番組が始まったら、再生(▶) ボタンを押す録画が始まります。

□ 再生時の動作…

準備

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像を テレビ画面に映します。)

詳しい再生時の操作については、「ビデオを見る(②ア49ページ)をご覧ください。

停止中に



オートトラッキング機能が働き、同時に再生する映像に適した画質に自動的に調整します。

レンタルテープや他のビデオデッキで録画したテープを再生するときは、「テープレベルアップ」の「入/切」を切り換えてみて、よりよい画質で再生される方の設定でお使いください。






時計表示を切る

電源「切」のときでもわずかに電力を消費していますが、時計表示を切ると、消費電力を少なくすることが できます。本機の電源が「切」のときのみ、時計を表示しません。

準備

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。





「メニュー」画面を表示 させる






「モード選択」画面を表 示させる





『『を「i.LINK・時計表示(電源切)』に 合わせてから「切」にする



「切」を選ぶ

前ページへ BSアンテナ電源 映像設定 DV音声記録 「アi.LINK・時計表示(電源切) コントロール切換 MUSE60ヘルツ記録 A V コンピュリンク 切 選択[▲/▼] 設定[OK] 終了[メニュー]

OK ボタンを押すごとに、入⇔切が交互に切り換わります。

・手順3で「切」にして本機の電源 を切ると、i.LINK機器の認識がで きません。そのため、デジタルCS チューナー側で予約した番組の録 画ができません。また、分岐接続し ている場合、データの中継をしま 🔼 せん。

メニュー操作を終了する

(電源切)」に合わせてから、



画面表示





画面に出る表示で動作を確認する

各操作ボタンを押すと、操作内容をテレビ画面に約5秒間表示します。 (モード選択画面のオンスクリーンが「オート」または「入」のとき)

受信チャンネルの音声


チャンネルを切り換えたときに、次のような表示をします。

ステレオ: ステレオ放送受信時 主:二カ国語放送受信時

(モード選択画面の二カ国語音声録音が「主」の場合)

主*副:二力国語放送受信時

(モード選択画面の二カ国語音声録音が「主*副」の場合)



テープ残量

0:00:00

標準 残量 1:35

時計

録画時間

12月24日 金曜 PM 3:35

OTR 2:00



・D端子入力付きテレビと接続時、テレビのD入力では、 オンスクリーン表示を見ることはできません。




画面表示を出したくないときは

ダビング時、本機を再生側で使用するときは、テレビ画面に出る文字を記録しないよう「切」にします。

準備


テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押します。




▋ 「メニュー」画面を表示させる






2 「モード選択」メニューを表示させる





3 「オンスクリーン」に「『を合わせる





4 「切」を選ぶ



前ページへ	[2/3]
☑ オンスクリーン	切
S - V H S テープ記録	S-VHS
Vスタピライズ	切
ブルーパック	λ
ミックス音声	切
二カ国語音声録音	±
B S 独立音声	切
次ページへ	
選択[▲/▼] 設定[OK]	終了[火ニュー]



- ・オンスクリーン「切」でも、次のようなときは、テレビ画面に文字を 表示します。
 - ・録画一時停止状態のとき
 - ・青い画面(ブルーバック)のとき
 - ・リモコンの CM ボタンを押した とき (☞82ページ)

5

メニュー操作を終了する




メニュー画面が消えます。

画面表示(つづき)



メニュー画面



モード選択画面(1ページ目)

* モード選択 * T1/31 ☑ テープレベルアップ インテリジェントピクチャー オートピクチャ 映像入力F-1 映像 映像入力 L - 1 映像 映像入力 L - 2 映像 ぴったり録画 切 ŧЛ オートタイマー 次ページへ 選択[▲/▼] 設定[OK] 終了[メニュー]

・お買い上げ時の設定を変えるとき に使用する画面です。

モード選択画面(2ページ目)

前ページへ	[2/3]
□ オンスクリーン	オート
S - VHSテープ記録	S-VHS
Vスタピライズ	切
ブルーパック	λ
ミックス音声	切
二カ国語音声録音	主
BS独立音声	切
次ページへ	
選択 [▲/▼] 設定 [OK]	終了[メニュー]

・お買い上げ時の設定を変えるとき に使用する画面です。

モード選択画面(3ページ目)

\bigcap	前ページへ		[3/3]
Ø	BSアンテ:	ナ電源	切
	映像設定		シャープ
	D V音声記	禄	音声 1
	i.LINK	· 時計表示 (電源	原切) 入
	コントロー	ル切換	AVコンピュリンク
	MUSE6	0 ヘルツ記録	切
選扎	₹[▲/▼]	設定[OK]	終了[メニュー]
V			

・お買い上げ時の設定を変えるとき に使用する画面です。

時計合わせ画面

* 時計合わせ * AM = 0:00

1月 1日 1999年 木曜日

ぴったり 3チャンネル

設定 [▲/▼]移動 [OK]終了 [メニュー]

・ビデオ本体の時計を合わせるとき に使用する画面です。

チャンネル合わせ画面

* チャンネル合わせ *

選択 [▲/▼] 実行 [O K] 終了 [メニュー]

・受信チャンネルを設定するときに 使用する画面です。

ガイドチャンネル合わせ画面

* ガイドチャンネル合わせ *

ガイドチャンネル : 1 チャンネル表示 : 2¹2

ガイドチャンネル設定 [▲/▼] [0-9] チャンネル表示変更 / 記憶 [OK] 終了 [メニュー]

・Gコード予約をするためのチャン ネル設定に使用する画面です。

JLIP ID設定画面

* JLIP ID設定 *

I D番号

1

設定[▲/▼][0 9] 終了[メニュー]

・JLIPのID番号(1~99まで)を設 定するときに使用する画面です。

ビデオナビゲーション画面

* ビデオナビゲーション *

「プライブラリの変更 ソート メモリ確認 ナビゲーション : 入

選択 [▲/▼]実行[OK]終了[メニュー]

・番組検索などをしたいときに使用する画面です。

i. LINK設定変更画面

* i.LINK設定変更 *

[ヲ EPG録画 標準(STD)MPEG2入力記録 サーチデータ入リンク(LINC) オート番号のリセット

選択 [▲/▼] 設定 [O K] 終了 [メニュー]

i. LINKの設定を変更するときに 使用する画面です。




準備


テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

リモコンのビデオボタンを押しま す。 1


「メニュー」画面を表示させる










2 「モード選択」メニューを表示させる





3 設定を変えたい項目に厚を合わせる






例:「BS独立音声」の設 定を変更したいとき

4 設定を変える





- 5 必要ならば、手順3と4をくり返して、 他の設定も変更する
- 6 設定を終了する



メニュー画面が消えます。

「モード選択画面」の内容について

お買い上げ時の設定状態です。

テープレベルアップ	入 / 切	テープに合わせた最適な状態で録画・再生したいときに「入」にします。
	オートピクチャー	通常は、このポジションでお使いください。
インテリジェント	ダビング	ダビングするときに選択します。
ピクチャー	ソフト	レンタルビデオなどでノイズが目立つときに選択します。
	アニメ	アニメーションなどを再生するときに選択します。
映像入力F-1	映像	前面の映像入力端子(F-1)の信号を入力するときは「映像」にします。
PX M / (/) - 1	S映像	前面のS映像入力端子(F-1)の信号を入力するときは「S映像」にします。
映像入力L-1	映像	背面の映像入力端子(L-1)の信号を入力するときは「映像」にします。
57(1807 (75)2	S映像	背面のS映像入力端子(L-1)の信号を入力するときは「S映像」にします。
映像入力L-2	映像	背面の映像入力端子(L-2)の信号を入力するときは「映像」にします。
PARKACIAL Z	S映像	背面のS映像入力端子(L-2)の信号を入力するときは「S映像」にします。
ぴったり録画	切/入	標準モードでタイマー録画中にテープが不足する場合、途中で自動的に3倍モードに切り換わり、録画切れを防ぎます。 120分テープに2時間以上の番組を収めたいときは「入」にします。 通常は「切」にしてください。 D-VHS記録時は、ぴったり録画は働きません。
	切	通常は「切」にしてください。
オートタイマー	А	予約待機中にビデオを使用したいとき、タイマーボタンを押して①表示を消さなくても、ビデオの電源を入れるだけで操作できます。操作後、ビデオの電源を切ると自動的に予約待機状態になります。タイマーボタンの操作を忘れがちな方に便利です。
	オート	ビデオ操作時に、操作の内容を約5秒間、テレビ画面に表示します。
オンスクリーン	λ	常時、カウンター(または残量/時計/チャンネル)を表示します。
	切	ダビング時、本機を再生側で使用するときは、テレビ画面に出る文字を記録しな いように「切」にします。
S-VHSテープ記録	S-VHS	S-VHSテープにはS-VHS記録、VHSテープにはVHS記録します。
G-VIIG 7 7 HG WA	VHS	S-VHSテープにVHS記録するときは「VHS」にします。
Vスタビライズ	切/入	S-VHS/VHSで録画したテープを再生中に画面が上下に揺れるときは「入」にします。 通常は「切」にしてください。
ブルーバック	λ	放送のないチャンネルは青い画面(ブルーバック)になります。
770-1199	切	電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは「切」にします。
ミックス音声	切 / 入	Hi-Fi音声とノーマル音声の両方を聞きたいときは「入」にします。 通常は「切」にしてください。
	主	二カ国語放送のとき主音声(日本語など)だけを録音します。
二カ国語音声録音	主*副	二カ国語放送のときは主音声と副音声の両方を録音します。外国語を録音すると きは「主 * 副」にします。再生・録画時に音声切換ボタンで聞きたい音声を選ん でください。
BS独立音声	切/入	BS放送の独立音声を聞きたいときは「入」にします。 通常は「切」にしてください。
BSアンテナ電源	切/入	本機からBSアンテナに電源を供給しないときは「切」、供給するときは「入」にします。

映像設定	シャープ		再生する映像の輪郭をクッキリさせます。 通常は「シャープ」にしてください。				
	ノーマル	ノイズが目立つと	こきは「ノーマル」	, にします。			
DV音声記録	音声1 / 音声2 / フル音声	i.LINK端子から入力されるデジタルビデオカメラからの音声信号は最大4チャンネルあります。本機ではこのうちの2チャンネルを選択して録画します。どの2チャンネルを記録するかをここで設定します。 (DV音声が4チャンネル: 32kHzの場合) 音声1 : 音声1の2チャンネル(L/R)を記録します。 音声2 : 音声2の2チャンネル(L/R)を記録します。 フル音声: 音声1と音声2をミックスして記録します。 (DV音声が2チャンネル: 48kHzの場合) もともと2チャンネルなので、そのまま記録します。					
		メニュー設定	音声モード	D-VHS L-chの音声	DVHS R-chの音声		
		立 圭 4	32kHz/12bit	DV音声1 L-ch	DV音声1 R-ch		
		音声1	48kHz/16bit	DV L-ch	DV R-ch		
		音声2	32kHz/12bit	DV音声2 L-ch	DV音声2 R-ch		
			48kHz/16bit	DV L-ch	DV R-ch		
		リーフル音声	32kHz/12bit	DV音声1L + DV音声2L	DV音声1R + DV音声2R		
		J N E P	48kHz/16bit	DV L-ch	DV R-ch		
i.LINK・時計表示 (電源切)	入 / 切	本機の電源が「切」のとき、時計を表示させたくないときは「切」にします。 このときは、i.LINK機器の認識ができません。そのため、デジタルCSチューナー側で 予約した番組の録画ができません。また、分岐接続している場合、データの中継をし ません。 通常は「入」にしてください。					
コントロール切換	AVコンピュリンク	AVコンピュリンク端子付きのアンプやテレビと接続したときに選択します。					
コンドロール切換	リモートポーズ	編集端子付きのと	編集端子付きのビクタービデオカメラなどと接続したときに選択します。				
MUSE60ヘルツ記録	切/入	「切」のポジションで、BS9チャンネルをD-VHS記録したテープを再生したとき、画面が上下に揺れるときは、「入」にしてください。当社製MUSEデコーダーHV-VMD1、MUSE-NTSCコンパーターHV-MC500、HV-MC1000と接続している場合は、「入」にしてください。本機背面の「L-2」入力端子のみに働きます。					

「i.LINK 設定変更画面」の内容について


EPG録画	標準(STD)/ 3倍(LS3)	デジタルCSチューナー側でEPG予約するときのみ、録画スピードの選択をします。2つ以上の番組を予約したときは、すべての予約が選択した録画スピードになります。LS3モードで記録すると、自動的に「L-1」入力に切り換わり、アナログ信号をデジタル信号に変換して記録します。(STD:画質を重視するとき、LS3:3倍長く録画するとき) メニューのモード選択で「i.LINK・時計表示(電源切)」を「切」(☞85ページ)にして、本機の電源を切ると、i.LINK機器の認識ができません。そのため、デジタルCSチューナー側で予約した番組の録画ができません。また、分岐接続している場合、データの中継をしません。
MPEG2入力記録	サーチデータ入 / サーチデータ切	他のD-VHSビデオデッキ(D-VHS記録したテープの早送り/巻戻し再生で映像が出ない機器)から本機へダビングするときは、「サーチデータ切」にしてください。 通常は「サーチデータ入」にしてください。
IINA (LINC)	オート	本機から他のi.LINK機器を選択できます。i.LINK機器の番号を確認するときは、チャンネル+/-ボタンを押して、テレビ画面に出る表示で確認してください。(※ 96ページ)通常は「オート」にしてください。
リンク(LINC)	切	本機から他のi.LINK機器を選択できません。 ただし、他のi.LINK機器またはデジタルビデオカメラなどから本機が選択された場合 は通信できます。通信しているときは、「I-1」などを表示します。
番号のリセット	-	本機背面のi.LINK端子に接続しているi.LINK機器の番号を変更したいときに選択します。

テープをダビングする



他機で再生、本機で録画する【S-VHS/VHS記録】

相手の機器が他社やビクター製のビデオデッキ、ビクター製ビデオムービーのとき ビデオムービーのときには、編集(EDIT)端子と本機のリモートポーズ端子を接続します。 この接続をするとビデオムービーからの操作だけで、テープのダビングや編集を始めることができます。



他機側(再生)

準備

再生するテープを入れておきます。

再生する機器の詳しい操作方法については、再生する機器の 取扱説明書をご覧ください。

ビデオムービーの詳しい操作については、ビデオムービーの 取扱説明書をご覧ください。



- ・ダビングすると、画質はもとのテープより劣ります。S-VHS の標準(SP)モードで録画することをおすすめします。
- ・録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護 のため自動的に停止します。
- ・ダビングが終わったときは、ビデオムービーと本機の両方を 停止させてください。

3 ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める。ビデオムービーのときには、ダ ビングしたい場面を設定する

ビデオムービーの編集スタートボタンを押します。 本機側(録画)の録画一時停止が自動的に解除されて録 画が始まりますので、手順**4**は必要ありません。

あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音) したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

本機側(録画)

準備

再生機を、どちらの映像入力端子(「S映像」または「映像」)につないだかを、メニューで正しく設定してください。(ジョ89,90ページ)両方の端子をつなぐ必要はありません。本機背面のリモートポーズ端子に接続しているときは、メニューの「コントロール切換」(ジョ89,91ページ)を「リモートポーズ」にします。

メニューの「インテリジェントピクチャー」(△☞89,90ページ)を「ダビング」にします。

録画用のテープを入れておきます。

■ 外部入力を選ぶ



前面の映像/音声入力端子に、再生機をつないだときば「F-1」、背面の映像/音声入力端子に、再生機をつないだときは、「L-1」またば「L-2」を選びます。

2 録画一時停止状態にする



を押しながら




4 録画を始める



(EIII)

・ダビングが終わったら、メニューの「インテリジェントピクチャー」(全で89,90ページ)を「オートピクチャー」(テープレベルアップが「切」のときには「スタンダード」)に戻しておいてください。

本機で再生、他機で録画する【S-VHS/VHS記録】



準備

本機側(再生)

準備

再生するテープを入れておきます。

メニューの「オンスクリーン」(🖙 87ページ)を「切」にし ておきます。

「オート」または「入」になっていると、本機のオンスクリー ン表示が同時に録画されてしまいます。

メニューの「インテリジェントピクチャー」(3789,90ペー ジ)を「ダビング」にします。

3 ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める



録画を始める

- ・S映像端子と映像端子(黄色)の両方をつなぐ必要 はありませんが、他のビデオにS映像入力端子があ るときは、S映像端子どうしをつないでお使いいた だくと、よりきれいな映像をお楽しみいただけま
- ・ダビングが終わったときは、本機と他機の両方を停 止させてください。
- ・ダビングが終わったら、メニューの「インテリジェントピク チャー」(3789,90ページ)を「オートピクチャー」(テー プレベルアップが「切」のときは「スタンダード」)に戻して おいてください。

他機側(録画)

実際の操作のしかたは、他機の取扱説明書をご覧ください。

本機を接続した外部入力を選ぶ

録画用のテープを入れておきます。


2 録画一時停止状態にする

テープをダビングする(code)



本機とi.LINK(または DV) 端子付きビデオ機器で D-VHS 記録する

DV端子付きのデジタルビデオカメラやD-VHSビデオデッキから本機にD-VHS記録でダビングすることができます。



再牛側

準備

再生するテープを入れておきます。

2 ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める



- ・接続する機器の取扱説明書もご覧ください。
- ・DV端子付きビデオカメラからのダビングは、本機 で DV フォーマットから MPEG2 フォーマットに 変換して D-VHS 記録します。
- ・本機の i.LINK 端子から DV 端子付きビデオカメラ へのダビングはできません。
- ・D-VHS ビデオデッキどうしでダビングする場合、 STDモードからLS3モードへダビングすると、正 しく録画できません。録画スピードは、再生側と同 じスピードで録画することをおすすめします。
- ・デジタルビデオカメラの機種によっては、i.LINK の通信ができないことがあります。このようなとき は、メニューの「i.LINK設定変更」の「リンク (LINC)」を「切」にしてください。(☞75ページ)
- ・本機背面のi.LINK 端子の「S200」の表記については、 ③7101ページをご覧ください。

緑画側

準備

録画用の D-VHS テープを入れておきます。

▮ 外部入力を選ぶ

本機の場合は、チャンネル+ / - ボタンを押して、接続した機器のi.LINK機器番号(I-1 など)を選びます。(ごデ96ページ)

3 録画を始める




- ・ダビングが終わったときは、本機と他機の両方を停止させてください。
- ・接続するi.LINK 端子付き機器によっては、データ 処理方式などの違いにより、本機と接続機器のノイ ズの出かたが異なる場合があります。
- ・本機はDTLA(The Digital Transmission Licensing Administrator)のコピー・プロテクション技術に対応しています。したがって、コピーを1回しか許可されていない番組はダビングすることができません。(デジタルCS放送からの録画が1回目のコピーにあたります)DTLAについて詳しくは、デジタルCSチューナーの取扱説明書をご覧ください。

接続しているi.LINK機器の番号を変更する

i.LINK 機器番号を変更する

本機背面のi.LINK端子には、デジタルビデオカメラやD-VHSビデオデッキなどを接続できます。 i.LINK端子に接続した機器には、接続順にi.LINK機器番号が割り付けられます。i.LINK機器番号を変更したい ときは、下の操作をしてください。



テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ 画面に映します。)


リモコンのビデオボタンを押します。

「メニュー」画面を表示 させる




「i.LINK設定変更」画面を表示させる





i.LINK機器番号をリセットする



OKボタンを押すと、「i.LINK番号のリセット完了 しました」を表示し、元のテレビ画面に戻ります。



リンク(LINC)設定について

オート: 本機から他のi.LINK機器を選 択できます。i.LINK機器の番号を確 認するときは、チャンネル+/ ボタ ンを押して、テレビ画面に出る表示で 確認してください。(今~96ページ) 通常は「オート」にします。

切:本機から他のi.LINK機器を選択で きません。

ただし、他のi.LINK機器またはデジタ ルビデオカメラなどから本機が選択さ れた場合は通信できます。通信してい るときは、「I-1」などを表示します。

i.LINK機器番号を付け直す


本機背面のi.LINK端子に、1台づつ接続してください。接続した順に、i.LINK 機器番号が自動的に割り付けられます。

接続機器の認識をするため、接続するときは、D-VHSビデオデッキの電源プ ラグは、コンセントに接続しておいてください。また、デジタルビデオカメ ラの場合は、電源を入れた状態で接続してください。

i.LINK 接続機器との通信をやめる

上の手順1,2の操作をしてください。

「リンク(LINC)」を「切」にする



『を「リンク(LINC)」 「切」を選ぶ

OKボタンを押すごとに、「オート↔切」 が交互に切り換わります。






設定を終了する



メニュー画面が消えます。

i.LINK とは?

i.LINK は、i.LINK 端子を装備した機器間で、ケーブル 1 本で デジタル映像信号やデジタル音声、他機制御信号を双方向でや りとりできるデジタルシリアルインターフェイスです。



i.LINK は、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394 - 1995およびその拡張仕様を示す呼称です。i.LINKとi.LINKロゴ「▮」はソニー株式会社の商標です。

本機では、4 ピンタイプのi.LINK 端子を使用して MPEG2 圧縮(②113ページ)された映像信号とオーディオ、制御信号を入出力します。またデジタルビデオカメラのDV出力からのDV 圧縮信号の入力端子として使用しています。


i.LINK 接続するには

複数の i.LINK 接続をして機器のデータのやりとりは直接接続した機器だけでなく、他の機器を通してつながれている機器に対しても、双方で操作やデータのやりとりができます。 i.LINK接続はつないだ順に機器が認識されて機器番号(接続した機器固有の番号)を割り付けていきます。



- ・ビデオデッキは電源プラグがコンセントに接続していれば電源を入れなくても、i.LINK接続しただけで認識されます。
- ・デジタルビデオカメラの場合は、i.LINK接続後にデジタルビデオカメラ本体の電源を入れたときに認識されます
- ・メニューのモード選択で「i.LINK・時計表示(電源切)」を「切(全で85ページ)にして、本機の電源を切ると、i.LINK機器の認識ができません。そのため、デジタルCSチューナー側で予約した番組の録画ができません。また、分岐接続している場合、データの中継をしません。

i.LINK 接続のオンスクリーン表示について



テレビ画面表示

i.LINK接続すると、接続機器を本機が認識すると認識した機器を表示します。

カテゴリー名:接続した機器の種類を表示します。

D-VHS (D-VHS ビデオデッキ) DV (デジタルビデオカメラやDVデッキ) チューナ (デジタル衛星放送チューナー

またはデジタル地上波放送チューナー)

i.LINK 機器番号:接続した順番に本機が自動的に割り付けて

ゆきます。この番号は取り外して再度接続しても、本機のメモリーに記憶されるために同じ番号で認識されます。別の番号にしたいときは、i.LINK設定変更メニュー(プ95ページ)から「番号のリセット」を選択して新たに接続し直してください。

ブランド名:接続した機器の製造メーカーを表示します。



接続している i.LINK 機器が選択できないときは


- ・メニューの「i.LINK設定変更」の「番号のリセット」を してください。(②F95ページ)
- ・メニューの「i.LINK設定変更」の「リンク(LINC)」を「切」にしてください。(△☞95ページ)



- ・チャンネル / + ボタンでi.LINK端子からの入力(I-1 など)を選択したとき、出画するまでに多少時間がかかったり、画像が乱れることがあります。
- ・他のi.LINK機器から本機が選択されたとき、または、 本機背面のi.LINK端子に多くの機器が接続されているとき、データ容量が多すぎて、i.LINK機器の選択ができないことがあります。

i.LINK の接続方法について

i.LINK対応の機器は、デイジー・チェーン(数珠つなぎ)にし て i.LINK コードで接続します。




データをやりとりする機器の間に他の機器が接続されていても 双方向での通信が可能です。

また、入力された MPEG2 や DV 信号をそのまま次の機器に 接続する「リピーター機能」があります。

i.LINK の分岐接続について

もし、i.LINK 端子を3つ以上搭載する機器があれば、途中で 分岐接続を行なえます。



AF: i.LINK対応機器 B. C: i.LINK3つ搭載機器



- ・i.LINK 接続は本機を含めて 63 台まで接続可能で す。ただし分岐接続の場合は最長経路で17台まで 接続できます。
 - ・パソコンや一部の機器では、電源が切られていると データを中継しない場合があります。

また、本機のメニューのモード選択で「i.LINK・時 計表示(電源切)」を「切」(3985ページ)にして いるときも、データを中継しません。

接続機器の取扱説明書もお読みください。


・本機のi.LINK端子の最大データ転送速度は 200Mbps (1秒間に約200Mビット)です。最 大データ転送速度は、転送速度の異なる機器を接続 した場合や、仕様により、転送速度が遅くなる場合 があります。

i.LINK の接続例について

正しい接続例と悪い接続例を記します。デジタル信号は接続し たすべての機器に流れます。デジタル信号を出力した機器に信 号が戻らないように、接続します。決して接続がループ(輪) にならないようにしてください。

正しい接続(A~D:i.LINK対応機器) 接続がループしていません。









悪い接続(A~D:i.LINK対応機器) 接続がループになっています。








C:i.LINK端子3つ搭載機器

各部の名称

(②アページ)の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。



- 1 映像 / 音声入力端子 ビデオカメラなどからダビングしたいときに使います。
- ② リモコンコード切換(☞12ページ) リモコンのコードを切り換えるときに使います。 「切」にすると、リモコン操作できません。
- 3 テープ出し入れ口
- 4 本体表示窓 ビデオの操作状態を表示します。
- 5 リモコン受光部
- 電源ボタン電源を入/切します。
- 8 表示切換ボタン (今51ページ) テープ残量や時計表示などの切り換えます。
- ⑤ 合わせ/CH/トラッキングボタン(☞52,81ページ) チャンネル切換、トラッキング調整などを行うときにお使いください。
- 10 ランプ表示部
 - ・電源ランプ
 - ・タイマー(②) ランプ(☞59,61ページ) タイマー予約のあるときに点灯します。
 - ・TBC & 3D ランプ (□ 78ページ) TBC & 3D ボタンを押したときなどに点灯します。
 - ・S-VHS ET ランプ (△〒83ページ) S-VHS ET ボタンを押したときなどに点灯します。
 - ・D-VHS ランプ (☞52ページ) D-VHS 方式で録画・再生しているときなどに点灯しま す。
- 11 TBC&3Dボタン(☆〒78ページ) 再生画像の横揺れや画面の曲がりを補正するときに押します。

S-VHS ET ボタン(<25 83 ページ) VHSテープにS-VHSの画像で記録するときに押します。

- 12 D-VHSボタン(☞48ページ)D-VHSテープにS-VHS/VHS記録するときに押します。再度押すと、D-VHSモードになります。
- 13 ジョグダイヤル(☞80ページ) コマ送りするときに使います。 チャンネル切換えするときにもお使いください。

14 シャトルリング (<</>> /⇒>、 (♣)/・●) 再生中に、映像を見ながら早送り、巻戻しができます。 (○● 80 ページ)

巻戻し(◄◄)

再生中は、映像を見ながら巻戻しができます。停止中は、 テープを巻戻します。(〈☞ 49 ページ)

早送り(▶▶)

再生中は、映像を見ながら早送りができます。停止中は、 テープを早送りします。(<>>> 49 ページ)

- 15 取出し(▲)ボタン テープを取り出すことができます。
- 「16 ナビゲーションボタン(☆ 65ページ)
 テープを入れて押すと、録画した番組のタイトル画面が表示されます。
- 17 OK ボタン メニュー操作の決定ボタンです。
- 18 メニューボタン(☆〒89ページ) メインメニューが表示されます。
- 19 取消し/カウンターリセット 予約などの取消しを行うときにお使いください。 (☞63ページ) カウンターをリセットするときにもお使いください。 (☞51ページ)
- 20 テープ操作ボタン

録画(●)ボタン(☞52ページ)

録画を始めます。

録画中に繰り返し押すと、録画時間を30分単位で設定できます。

巻戻し(◄◄)ボタン(☞49,50ページ)

再生中に押すと、映像を見ながら巻戻しができます。 停止中はテープを巻戻します。

早送り(▶▶)ボタン(☞49,50ページ)

再生中に押すと、映像を見ながら早送りができます。 停止中は、テープを早送りします。

停止(■)ボタン

再生や録画を止めたいときに押します。

再生 (▶) ボタン (*□* 49 ページ) テープの再生を始めます。


ー時停止(**II**) ボタン(*□* 50,78ページ) 再生中や録画中に押すと、一時停止します。

再生一時停止中に、繰り返し押すと、コマ送り再生ができ ます。

- 21 標準(STD)/3倍(LS3)ボタン(②52ページ) 録画スピードを切り換えるときに使います。
- 22 頭出し再生ボタン (今76ページ) 頭出しを行うときにお使いください。

各部の名称(つづき)

(②アページ)の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。



1 電源ソケット

- ・付属の電源コードを電源ソケットの形状に合わせて接続 し、壁のコンセントにつなぎます。
- ・灰色部分が挿入部です。
- ② S映像、映像/音声出力端子(△☞93ページ) テレビ(または他のAV機器)の映像/音声入力端子とつ なぎます。
- ③ 入力 L-1 端子 (デジタル CS チューナー入力) (☞19ページ)

i.LINK 対応のデジタル CS チューナーなどの S 映像 (または映像)/音声出力端子とつなぎます。

4 外部 BS 機器入力端子

検波入力端子: BS内蔵テレビなどの検波出力端子とつ なぎます。(<>> 24ページ)

ビットストリーム入力端子:

BS 内蔵テレビなどのビットストリーム 出力端子とつなぎます。(☞ 24ページ)

|5| MUSE-NTSC コンバーター端子

検波出力端子: MUSE-NTSC コンバーターの検波入力

端子とつなぎます。(☞ 28 ページ)

AFC 入力端子: MUSE-NTSCコンバーターのAFC出力 端子とつなぎます。(② 28 ページ)

- ⑥ アンテナ入力端子(△☞16ページ) VHF/UHF アンテナをつなぎます。
- 7 BS アンテナ入力端子BS アンテナをつなぎます。(☞20ページ)
- 8 BS アンテナ出力端子BS 内蔵テレビの BS アンテナ入力端子とつなぎます。(☞20ページ)
- 9 アンテナ出力端子(☆〒17ページ)テレビのアンテナ入力端子とつなぎます。
- 10 JLIP 端子

JLIP 端子付きのビクター製ビデオデッキ HR-X7 などを接続します。詳しい説明は、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

11 リモートポーズ /AV コンピュリンク II 端子 リモートポーズ端子 (*☞* 92 ページ)

編集端子付きのビクター製ビデオカメラなどを接続します。詳しい説明は、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

AV コンピュリンク II 端子(©デ30ページ)

AVコンピュリンク端子付きのビクター製テレビ、オーディオシステムなどを接続します。詳しい説明は、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

12 D1 映像出力端子(②~18ページ)

デジタル放送の480iに対応したコンポーネント(色差出力)端子です。デジタル放送に対応したD端子入力付きのテレビと別売のコンポーネントビデオコードで接続することにより、高解像度のカラー画像をご覧になれます。本機の音声出力端子とテレビを音声コードで接続してください。D端子コードだけでは、音声はテレビから出力されません。

本機では、VHS および S-VHS の再生画像は出力されません。また、オンスクリーン表示も出力されません。オンスクリーン表示を出すためにはS1映像または映像出力端子からの出力も同時にテレビに接続してください。

13 BS デコーダ出力端子

検波出力端子: BS デコーダーの検波入力端子とつなぎ ます。(②デ24ページ)

ビットストリーム出力端子:

BS デコーダーのビットストリーム入力 端子とつなぎます。(© 24ページ)

- 14 入力 L-2 端子(☞24, 28ページ)
 BSデコーダーまたはMUSE-NTSCコンバーターなどを接続します。
- [15] i.LINK 端子(<>□ 19,94ページ)
 別売のi.LINK コードをデジタル CS チューナーとつなぎます。また、D-VHSテープにデジタルダビングするときにも使用します。

「S200」の表記について


i.LINK 対応機器には、その機器が対応している最大データ転送速度がi.LINK 端子の周辺に表記されています。i.LINK の最大データ転送速度は、約100/200/400 Mbps*が定義されており、それぞれS100,S200,S400と表記されます。最大データ転送速度が異なる機器を接続した場合や、機器の仕様により、実際の転送速度が表記と異なることがあります。

*Mbpsとは

「Mega bits per second」の略で、「メガビーピーエス」と読みます。1秒間に通信できるデータの容量を示しています。200 Mbps ならば、1 秒間に 200 メガビットのデータを送ることができます。

各部の名称(つづき)

(②アページ)の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。



1 液晶表示窓

通常は操作できる機器を VTR A (VTR B)/TV/CS で表示しています。G コード予約をするときは、入力した G コード番号と録画スピード「標準(SP)」「3倍(EP)」を表示します。

- ② リモコン切換(ビデオ用/テレビ用/デジタルCS用)ボタンビデオを操作するときは、ビデオボタンを押します。テレビを操作するときは、テレビボタンを押します。デジタル CS ボタンを押します。
- ③ G コードボタン / 音声切換ボタン G コードボタン (☞ 58 ページ) G コードを入力するときに押します。 音声切換ボタン (☞ 77 ページ) 聞きたい音声を選びます。
- 4 チャンネル切換ボタン / メーカー指定ボタン / G コード入力ボタン (0~9)/文字入力ボタン (1~12)
 - ・ビデオ、テレビ、デジタルCSチューナーのチャンネルを切り 換えます。
 - ・お使いのテレビメーカーを指定して、本機のリモコンで テレビを操作できるようにします。(<>> 13 ページ)
 - ・お使いのデジタル CS チューナーのメーカーを指定して、本機のリモコンでデジタルCSチューナーを操作できるようにします。(<>>> 14ページ)
 - ・G コードを入力するときに使います。(☞ 58 ページ)
 - ・タイトルを入力するときに使います。(😂 66ページ)

5 新・快速予約設定ボタン

- ・録画予約を設定します。(△☞60ページ)
- ・チャンネル+ / ボタンでビデオチャンネルを切り換えます。(*☞*52ページ)

予約ボタン(☞60ページ)

録画予約を始めるときに使います。

予約確認ボタン(② 62ページ)

録画予約を確認したいときに押します。

- 6 テープ操作ボタン(☞49,52ページ)
 巻戻し(◄◄) 再生(▶) 早送り、(▶▶) 録画(●)
 停止(■) 一時停止(Ⅱ)
- 7 メニュー選択 ▲/▼/◀/▶ ボタン
 - ・メニュー項目を選択します。(3 8 8 ページ)
 - ・頭出し再生(►<-/>
 (△☞76ページ)
 - ・可変速再生(<</>>>)をします。(<3~80ページ)
 - ・テレビ音量調節 (+ /) をします。(△☞13ページ)
 - ・タイトル編集時、カーソル移動するときに使います。 (<>>> 68ページ)

8 電源ボタン

リモコン切換で選択された機器の電源を入/切します。

9 表示切換(衛星切換)/CMボタン

表示切換(衛星切換)ボタン

- ・表示窓やテレビ画面のカウンター表示などを切り換えます。(☞51ページ)
- ・衛星 A (パーフェク TV サービス!)と衛星 B (スカイ サービス)を切り換えます。(△☞15ページ)

CM ボタン

CM スキップサーチ(② 78ページ) やオート CM カット (③ 82ページ) に使います。


- 10 標準(STD)/3倍(LS3)ボタン(☞52ページ)・録画スピードを切り換えるときに使います。
- 11 転送ボタン(□ 58ページ) 入力したGコードを本体に転送するときに押します。
- 12 タイマーボタン (今59,61ページ) 録画予約を設定/解除します。
- [13] メニューボタン(☞89ページ) メニューを表示したり、終了します。
- 14 テレビ入力切換/週間番組/ナビゲーションボタンテレビ入力切換ボタン(△☞13ページ)リモコン切換でテレビを選択したときに、テレビの入力を切り換えます。

週間番組ボタン (🖘 15 ページ)

リモコン切換でデジタルCSを選択したときに、CS放送の週間番組表を表示します。

ナビゲーションボタン(☞65ページ)

リモコン切換でビデオを選択したときに、録画した番組 のタイトル画面が表示されます。 (②アページ)の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。



1 開始 / 終了時刻表示

表示窓で録画予約の確認をしているときに、開始時刻が カウンターに表示されているときは「┡ 」終了時刻が表 示されているときは「↑」を表示します。

2 テープ走行表示



- ③ タイマー(②)表示 予約録画待機中のときに点灯します。
- 4 S-VHS 表示 S-VHS モードで記録ができるときに点灯します。
- 5 録画スピード (SP/EP) 表示

S-VHS/VHS モードのときのみ表示します。 SP : 録画スピードが「SP(標準)」のとき点灯します。

EP : 録画スピードが「EP(3倍)」のとき点灯します。

D-VHS: SP/EP 表示はしません。

本体の STD または LS3 ランプが点灯します。

6 音量レベルインジケーター

入力される音量レベルを表示します。

灯します。

NORM : ノーマル音声を選択中または、再生中に点灯

します。

- 7 テープ残量()表示(□ 51ページ) テープ残量が表示されているときに点灯します。
- 8 カセット(のの)表示 本機の中にカセットが入っているときに点灯します。
- 9 カウンター / チャンネル表示

テープの走行時間、残量、時計やチャンネル番号などを表示します。

カウンター表示の - ₴�����から - ₴����までの ₴ の表示をしません。このときは、テレビ画面に出るカウンター表示で確認してください。

チャイルドロック動作時は右端のセグメントのうち、中央の「 $_$ 」が点灯します。

チャイルドロック

本機の電源を切るとき、リモコンのビデオ電源ボタンを約7秒間、押し続けるとチャイルドロックになり、本体のすべての操作ボタンが働かなくなります。(本体の表示部に「__」が表示されます)解除するには、もう一度リモコンの電源ボタンを約7秒間押し続けて電源を入れてください。

故障かな?と思ったら

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。下記の項目を確認しても直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

	症状	処 置	参照 ページ	
電源	電源が入らない	・電源コードがコンセントからはずれていませんか? ・本体の表示窓に「①」が点灯していませんか? ・チャイルドロック機能が働いていませんか?	16 59 103	
<i>i</i> 宗	カウンター表示が 0:00:00 に なっている	・電源プラグを抜き差ししたり、停電があると、カウンター表示は 0:00:00 になります。	_	
カ	カセットが入らない	・正しい向きで入れてください。	49	
セット	カセットが出ない	・録画中または本体の表示窓に「②」が点灯していませんか?「②」を 消してから、カセットを取り出してください。このとき、録画予約は取 り消されます。	62	
	テレビに映像が出ない	・テレビで本機をつないだ外部入力を選んでいますか?	18	
	映像が乱れる、ちらつく	・オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが出るときは、トラッキング調整をします。 ・再生中は、トラッキングを手動で調節してください。 ・ビデオヘッドが汚れて再生画が汚くなることがあります。 別売の D-VHS ヘッドクリーナー TCL-DVS で掃除してください。	81	
	メニュー画面の文字がちらちらする	 ・本機とCSチューナー、本機とテレビの接続に映像コード(黄)を使っていませんか? よりよい映像をお楽しみいただくために、本機とCSチューナー、本機とテレビの接続にはS映像コードをお使いください。テレビによっては、文字のちらちらが直らないことがありますが故障ではありません。 	19	
再	ハイファイステレオの音声が出ない ・モノラルのビデオデッキやビデオムービーで録画したテープを再生して			
生	日本語と外国語が同時に聞こえる・音声切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。		77	
	早送り / 巻戻し再生中、静止画再 生中に映像が乱れる	・再生の速さを変えると、映像が乱れるときがあります。故障ではありません。	_	
	3倍モードで画面が上下に揺れる	・メニューの「Vスタビライズ」を「入」にしてください。	51	
	再生をやめても、ビデオ内部から 動作音が聞こえる	・再び再生したいときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラムが 約5分間は回転しています。 故障ではありません。	_	
	カウンター表示が点滅する	・早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が点滅します。	_	
	オンスクリーン表示が出ない	・本機とD端子入力付きテレビを接続して、テレビをD入力すると、オンスクリーン表示を見ることができません。 見るためには、本機とテレビをS映像コード(または映像コード)で接続して、外部入力(ビデオ1など)を選んでください。	18	
IJ	リモコンが働かない	・リモコンコード(A/B)が合っていますか? ・電池が消耗していませんか?	11 12	
コン	テレビが操作できない	・電池交換をしたら、リモコンのテレビコードをお手持ちのテレビメーカーに合わせてください。	13	
編	ダビングできない	・正しい外部入力を選んでいますか?・デジタルビデオカメラとダビングするときは、本機を再生側にすることはできません。	92 94	
集	ダビング時、本機で再生するとオ ンスクリーンの文字が録画される	・メニューで「オンスクリーン」を「切」にしてください。	87	

	症状	処 置	参照 ページ
	日本語だけ録音したい	・メニューの「二カ国語音声録音」を「主」にしてください。	89
録	録画できない	・カセットのつめが付いていますか? ついていなければセロハンテープで穴をふさいでください。	
画	希望の番組が録画できない	・チャンネルが合っていますか?・本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信できるようにしてください。	32 38
	Gコード録画予約ができない	・日付と時刻を設定してありますか? ・チャンネル表示を変更したときは、ガイドチャンネルも設定し直してください。 ・新・快速録画予約を行ってください。CATV放送はGコードで予約できないことがあります。	47 44 60
	録画予約ができない	 ・日付と時刻を設定してありますか? ・カセットのつめがついていますか? ・本体の表示窓の「②」は点灯していますか? ・予約内容を確認してください。 ・停電があったときは正しく動作しません。 	47 59 61 62
	本体の表示窓の「②」が点滅する	・設定にまちがいがあるので、予約内容を確認して、正しく設定し直してください。	58 ~ 62
	本体の表示窓の「②」と「回」が 点滅する	・カセットが入っていません。つめの付いたカセットを入れてください。	_
	本体表示窓に「ーー:ーー」を表 示している	・停電がありました。もう1度、日付と時刻を設定してください。	47
録	予約の録画が始まるまでの間、 テープを見たい	・本体の表示窓の「②」を消してから操作します。 操作終了後は、ふたたび、「②」を点灯させます。	62
画	録画予約中にカセットが出て、本体の表示窓の「②」と「◯◯」が点滅している	・テープの終わりまで録画すると、カセットが出て電源が切れます。 タイマー(②)ボタンを押すと「②」と「©©」は消えます。 タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のあるカセットを入 れてください。	_
	予約の録画中に停止するには	・タイマー(①)ボタンを押し、本体の表示窓の「①」を消してから、停止(■)ボタンを押します。	62
	録画予約時、テレビ画面に「予約 がいっぱいです」と表示される	・録画の予約は8番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、不要な予約を取り消してから予約してください。	62
	録画を予約中に予約中の表示が消えた	・予約中に約1分間放置すると予約表示は消えます。もう1度やり直してください。	60
	設定した予約内容が消えた	・予約開始時刻を過ぎても実行しないものは、予約内容が取り消されます。	_
	予約の録画中に、誤って本体の電 源ボタンを押してしまったら	・予約の録画中に本体の電源ボタンを押すと、録画を停止し、電源が切れます。 (リモコンの電源ボタンを押しても電源は切れません。) 電源が切れた際、他にも予約があるときは、ふたたび録画予約待機中になります。	_
	デジタルCS放送の番組を録画中 に停止したいときは	・デジタルCSチューナーの電源ボタンを押してください。デジタルCS チューナーと本機の電源が切れます。	_
	ぴったりクロックが働かない	・地域番号入力後、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、 「時計合わせ」画面のぴったりクロックのチャンネルも変更してください。	47

故障かな?と思ったら(つづき)

	症状	処 置	参照 ページ
	予約したデジタルCS放送の番組 が録画されない	・メニューのモード選択で「i.LINK・時計表示(電源切)」を「切」にして、本機の電源を切ると、i.LINK機器の認識ができません。そのため、デジタル CS チューナー側で予約した番組の録画ができません。「i.LINK・時計表示(電源切)」を「入」にしてください。	85
	デジタルCSチューナーと本機の 予約が重なったときは	後に予約した番組は録画されません。また、先に始まるデジタルCSチューナーの予約が、放送開始時刻に合わせて変更され、本機の予約と重なった場合も、本機の予約は録画されません。 (CSチューナー: ビクターデジタルCSチューナーTU-VCS1) 部分:録画しません	
		予約が重なったとき CS チューナーの予約終了時刻と本機の予約開始時刻が同じとき 7:00 8:00 9:00 10:00 7:00 9:00 11:00 CSチューナー CSチューナー CSFューナー CSFューナ	_
録画予約		7:00 8:00 9:00 10:00 本機(ビデオ) 本機の録画予約を実行するために は、本機の予約開始時刻を 1 分遅 らせてください。(☞63ページ)た だし、番組の頭は 1 分欠けます。	
約		本機の予約終了時刻とCS チューナーの予約開始時刻が同じとき 7:00 9:00 11:00 本機(ピデオ)	
	本機の予約が重なったときは	予約が重なったとき予約の開始時刻が同じとき先に始まる予約が優先され、録先に予約した番組が優先されま画終了後、次の予約を録画します。す。す。7:00 8:00 9:00 10:007:00 9:00 10:00予約1予約1予約1	_
		予約 2 予約 2	
デジタル再生	再生画像が静止画および黒い画面 になる	 ・D-VHS テープを使用しているか確認してください。 ・ヘッドの清掃が必要です。別売のヘッドクリーニングテープをご使用になり、ヘッドの清掃をしてください。それでも直らないときには、お買い上げの販売店またはお近くのビクターサービスにご相談ください。 ・再生中につなぎ撮り部分(録画を停止(一時停止)し、再び録画を始めた部分)および、VHS再生(標準/3倍)から D-VHS 再生に切り換わる部分を再生すると、画面が出るまで少し時間がかかります。 	8
ル 再生 	D-VHS テープを入れて再生して も D-VHS の STD または LS3 の ランプが点灯しない		48 52

	症状	処 置	参照 ページ
衛星放送	BS番組が映らない	・メニューで「BS アンテナ電源」を正しく設定してください。 ・WOWOW をご覧になるには、BS デコーダーが必要です。 ・BS デコーダーの電源を入れていますか?	21 24
	WOWOW の音声が聞こえない	・BS デコーダーの音声切換は正しいですか? ・メニューの「BS 独立音声」を「切」にしてください。	57
スカイパー フェク T	スカイパーフェク TV!の番組が 録画できない(黒い画面が録画される)	・CS アンテナを正しく接続しているか確認してください。 ・スカイパーフェクTV!の以下の放送は録画できません。録画した番組が該当していないか確認してください。 1) 受信契約をしていないチャンネル 2) 視聴年齢制限の暗証番号が一致していない番組 3) 購入していないペイ・パー・ビュー番組 4) 著作者が録画を禁止している番組 5) 休止中の放送	_
V !	動きの激しい画像や画面の切り換 え時にモザイク状の歪みが出る	・映像ビットレートの低い番組の時に発生します。これは放送局側で、すでにモザイク状のノイズが発生していますので、本機の故障ではありません。	_
ビデオナビゲ	番組情報のデータが登録されない	 番組情報データの登録数がいっぱいになっています。いらないテープの 登録内容を消してください。 ・メニューの「ナビゲーション」を「入」にしてください。 ・録画時間が短いときは、登録されません。 	72 75 64
ゲーション	見たい番組が探せない	・本機以外のビデオで録画したテープを使用しているときは、見たい番組を探すことはできません。・本機で録画したところまでテープを巻戻しまたは早送りしてから、ナビゲーションボタンを押してください。	64 65

エラーメッセージ

区分	エラーコード	内容	処 置
	100	デジタルCSチューナーの番組を「I-1 など」を選択して LS3 モードで録画したとき	番組によっては、ビットレートオーバーにより、i.LINK端子からのデジタル信号を LS3 モードで録画できないことがあります。LS3モードで録画するときは、入力切換を「L-1」にして録画することをおすすめします。
	101	デジタル CS チューナー側で予約した番組を LS3 モードで録画したとき	ビットレートオーバーにより、i.LINK端子からのデジタル信号をLS3モードでは録画できません。LS3モードで録画すると、入力切換を「 -1 など」から「L-1」に自動的に切り換え、アナログ信号をデジタル信号に変換して録画します。
	102	・アナログ信号のみコピー禁止の番組を D-VHS 記録 したとき ・番組を D-VHS 記録中に、アナログ信号のみコピー 禁止の信号が本機に入力されたとき	デジタルコピー・録画禁止の番組は録画できません。
録画	103	・デジタルコピー禁止の番組を D-VHS 記録でダビングしたとき・D-VHS 記録でダビング時、デジタルコピー禁止の情報が本機に入力されたとき	本機は、DTLAなどのコピー・プロテクション技術に対応しており、デジタル録画禁止の番組は録画できません。
	104	本機でデジタル変換できない信号を録画したとき	本機で対応できない信号方式が入力されたため、録画しても再生できない場合があります。「L-1」などのアナログ入力に切り換えて録画してください。(再生時に、デジタルチューナーなどを使用すると、視聴できる場合があります。)
	105	デジタルCSチューナー以外のi.LINK機器からの信号を S-VHS/VHS 録画したとき	本機の i.LINK 端子は、D-VHS 記録専用です。 デジタル信号をアナログ信号に変換しての記録はしません。 「L-1」などのアナログ入力に切り換えて録画してください。
	107	デジタルCSチューナー側で、「i.LINK」を選択して予約した番組を、S-VHS/VHS録画したとき	本機のi.LINK端子は、D-VHS記録専用です。デジタル信号をアナログ信号に変換しての記録はしません。また、VHSテ・プにD-VHS記録はできません。入力切換を自動的に「L-1」に切り換えて録画します。録画スピードは、メニューの「i.LINK設定変更」の「EPG録画」で設定してください。(全89,91ページ)
再	200	本機でデジタル変換できない信号を入力し、再生した とき	本機で対応できない信号方式が入力されたため、映像また は音声が再生できません。 記録時に使用したデジタル チューナーなどで再生してください。
生	201	モザイク画 (ブロック状のノイズ) など、正常に再生 できないとき	正常な映像を出画するために、本機が調整中です。しばら くお待ちください。
	205	不正と判断されるD-VHS記録したテ・プを再生したとき	本機では再生できないテ・プです。
<u></u>	300	本機でデジタル変換できない信号を入力したとき	本機で対応できない信号方式が入力されたため、視聴できません。
入力信号	301	本機のi.LINK 端子に入力された信号のデータ容量が 多いとき	本機のi.LINK端子に接続したデジタルCSチューナーやデジタルビデオカメラなどのi.LINK端子付きの機器が多すぎます。使用しない機器の電源を切っておいてください。

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店 名」等の記入をお確かめのうえ、販売店 から受け取っていただき内容をよくお読 みの後大切に保管してください。保証期 間は、お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品の製造時期は、本体の背面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビ クターサービス窓口」(110~111ペー ジ参照)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは(出張修理)

104~108ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	D-VHS デジタルレコーダー
型名	HM-DR10000
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせて お知らせください。
お 名 前	
電話番号	() -

修理料金のしくみ

故障した製品を正常に修復するための料金 技 術 料 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部 品 代 修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検

長年ご使用のビデオカセットレコーダーの点検をぜひ! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 放障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか 再生しても映像や音声が出ない。 電源プラグ、コードが異常に熱い。 異常な臭いや音がする。 水や異物が入った。 その他の異常や故障がある。



ご使用を 中 止 故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

ビデオカセットレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。

サービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

修理についてのご相談窓口

ピクターサービスエンジニアリング株式会社

略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

	拠,	点名	TEL	•	所 在 地	都県	府 名	拠点名	TEL
			北	海道					
	札	幌S.C.	(011) 898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29			【出張修理専門	】のご相談和
		\牧S.S.	(0144) 34-6682	053-0032	苫小牧市緑町2-7-11			首都圏サービスセンター	(03) 5803-28
	旭	JI S.C.	(0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15			【お預かり修理	、補修用部品
海道	北	見S.S.	(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19	1	葉	千 葉S.C.	(043) 246-25
	釧	路S.S.	(0154) 24-0797	085-0036	釧路市若竹町6-13	Ι΄.	*	木更津S.S.	(0438) 23-30
	帯	広S.S.	(0155) 24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11			柏 S.C.	(0471) 75-43
	函	館S.S.	(0138) 46-5324	041-0806	函館市美原3-16-25			浦 安S.S.	(047) 353-61
	T		東	北					•
_	青	森S.C.	(0177) 23-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17	\vdash		【出張修理専門	1 のご相談:
森		戸S.S.	(0178) 44-4521	031-0804	八戸市青葉2-21-2				(03) 5803-28
	弘	前S.S.	(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1			【お預かり修理	• •
手	盛	岡S.C.	(019) 637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1			本 郷S.C.	(03)5684-82
_	小	沢S.S.	(0197) 22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12				. ,
	秋	田S.C.	(018) 824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1	東	뇸	秋葉原S.S	(03) 3251-21
田		館S.S.	(0186) 43-0980	017-0874	大館市美園町5-6	*	水	練 馬S.C.	(03) 3993-75
		手S.S.	(0182) 32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6	1		大 田S.C.	(03) 3727-93
城	仙	台S.C.	(022) 287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13			八 王 子S.C.	(0426) 46-69
41%	石	巻S.S.	(0225) 94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18			F 314 75 00 144 00 ==	00 % a>
形	山	形S.C.	(023) 642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18			【業務用機器専	
או	酒	田S.S.	(0234) 26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1			首都圏メンテナンスセンター	(03) 3874-52
	郡	ЩS.C.	(024) 952-6331	963-0205	郡山市堤1-3				:
_	いわ	きS.S.	(0246) 28-4991	970-8034	いわき市平上荒川字桜町19-4			【出張修理専門	】のご相談
島	会津	若松S.S.	(0242) 32-0247	965-0022	会津若松市滝沢町1-5			首都圏サービスセンター	(03) 5803-28
	福	島S.S.	(024) 553-9437	960-0103	福島市本内字南原26-1			【お預かり修理	、 (補修用部 i
		-	関東・		越	埼	玉	大 宮S.C.	(048) 654-52
	F LLL 2E A	夕田吉田		T 10	<u> </u>			熊 谷S.S.	(048) 553-51
			】のご相談窓口	440.0000	<u> </u>			照 由3.5. 川 越S.S.	(0492) 42-44
		CATUY- かり修理	(025)241-4003 、補修用部品】		東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル2F	1		/// /660.0.	(0432)42-44
	立口	温S.C.	(025)242-3431	950-0084					
澙	長	岡S.S.	(0258) 24-8391	940-0012	長岡市下下条2-1366-1			【出張修理専門	1のご相談
		越S.S.	(0255) 45-1734	942-0081	上越市五智1-11			首都圏サービスセンター	(03) 5803-28
			, ,					【お預かり修理	
	【出張作	多理専門	】のご相談窓口					横 浜S.C.	(045) 651-04
			(026) 221-7607	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル2F	L	ا	横 供S.C. 横須賀S.S.	(0468) 34-92
野		かり修理				神系	別	横須貝5.5. 川 崎S.C.	, ,
	長	野S.C.	(026) 221-6583	380-0913		1			(044) 975-18
		本S.S.	(0263) 25-9165	390-0837	松本市鎌田2-3-50	1		平 塚S.C.	(0463) 23-26
			】のご相談窓口			1		相 模 原S.C.	(042)776-20
	台初風什			113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル2F				
			<u>(027)255-5962</u> 、補修用部品】			\vdash			í
馬			、惟修用部品】 (027) 255-5921	371-0854		└			1
馬		棒りつ		13/1-0004				静 岡S.C.	(054) 282-41
馬	前				門倫印入授町1-19-1	1			
馬	前【出張何	多理専門	】のご相談窓口			静	田	沼 津S.S.	
	前 【出張/ 首糰サー	多理専門 ピスセンタ -	】のご相談窓口 (028)635-2938	113-0033	東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ビル2F	静	岡	沼 津S.S. 浜 松S.S.	
馬木	前 【出張何 首欄サー 【お預力	多理専門 ヒスセンター かり修理	】のご相談窓口 (028)635-2938 、補修用部品】	113-0033 のご相談窓	東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ピル2F	静	岡		(053) 421-34
	前 【出張位 首欄サー 【お預力 宇 都	多理専門 ビスセンター かり修理 宮S.C.	】のご相談窓口 (028)635-2938 、補修用部品】 (028)638-1639	113-0033 のご相談窓	東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ビル2F	静	岡	浜 松S.S.	
	前 【出張作 首欄サー 【お預か 宇 都 【出張作	多理専門 ピスセンター かり修理 宮S.C. 多理専門	】のご相談窓口 (028)635-2938 、補修用部品】 (028)638-1639 】のご相談窓口	113-0033 のご相談窓 320-0864	東京都文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル2F にロ 宇都宮市住吉町17-9	静 	岡		(053) 421-34 東
木	前 【出張(首棚サー 【お預か 宇都 【出張(首棚サー	多理専門 ビスセンター かり修理 宮S.C. 多理専門 ビスセンター	】のご相談窓口 (028)635-2938 、補修用部品】 (028)638-1639 】のご相談窓口 (03)5803-2888	113-0033 のご相談窓 320-0864 113-0033	東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ビル2F 口 宇都宮市住吉町17-9 東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ビル2F	静愛		浜 松S.S.	(053) 421-34 東 (0568) 25-32
木	前 【出張(首棚サー 【お預か 宇都 【出張(首棚サー	多理専門 ビスセンター かり修理 宮S.C. 多理専門 ビスセンター	】のご相談窓口 (028)635-2938 、補修用部品】 (028)638-1639 】のご相談窓口	113-0033 のご相談窓 320-0864 113-0033	東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ビル2F 口 宇都宮市住吉町17-9 東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ビル2F			浜 松S.S. 名古屋S.C.	(053) 421-34 東 (0568) 25-32 (0564) 26-10
木	前 【出張(首棚サー 【お預か 宇都 【出張(首棚サー	多理専門 ビスセンター かり修理 宮S.C. 多理専門 ビスセンター かり修理	】のご相談窓口 (028)635-2938 、補修用部品】 (028)638-1639 】のご相談窓口 (03)5803-2888	113-0033 のご相談窓 320-0864 113-0033 のご相談窓 300-0813	東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ビル2F 口 宇都宮市住吉町17-9 東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ビル2F 口 土浦市富士崎1丁目10-1			浜 松S.S. 名 古 屋S.C. 三 河S.S.	東 (0568) 25-32 (0564) 26-10 (0532) 64-08
木	前 【出張化 首糰サー 【お預力 宇 都 【出張化 首糰サー 【お預力	多理専門 ビスセンター かり修理 宮S.C. 多理専門 ビスセンター かり修理	】のご相談窓口 (028)635-2938 、補修用部品】 (028)638-1639 】のご相談窓口 (03)5803-2888 、補修用部品】	113-0033 のご相談窓 320-0864 113-0033 のご相談窓 300-0813	東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ピル2F 口 宇都宮市住吉町17-9 東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ピル2F	愛岐	知阜	浜 松S.S. 名 古 屋S.C. 三 河S.S. 豊 橋S.S. 岐 阜S.S.	東 (0568) 25-32 (0564) 26-10 (0532) 64-08 (058) 274-19
木	前 【出張作 首欄サー 【お預/ 宇 都 【出張作 首欄サー 【お預/	多理専門 ピスセンター かり修理 宮S.C. 多理専門 ピスセンター かり修理 浦S.C. 戸S.S.	】のご相談窓口 (028)635-2938 、補修用部品】 (028)638-1639 】のご相談窓口 (03)5803-2888 、補修用部品】 (0298)21-8756 (029)246-1560	113-0033 のご相談窓 320-0864 113-0033 のご相談窓 300-0813	東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ビル2F 口 宇都宮市住吉町17-9 東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ビル2F 口 土浦市富士崎1丁目10-1	愛岐	知	名 古 屋S.C. 三 河S.S. 豊 橋S.S. 岐 阜S.S. 三 重S.S.	(053) 421-34 東 (0568) 25-32 (0564) 26-10 (0532) 64-08 (058) 274-19 (0593) 52-08
木城城	前 【出張作 首郷サー 【お預が 宇都 【出張作 首郷サー 【お預が 上 水 【出張作	を理専門 ピスセンター かり修理 宮S.C. 多理専門 ピスセンター かり修理 浦S.C. 戸S.S. 多理専門	】のご相談窓口 (028)635-2938 補修用部品】 (028)638-1639 】のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品】 (0298)21-8756 (029)246-1560 】のご相談窓口	113-0033 のご相談窓 320-0864 113-0033 のご相談窓 300-0813 310-0836	東京都文京区本郷3-147 ビクター本郷ビル2F 口 宇都宮市住吉町17-9 東京都文京区本郷3-147 ビクター本郷ビル2F 口 土浦市富士崎1丁目10-1 水戸市元吉田町1077	愛岐三	知阜重	名 古 屋S.C. 三 河S.S. 豊 橋S.S. 岐 阜S.S. 三 重S.S. 津 S.S.	東 (0568) 25-32 (0564) 26-10 (0532) 64-08 (058) 274-19 (0593) 52-08 (059) 229-77
木	前 【出張作 首欄サー 【お預力 宇都 【出張作 「お預力 【出張作 「出張作	を理専門 どスセンター かり修理 宮S.C. 多理専門 どスセンター かり修理 ボS.C. 戸S.S. 多理専門	】のご相談窓口 (028)635-2938 補修用部品】 (028)638-1639 】のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品】 (0298)21-8756 (029)246-1560 】のご相談窓口 (055)227-5773	113-0033 のご相談窓 320-0864 113-0033 のご相談窓 300-0813 310-0836	東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ピル2F 口 宇都宮市住吉町17-9 東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ピル2F にロ 土浦市富土崎1丁目10-1 水戸市元吉田町1077 東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ピル2F	愛岐三富	知阜重山	浜 松S.S. 名 古 屋S.C. 三 河S.S. 豊 橋S.S. 岐 阜S.S. 三 重S.S. 津 S.S. 富 山S.C.	東 (0568) 25-32 (0568) 25-32 (0564) 26-10 (0532) 64-08 (058) 274-19 (0593) 52-08 (059) 229-77 (076) 425-23
木城	前 【出張作 首都サー 【お預か 【出郷サー 【お預が 土 水 【出張作 首都サー 【出張作 首都サー 【出張作	を理専門 どスセンター かり修理 宮S.C. 多理専門 どスセンター かり修理 ボS.C. 戸S.S. 多理専門	】のご相談窓口 (028)635-2938 補修用部品】 (028)638-1639 】のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品】 (0298)21-8756 (029)246-1560 】のご相談窓口	113-0033 のご相談窓 320-0864 113-0033 のご相談窓 300-0813 310-0836 113-0033 のご相談窓	東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ピル2F 口 宇都宮市住吉町17-9 東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ピル2F にロ 土浦市富土崎1丁目10-1 水戸市元吉田町1077 東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ピル2F	愛岐三	知阜重	名 古 屋S.C. 三 河S.S. 豊 橋S.S. 岐 阜S.S. 三 重S.S. 津 S.S.	(0559) 22-15 (053) 421-34 東 (0568) 25-32 (0564) 26-10 (0532) 64-08 (058) 274-19 (0593) 52-08 (059) 229-77 (076) 425-23 (076) 269-48 (0776) 53-69

都県	府	±bп	点 名	TEL	•	所 在 地
県	<u>名</u>	1,00				71 1L 26
		F		千	葉	
				】のご相談窓口	440.0000	本之初之之 [[]
l				(03) 5803-2888		
l			かり修理			
千	葉	千	葉S.C.	(043) 246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1
l			津S.S.	(0438) 23-3035	292-0000	木更津市清見台2-1-3 グレイスビル1F
l		柏	S.C.	(0471) 75-4322	277-0863	柏市豊四季512-10-67
		浦	安S.S.	(047) 353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27
		I		東	京	
		【出張	修理専門	】のご相談窓口		
l		首都圏サー	ビスセンター	(03) 5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル2F
l		【お預	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓	
l		本	郷S.C.	(03) 5684-8254	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F
l		秋葉	原S.S	(03)3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
東	京	練	馬S.C.	(03) 3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1
l		大	⊞S.C.	(03) 3727-9385	145-0062	東京都大田区北千束2-20-6
		八王	子S.C.	(0426) 46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
				門】のご相談窓		
		が過ぎた	テナンスセンター	(03) 3874-5231		東京都台東区根岸5-4-3
				埼	玉	
				】のご相談窓口		
l				(03) 5803-2888	113-0033	
1*	_		かり修理			
埼	玉	大	宮S.C.	(048) 654-5241	330-0037	大宮市東大成町2-658-1
l		熊	谷S.S.	(048) 553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
		川	越S.S.	(0492) 42-4496	350-1106	川越市小室491-1
				神	奈 川	
		【出張作	修理専門	】のご相談窓口		
l		首都圏サー	ビスセンター	(03) 5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル2F
l		【お預だ	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓	
l		横	浜S.C.	(045)651-0403	231-0028	横浜市中区翁町1-3-1
神多	八余	横須	質S.S.	(0468) 34-9261	239-0831	横須賀市久里浜6-4-1
l ''``		Ш	崎S.C.	(044) 975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平台3-2(第2石原ビル)
l		平	塚S.C.	(0463) 23-2687	254-0033	平塚市老松町4-9(木村ビル)
l		相模	原S.C.	(042)776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4
<u> </u>		<u> </u>		静	 	
\vdash		静	岡S.C.	(054) 282-4141	422-8006	静岡市曲金6-5-28
			両S.C. 津S.S.	(054) 282-4141	422-8006	静岡市岡金6-5-28 沼津市筒井町6-5
静	畄	沼浜		` ′	435-0041	
		洪	松S.S.	(053) 421-3441	435-0041	浜松市北島町785
				東海	・北 階	<u> </u>
			屋S.C.	(0568) 25-3235	481-0041	西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
愛	知	Ξ	河S.S.	(0564) 26-1005	444-2133	岡崎市井ノ口町字河原西31-1
L.		豊	橋S.S.	(0532) 64-0815	440-0853	豊橋市佐藤5-19-1
岐	阜	岐	阜S.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28
I≡	重	Ξ	重S.S.	(0593) 52-0841	510-0076	四日市市堀木2-15-2
			₹ S.S.	(059) 229-7780	514-0815	津市大字藤方485-18
富	山	富	ЩS.C.	(076) 425-2397	939-8211	富山市二口町4丁目1-3
石	Ш	金	沢S.C.	(076) 269-4821	921-8062	金沢市新保本4丁目65-17
福	井	福	井S.S.	(0776) 53-6916	910-0843	福井市西開発3-211
ı		I		I	1	

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

1099

都県	府	袽	点 名	TEL	₩	所	在	地	
県	名	,~	//// Н						
		r ++	レラ 胆 :	重全て】のご相記	近数	3			
滋	賀	_				☆+ ※左	Tooo		
		滋		(077)582-5812		一寸山巾浮丸	1)268		
				引】のご相談窓[
京		大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川[区田川:	2-4-28	
南	部	【お預	かり修理	里、補修用部品)	のご相談	窓口			
		京	都S.C.	(075)313-3189	600-8861	京都市下京区	七条御	所ノ内北町91	
京	都	【サー	ビス関連	重全て】のご相詞	淡窓口				
北	部	福知	ПЩS.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚頭	東町14	5-2	
		【出張	修理専門	- 引】のご相談窓[•			
		大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川[区田川:	2-4-28	
奈	良	【お預	かり修理		┃ のご相談	窓口			
		奈	良S.S.	(07442) 4-6271	634-0007	橿原市葛本	T834-	2	
		【出碼		<u> </u>			•		
		大				大阪市淀川「	X HI III.	2-4-28	
		大 阪S.C. (06) 6304-5731 532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28 【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口							
		大		(06) 6304-5731		大阪市淀川[X HI III .	2-4-28	
大	阪			(06) 6768-5489				-	
		堺		` '					
		【業務	用機器専	・ 専門】のご相談深	 窓口				
		業務	機器C	(06) 6304-6715	532-0027	大阪市淀川[区田川	2-4-28	
				<u>``_´</u> 連全て】のご相記					
和哥	次山	_		(0734)72-6799		和歌山市太田	⊞430-	3	
		田田	辺S.S.	` '		田辺市文里1			
		【出張	修理専門						
		大		(06) 6304-5731		大阪市淀川[区田川	2-4-28	
兵東	庫部	【お預		L\/ 里、補修用部品】					
釆	마	神		(078) 252-0562			ヌ磯 ト	诵3-2-16	
			-	(078)924-1104					
兵	庫			 全て】のご相					
西	部	姫		(0792)34-3833		姫路市中地南	南町11	-1	
			240.0.	(3.02)010000	2.00070				
		1							

老 区	ΖĦ					
都県	名	拠;	点名	TEL	₩	所 在 地
				中	国	
畄	Щ	岡	山S.C.	(086) 243-1566	700-0926	岡山市西古松西町8-23
		広	島S.C.	(082) 243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17
広	島	福	ЩS.S.	(0849) 31-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
.1.		Щ	□S.C.	(0839)73-3708		吉敷郡小郡町花園町5-28
Щ		徳	ЩS.S.	(0834) 27-1331		徳山市野上町2-35
		下	関S.S.	(0832) 51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23
			-	四	国	I
香	Ш	高	松S.C.	(087) 866-1200	761-8057	高松市田村町205-1
徳	島	徳	島S.C.	(088) 622-7387	770-8052	徳島市沖浜2-37
高	知	高	知S.S.	(088) 882-0546	780-8122	高知市高須新町4-143
		松	ЩS.C.	(089) 923-0372	791-8015	松山市中央1-4-12
愛	媛	宇利	I島S.S.	(0895) 20-1018	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40
		新居	浜S.S.	(0897) 67-1030	792-0881	新居浜市松神子2-2-25
					州・沖 縄	
		福	岡S.C.	(092) 431-1261		福岡市博多区博多駅前4-16-1
福	畄		米S.C.	(0942) 39-3495		久留米市西町字神浦1-1192
		北九	州S.C.	(093) 921-3981	802-0065	北九州市小倉北区三萩野2-9-3
佐	智	佐	賀S.S.	(0952) 26-8785	840-0023	性質市本庄町大字袋265-1
		卡	崎S.C.	(095) 862-5522		長崎市城山町9-13
長	崎		-	(0956) 33-5568		
大	分	大		(097) 543-1422		大分市大道町4-1-2
能	本	熊		(096) 353-4536		熊本市近見8-1-10
असर	_	宮	崎S.S.	(0985) 24-5401		宮崎市霧島町3-59
宮	崎	延	- 1	(0982) 35-7077		延岡市惣領町24-3
鹿児	自自			(099) 267-3572		鹿児島市小松原2-23-28
沖	縄	沖	縄S.C.	(098) 898-3631		沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16
' '	NPE	' '	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	()		7, 1051(112), 3115(10)
				Щ	陰	
		山陰ピク	ター販売(株)		
	+=	サービ	スセンター	(0852)31-890	0 690-082	3 松江市学園1丁目16-39
島	根	(松江	・米子担当	1)		
		出雲営業	所サービス係	(0853) 21-461	1 693-000	1 出雲市今市町854
		浜田営業	所サービス係	(0855) 22-158	4 697-002	3 浜田市長沢町671-1
鳥	取	鳥取営業	所サービス係	, ,		

海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

カナダ JVC CANADA INC.

・トロント [416-293-1311]

21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7

アメリカ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA

・ロサンゼルス 〔714-229-8011〕

5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024

・ニュージャージー 〔973-808-9279〕

107 Little Falls Road, Fairfield, NJ 07004-2105

・ホ ノ ル ル (808-833-5828)

2969 Mapunapuna Place, Honolulu, HI 96819-2040

イギリス JVC (U.K.) LIMITED

・ロンドン [0181-450-3282]

JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way, London NW2 7BA

フランス JVC FRANCE S.A.

・パ リ (01-39-96-33-33)

102, Boulevard Heloise, 95104 Argenteuil Cedex

シンガポール JVC ASIA PTE. LTD.

・シンガポール 〔255-8155〕

31Kaki Bukit Roard 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818


(注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。

・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

お客様ご相談センター	(03) 5684-9311	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル
の各体と作成センター	(06) 6765-4161	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル



用語解説

ガイドチャンネル

Gコード録画予約のために、各放送局に付けられた番号です。 この番号が正しく設定されていないと、Gコード予約録画は できません。

デジタル CS 放送

通信衛星(Communication Satellite)を利用したテレビ 放送です。一般的には単に「CS放送」と呼ばれています。こ の放送を受信するには、CS 放送各社との契約が必要です。 加入は有料で、専用のパラボラアンテナと受信機を購入する 必要があります。

受信チャンネル

受信できる放送局のチャンネル (周波数帯域)のことです。 新聞のテレビ欄などに載っているチャンネル番号のことをい います。

チャンネル表示

本機で特定の放送局を選ぶときに、本機の表示窓やテレビ画 面に表示されるチャンネル番号です。

本機でチャンネル表示を変更しているときは、「受信チャン ネル」と違った番号になります。

本機で、その受信チャンネルを選びたいときは、チャンネル 表示の番号を選びます。

例えば、テレビ神奈川(受信チャンネル:42チャンネル)の チャンネル表示を本機で「9チャンネル」に設定してある場 合は、テレビ神奈川の番組を見るときには、本機では「9チャ ンネル」を選びます。

ハイファイステレオ音声

本機の S-VHS/VHS モードでは、2 種類の音声を録音・再 生できるようになっています。

そのうちのひとつが「ハイファイステレオ音声」です。この 音声はテープの「ハイファイステレオトラック」と呼ばれる 部分に録音されています。

ハイファイステレオトラックに録音された音声は、モノラル のビデオデッキなどでは再生することができません。

二重音声放送

ステレオの左チャンネルと右チャンネルに、別々の音声を入 れた放送です。映画などの放送でよく使われる二カ国語放送 も二重音声放送のひとつです。最近ではプロ野球の中継放送 などにも使われています。

ノーマル音声

本機のS-VHS/VHSモードでは、2種類の音声を録音・再生で きるようになっています。

そのうちのひとつが「ノーマル音声」です。この音声はテープ の「ノーマルトラック」と呼ばれる部分に録音されています。 これにより、モノラルのビデオデッキやビデオムービーで録 画されたテープの音声を本機でも再生することができます。 また、逆に本機で録画したテープを、モノラルのビデオデッ キで再生しても、音声を聞くことができます。

Aモード音声

BSで放送される音声の種類のひとつです。音質はFM放送 以上で、テレビ音声と独立音声があります。

Bモード音声

BSで放送される音声の種類のひとつです。音質はCD(コ ンパクトディスク)と同等です。

BSデコーダー

BS有料放送のスクランブルを解除する機器です。 WOWOW や St.GIGA を受信するときに必要になります。

CATV 放送

有線テレビ放送のことです。サービスの行われている地域 でのみ受信できます。受信するためには、CATV 放送各社 との契約が必要です。

Gコード

録画の予約を簡単にするためにジェムスター社が考案したシ ステムです。すべての番組に付けられる8桁までの番号で す。本機ではこの番号を入力することにより簡単に録画予約 をすることができます。

ミューズ

MUSE

ハイビジョンの帯域圧縮伝送方式です。

ミューズ エヌティーエスシー MUSE – NTSC コンバーター

MUSE信号を現行のNTSC信号に変換するための機器です。 ハイビジョン放送の番組を現行のテレビで見ることができ ます。

NTSC 方式

現行の日本や米国で使われている映像(カラー)方式です。 ヨーロッパや東南アジアの国々では、PAL 方式や SECAM 方式という違った方式が使われています。

この映像(カラー)方式が違うビデオテープは本機では再生 することができません。

TBC&3D

TBCは、再生したとき横方向の細かな歪みなどを補正します。 3Dは、ノイズを低減しクリアな映像で再生します。

技術解説

デジタル放送とD-VHS

いま VHS ビデオを取り巻く環境は大きく変わろうとしています。その代表がテレビ放送のデジタル化です。

日本におけるデジタル放送は 1996 年の CS 放送 (現スカイパーフェク TV!) から始まり、1997 年にはディレク TV が放送を開始し、2000年以降に地上波までデジタル化される予定で進んでいます。

放送のデジタル化は高画質・高音質、多チャンネル化、多機能化だけでなく、資源として有限な電波の効率的な使用という側面も持っています。

放送の変化にあわせて進化・発展を遂げてきた VHS は、その資産を引き継ぎつつ放送のデジタル化への対応が求められています。

また、デジタル放送では映像や音声に限らず様々なデータも送られてきます。このようなデジタル放送情報の全てをデジタル信号のまま記録でき、しかも膨大な数のVHSアナログ記録の映像も再生できるビデオ、それがD-VHSです。

D-VHSはアナログからデジタルへのスムーズな受け渡しを 実現し、ホームビデオという20世紀に定着した家庭の映像 文化を21世紀へ継続していく次世代のホームビデオです。

i.LINK (アイリンク)

i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機をコントロールしたりするためのデジタルシリアルインターフェースです。


i.LINK は、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394 - 1995 およびその拡張仕様を示す呼称です。i.LINK ロゴ「▮」はソニー株式会社の商標です。

LINC(リンク)

i.LINK 対応デジタル CS チューナー (i.LINK 対応機器を操作する側)は、i.LINK コードで接続されている機器のうち 1 台だけを操作できます。「LINC する」とは、相手の機器を 1 台選ぶことを意味します。デジタル CS チューナーと相手の機器との間で次のようなやりとりが行われます。

例)ビデオデッキをLINC するとき

①「これから操作してもいいですか?」とデジタル CSチューナーがビデオデッキに信号を送る



②「了解です」とビデオデッキがデジタルCSチューナーに信号を送る

この呼びかけ・返答のやりとりが行われ、i.LINK対応機器のLINCが完了して、初めてi.LINK対応機器を操作することができます。

LINC とは、Logical <u>Interface Connection(ロジカル・インターフェース・コネクション:「</u>論理的な接続を行う」の意)の略です。

MPEG2

MPEG2 とは、Moving Picture Experts Group (メディア統合系動画像圧縮の国際基準) Phase 2 の略です。

MPEG2は従来の圧縮方法と違い、高画質を維持したまま高 圧縮する技術です。むだなデータを省くために1コマ1コマ の画像がそれほど変化しない事を前提に動きの予測をしなが ら圧縮しています。具体的にはフレーム情報の相関性を利用 してフレーム間圧縮と、DCT(離散コサイン変換)によるフ レーム内圧縮の組み合わせで効率良く圧縮してゆきます。

主な仕様

電源AC100V 50/60 Hz 消費電力37W / BS アンテナ電源使用時 43W / 電源「切」時 11W 電源(切:時計表示「切」)時 4.2W
外形寸法
(幅×高さ×奥行き)
質量8.0 kg
許容動作温度 + 5 ~ + 40
許容相対湿度
許容保存温度 20 ~ + 60
使用カセット
デオカセット
· ・デオ(映像)/オーディオ(音声)【 D-VHS 】

ビデオ(映像)/オーディオ(音声)【D-	VHC1
フォーマット MPEG2 ST[D/LS3モード
トラック構成 テープスピート	ミ STDモード:16.67mm/sec
	LS3モード:5.55mm/sec
ヘッドアジマス	. ±30°
ドラム回転数	1800rpm

トラッキング方式 CTLトラック方式 記録仕様メインデータ入力レート 14.1 Mbps(STD) 4.7Mbps(LS3)

> サブデータ入力レート 0.146Mbps(STD) 48,7kbps(LS3)

記録レート 19.14Mbps トラック構造 1セクター シンクブロック長 112Byte RS符号 内訂正符号 外訂正符号 RS符号

コードワードシャッフリング 6トラック 変調方式 SI-NRZI

インターフェースIEEE1394デジタルインターフェース準拠

デジタル音声......MPEG1 オーディオレイヤー2

ビデオ (映像) 【S-VHS】 =

録画・再生方式 回転 2 ヘッドヘリカルスキャン輝度信号 FM 方式

色信号低域变換直接記録方式

映像信号 NTSC 日米標準信号

ハイファイオーディオ (音声) 【VHS】

録音方式 VHS ステレオハイファイ方式 周波数特性 20 Hz ~ 20 kHz ダイナミックレンジ 90 dB 以上 ワウ・フラッター 0.005 %以下 チャンネルセパレーション 60 dB 以上

CATV チャンネル対応表


送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

録音方式
チューナー(テレビ受信) 受信方式
タイマー(タイマー予約・時計) ——タイマー予約
接続端子
アンテナ75 F型コネクター
VHF/UHF 一軸
BS アンテナ
アンテナ電源出力 DC15V 最大 4W BS-IF 出力
S映像
C p-p : 0.2 ~ 0.4 V 75
出力 Y p-p: 1.0 V 75
C p-p: 0.29 V 75
映像
出力 p-p: 1.0 V 75 (ピンジャック
音声
モノ(左)対応
出力 - 8 dBs 1k (ピンジャック) i.LINK4 ピン S200
MPEG2 入 / 出力用、DV 入力用
D1 映像出力
Ch Cr n-n : 0 7 V 75
検波入/出力p-p:0.67 V 75 (ピンジャック)
ビットストリーム入 / 出力 p-p: 0.5 V 75 (ピンジャック)
AFC 入力p-p : 0.5 V 75 (ピンジャック)
リモートポーズ /
AV コンピュリンク II ビクタービデオムービー・デッキとの編集F
JLIP 3.5 mm
テープ走行
早送り / 巻戻し時間 D-VHS:約3分(DF-300テープ使用時
VHS : 約2分30秒(T-120テープ使用時

ノーマルオーディオ (音声) 【VHS】

テープによっては早送り/巻戻しに時間がかかる場合があります。

(単位:mm)



仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがあります のでご了承ください。

このビデオは日本国内のみ使用できます。

外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。

This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

本商品は「外国為替および外国貿易法」で定められた規制貨物に該 当します。本商品を国外へ持ち出すときは日本国政府の許可が必要 です。

索引

P	頭出し再生76一括チャンネル合わせ32裏番組録画53オ・トCMカット82オ・トタイマ・62,90オートトラッキング81オンスクリ・ン86音声出力切換77	Л	ぴったりクロック	59, 61, 90 51, 90 64 70 70 66
מל	ガイドチャンネル44ガイドチャンネル一覧表46カウンターリセット51外部入力92,94可変速再生80画面表示86誤消去防止53コマ送り80	च	ブル・バック ミックス音声 メニュ・画面 モ・ド選択画面 リピート再生 リモコンコ・ド	77, 90 90 51
y	シャトルサーチ50新・快速録画予約60スロ - 再生80静止画再生50	7	録画予約の確認 録画予約の取消し 録画予約の変更	63
9	地域番号表 34~37 チャイルドロック 103 チャンネル記憶 38 チャンネルスキップ 42 チャンネル微調整 40 チャンネル表示変更 38 時計合わせ 47 テ・プ残量 51 テ・プ番号 65,70 トラッキング手動調整 81 テープレベルアップ 84 ダビング 92~94	ワ数字・アルファベ	Dンタッチタイマ - 録画	29182, 48589619
†	二カ国語音声録音	ット	S-VHS ET TBC&3D ボタン VISS	





製品についてのご相談や修理のご依頼は				
お買い上げの販売店にご相談ください。 転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。				
修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング	本製品についての技術的なお問い合わせは ビデオ事業部			
110~111ページをご覧ください。	1 (045)450-2550			
お買い物情報や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター				
東京 🏖 (03) 5684-9311 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル	大阪 ☎ (06) 6765-4161 〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル			

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/



ビデオ事業部

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地